

MÓDULO DE TREINAMENTO PROGRAMADO

TREINAMENTO DE HARDWARE



microtec

Este manual foi scaneado em 09/03/2021 em uma copiadora Lexmark X864DE por Alexandre "tabajara" Souza Graciosamente cedido para digitalizacao por Renato Manzoni Ajude-nos a preservar a documentacao nacional! Se voce tem algum documento ou manual pertencente a informatica brasileira e quiser doar ou emprestar para ser digitalizado, me procure em alexandre.tabajara@gmail.com. Aceitamos doacoes via pix tambem para contribuir com o projeto. Acesse: http://www.datassette.org que é nosso repositorio "oficial" de documentacao nacional



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SETOR DE TREINAMENTO DE HARDWARE

MANUALS DE MANUTENÇÃO EM CAMPO PC / XT / AT

ELABORAÇÃO: Marcelo Oka

Francisco Simões Filho Edge Gerdullo Junior Claudio Nicotra

SUPERVISÃO: Marcelo Ortolan

DIREÇÃO: Gilberto Marangão



PÁGINAS ALTERADAS	PÁGINAS INCLUÍDAS	REVISÃO ATUAL
		revisão O
	67a, 74a	revisão l
6, 10, 12, 13, 17, 22,	-	revisão 2
23, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 41, 42, 45.	- -	
- 47	23a, 23b, 74b. 47, 47a, 47b.	
51 67	51, 51a, 51b. 67a.	
64, 65, 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73, 74.	<u>-</u> -	revisão 3
Todas: reorganização de páginas do manual.	-	revisão 4
Geral: intgodução do equipamento MAT286.	. -	revisão 5
0.		D

- ÍNDICE -

Pagina
I - INTRODUÇÃO 1
1.1 - PRODUTOS 1
II - OPERAÇÃO 2
III - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 8
3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 8
3.2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 9
3.3 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 9
3.4 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 9
IV - DESCRIÇÕES D CONFIGURAÇÕES DOS MÓDULOS
4.1 - NÍVEIS DE INTERRUPÇÕES PARA EQUIPAMENTOS PC/XT 10
4.2 - NÍVEIS DE INTERRUPÇÕES PARA EQUIPAMENTOS AT 11
4.3 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS PC/XT 12
4.4 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS AT 12
4.5 - CPU I - Cartão principal do PC2001 13
4.6 - CPU II - Cartão principal do XT2002 16
4.7 - CPU V - Cartão principal do XT2002 MASTER 20
4.8 - MXTM - Módulo XT-MASTER 26
4.9 - TABELA DE TEMPORIZAÇÃO (XT2002-MASTER) 27
4.10 - CPU III / VI -
Cartão principal para PCPAQ, XTPAQ e XT2001 28
4.11 - PAQ87 - Cartão suporte para 8087
4.12 - SLOT IV - Cartão com 4 slots para PCPAQ 32
4.13 - SLOT V - Cartão com 5 slots para XTPAQ 33
4.14 - SLOT VIII - Cartão de 8 slots para XT2001 34

- Índice -

4.15 - (CPU IV - Cartao principal MAT286	35
4.16 -	EXP - Módulo de expansão	38
1	MÓDULO DE CONEXÃO - Dispositivo intermediário entre o EXP e a unidade principal	39
4.18 - 3	MEM II - Cartão de Memória	40
4.19 - :	MEM III - Cartão de Memória	43
4.20 -	MAPA DE MEMÓRIA DO SISTEMA	46
4.21 -	CGC - Controlador Gráfico Colorido	47
4.22 -	CDF 1 Controlador de discos flexíveis	49
4.23 -	CDR - Controlador Disco Rígido	51
4.24 -	CDRF - Controlador de discos rígidos e flexíveis . 4.24.10 - TABELA 1	56
4.25 -	CDW Controlador de drives e winchesters AT	59
4.26 -	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	62
4.27 -	TECLADO	70
4.28 -	MONITOR DE VÍDEO	72
V - DIAGRAMA	S ELÉTRICOS	74
VI - CONFIGU CONECTO	RAÇÕES DE CABOS E RES PARA USOS GENÉRICOS	78
VII - INSTAL	AÇÃO	80
VIII - TABEL	A DE CÓDIGO DE ERROS PC/XT	81
IX - TABELA	DE CÓDIGO DE ERROS AT	82

I - INTRODUÇÃO

Este manual apresenta informações mínimas necessárias ao técnico de campo que possibilitam consultas rápidas para instalação, manutenção e configurações.

1.1 - PRODUTOS

Aqui descreveremos os seguintes equipamentos MICROTEC:

- PC2001
- XT2002
- XT2002 MASTER
- XT2001
- PCPAQ
- XTPAQ
- MAT286
- EXP

II - OPERAÇÃO

2.1 - INFORMAÇÕES INICIAIS

Controles acessíveis ao operador:

. Chave liga/desliga (Push-Button)	Todos
. Drive(s) flexível(is)	Todos
. Drive fita streamer	XT/AT
. Chave comutadora de Clock 4,77 / 8 Mhz	XTM
. Chaveamento de Clock via software 6/8 MHz	AT
. Winchester(s)	XT/AT

Sistema Operacional (MSDOS):

O Sistema Operacional é o software destinado a controlar as funções básicas entre o operador e o microcomputador. É composto de rotinas para:

- . receber, analisar e processar comandos do usuário
- informar condições operacionais por mensagens
- . receber informações digitadas e gravá-las em disco
- . publicar informaçõees em vídeo, impressora e outros
- . preparar discos
- . criar, copiar, comparar, modificar e eliminar informações dos discos
- . habilitar, modificar e desabilitar condições

Rotina de Inicialização:

- 1) Procedimento de início com micro desligado:
 - Com disco MSDOS no drive A, ligar, os periféricos e o micro; sinais: luz do teclado acesa, alarme, logotipo
- 1a) Procedimento de início com micro ligado:
 - Com disco DOS86 no drive A,teclar juntas Ctrl-Alt-Del; sinais: alarme sonoro, logotipo

2) É efetuado um auto-teste de memória RAM....:

Testando a Memória * XX-NNNN

se o equipamento for XT aparecerá a mensagem:

BIOS CDR Versão x.x

se o equipamento for AT aparecerá a mensagem:

AGUARDE - SISTEMA INICIALIZANDO

- 3) Coloque o disquete contendo o MSDOS no drive "A" e feche a porta.
- 4) A tela apresentará o logotipo do equipamento após um breve apito.
- 5) O cursor aparece na tela enquanto o drive "A" estiver sendo acessado para efetuar a leitura do sistema operacional em disquete.
- 6) Responder "Nova data:", com dia-mês-ano, "Nova hora:", com hora : min : seg.centésimo; "Ret" ou "Enter" mantêm os dados antigos.
- 7) "A>": indica que o drive principal A: aguarda comandos do DOS.

Mudança do drive principal

Digitar drive desejado (A,B,C,..), seguido de ":" e "ENTER".

2.2 - MANUSEIO DOS UTILITÁRIOS VIA "BARRA DE ESPAÇO" NO XT2002, XT2002-MASTER ou XT-PAQ

- 1) Ligue o equipamento sem disquete no drive "A".
- 2) Ao soar um breve apito (com o logotipo "ut" na tela), mantenha a barra de espaço pressionada até carregar o buffer do teclado.
- 3) Deverá aparecer na tela um menu apresentando as seguintes opções:

UTILITÁRIOS

- 1-Voltar para o sistema operacional
- 2-Formatar o winchester
- 3-Transportar o computador
- 4) Com a opção "1" podemos sair deste menu de utilitários e retornar ao Sistema Operacional.
- 5) A opção "2" permite realizar a formatação física da unidade de disco rígido (UDR). Antes de ocorrer a formatação física será pedido a relação das trilhas defeituosas e o valor do deslocamento lógico entre os setores "interleave" cujo o valor "default" é 3. Quanto as trilhas defeituosas, basta olhar no mapa de erros colocado na UDR e digitar os números de cilindros e de cabeças relacionados.
- 6) A opção "3" permite posicionar as cabeças da UDR no último cilindro, que não é utilizado para dados, afim de que possamos transportar esta unidade com segurança. Aparecerá na tela a seguinte mensagem:

As cabeças estão em posição segura desligue o computador

2.3 - MANUSEIO DOS UTILITÁRIOS NO MAT286

SETUP

É o programa para inicializar a configuração do sistema MAT286.

Deve ser executado quando o sistema é instalado pela primeira vez, ou quando é instalada uma nova bateria, ou ainda, quando houver mudanças nas especificações do hardware.

As opções permitidas são:

- Alterações de data e hora
- Tipos de drives para discos flexíveis Nesta opção configura-se as unidades A e B para drivers de Dupla Face (360 Kb) ou de Alta Capacidade (1,2 Mb).
- Tipos de winchesters para versão de BIOS 1.2 Através da tabela abaixo, configura-se o tipo de winchester instalado nas unidades C ou D.

TIPO DE WINCH.	CAPACIDADE		No. DE CABEÇAS	No. DE SETORES/TRILHA	FABRICANTE
1 1	10Mb	306	4	17	FLEXIDISC-BR412 PERCOMP-PPS912 MICROPERIFW50011 MULTIDIGIT-DW1031 MULTIDIGIT-DW1051
2	20 M b	615	4	17	QUALITRON-QW520
3	20 M b	306	8	17	FLEXIDISC-BR425
4	51 Mb	704	7	17	MICROLAB-DF5050
5	30Mb	925	3	17	ELEBRA-W530S
6	48Mb	925	5	17	ELEBRA-W540S
7	68Mb	925	7	17	ELEBRA-W560S
8	86Mb	925	9	17	ELEBRA-W580S
9	65Mb	918	7	17	DIGIREDE-W525/65
10	105Mb	918	11	17	DIGIREDE-W525/105
11	140Mb	918	15	17	DIGIREDE-W525/140
12	50Mb	855	7	17	MICROLAB-DFW5050
13	70Mb	987	7	17	FLEXIDISC-FR170
14	85Mb	1024	8	17	DIGIREDE-W525/85
15	RESERVADO PARA USO FUTURO				

OBSERVAÇÕES:

Caso a configuração estiver incorreta, o winchester não será reconhecido. Caso haja algum fabricante que não conste na tabela a acima, verifique qual o tipo que se

- Tipos de winchesters para versão de BIOS 1.4

Através da tabela abaixo, configura-se o tipo de winchester instalado nas unidades C ou D.

TIPO DE WINCH.	CAPACIDADE	No. DE CILINDROS	No. DE CABEÇAS	No. DE SETORES/TRILHA	FABRICANTE
1	10 M b	306	4	17	FLEXIDISC-BR412 PERCOMP-PPS912 MICROPERIFW50011 MULTIDIGIT-DW1031 MULTIDIGIT-DW1051
2	20Mb	615	4	17	QUALITRON-QW520
3	20 M b	306	8	17	FLEXIDISC-BR425
4)	51 M b	704	7	17	MICROLAB-DF5050
5	30Mb	925	3	17	ELEBRA-W530S
6	48Mb	925	5	17	ELEBRA-W540S
7	68Mb	925	7	17	ELEBRA-W560S
8	86Mb	925	9	17	ELEBRA-W580S
9	20 M b	612	4	17	MICROPERIFW320
10	105Mb	918	11	17	DIGIREDE-W525/105
11	140Mb	918	15	17	DIGIREDE-W525/140
12	50Mb	855	7	17	MICROLAB-DFW5050
13	70 M b	9 87	7	17	FLEXIDISC-FR170
14	85 M b	1024	8	17	DIGIREDE-W525/85
15	15 RESERVADO PARA USO FUTURO				

- Tipo de vídeo

Monocromático ou Colorido, com 40 ou 80 colunas.

- Tamanho de memória

Para a placa principal e placa de expansão.

TRANSP

Este programa posiciona as cabeças do winchester para última trilha em caso de transporte do equipamento ou troca da unidade.

HARDFMT

Através desse utilitário deve-se entrar com o valor do off-set de entrelaçamento de setores. O off-set de entrelaçamento (interleave) é uma renumeração de setores a fim de que a mídia não precise dar uma volta completa para ler um setor adjacente devido a sua alta velocidade (3600 rpm). Atualmente o interleave utilizado é 2.

Também no HARDFMT deve-se colocar o mapa de erros contido na etiqueta do winchester, para que estas áreas não sejam utilizadas posteriormente pelos arquivos.

Para marcar as áreas defeituosas, deve-se colocar os endereços dos cilindros e as respectivas cabeças.

2.4 - TECLAS DE CONTROLE E EDIÇÃO

RET ou ENTER - encerra toda linha de entrada CTRL-RET - continuam entradas na próxima linha CTRL-BREAK - cancelam a operação em curso CTRL-NUMLOCK - suspendem as saídas até o toque de tecla CTRL-PR SC - reproduzem a linha atual na impressora SHIFT-PRSC - reproduzem a tela atual na impressora **ESC** - marca a linha atual com \, para rascunho **BACK SPACE** - retornam uma coluna eliminando o caracter DEL - elimina o caracter, puxando os da direita INS - insere caracter até novo Ins F1 - copiam caracter do rascunho na tela F2x - copiam os caracteres até o caracter "x" F3 - copia os caracteres restantes do rascunho F4x - apagam os caracteres até o caracter "x" **F**5 - elimina a linha atual

ARQUIVOS

. linhas terminadas por CR+LF; último caracter: ^Z identificados por drive: nome extensão (drive principal e extensão opcionais) ex: B:arq18.ja drive: A,B,C,..; nome e extensão de até 8 e 3 caracteres => 0 a 9 ou A a Z

. caracteres globais de nome e extensão

?, para posição ocupável por caracter qualquer.

, para início de posições ocupáveis por caracteres quaisquer; ex: B:arq??.* (arquivos com nome de cinco caracteres, iniciado por arq, de qualquer extensão)

. arquivos padrão (dispositivos do hardware)

LPT1: porta paralela 1 (principal) LPT2: porta paralela 2 PRN:

AUX: COM1: porta serial 1 (principal)

COM2: porta serial 2

- Descrição dos Produtos -

III - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abaixo são apresentados os módulos básicos de cada equipamento:

	Periféricos externos e conteúdo de cada equipamento						
PROD.	СРИ	MEMÓR I A	CONTROL.	FONTE	UNID.	MONIT.	TECLADO
PC2001	CPU I	MEM II/ MEM III	CDF	85w	UDF	12"	METALMA TEC II
XT2001	CPU III	* MEM III		150w	UDF	12"	TEC III
0		SLOT V	/ I I I				
хт2002	CPU II	* MEM II/ * MEM III	CDF/CDR/ CDR1/ CDRF	150w	UDF UDR *STREAMER	12"	METALMA
XT2002 Master	CPU V + MXTM	**MEM II/ **MEM III	CDF/CDR/ CDR1/ CDRF	150w	UDF UDR *STREAMER	12"	METALMA/ TEC III
PCPAQ	CPU III	* MEM II/ * MEM III		100w	UDF	9"	METALMA
		SLOT	I V				
XTPAQ	CPU III	* MEM III	CDR	145w	UDF UDR *STREAMER	9"	METALMA
	S L O T V				STREAMER		
MAT286	CPU IV		CDW	200w	UDF UDR *STREAMER	12"	TEC III
EXP	EXP				3 unids. slim		

^{* =&}gt; Opcionais

Obs.: todos os equipamentos acompanham a CGC-II.

^{** =&}gt; Somente as interfaces destas placas (paralela, serial e de jogos) conseguem trabalhar na frequência de 8Mhz do sistema. Portanto estes módulos opcionais devem estar sem memória.

- Descrição dos Produtos -

3.2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Produtos	Altura	Largura	Comprimento	Peso
PC2001	15,7 cm	50,0 cm	43.0 cm	20.0 kg
XT2001	15,7 cm	50,0 cm	44.5 cm	21.0 kg
XT2002	15,7 cm	50,0 cm	44.5 cm	21.0 kg
XT2002 M.	15,7 cm	50,0 cm	44.5 cm	21.0 kg
PCPAQ	23,0 cm	36,2 cm	47.8 cm	14.3 kg
XTPAQ	23,0 cm	36,2 cm	47.8 cm	18.5 kg
MAT286	15,7 cm	53,5 cm	58.8 cm	21.0 kg
EXP	15,7 cm	24,8 cm	44.7 cm	7.4 kg

3.3 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Produtos	Tensão	FreqÜência	Consumo
PC2001	110/220 V	60 Hz	85 w
XT2001	110/220 V	60 Hz	150 w
XT2002	110/220 V	60 Hz	150 w
XT2002 M.	110/220 V	60 Hz	150 w
PCPAQ	110/220 V	60 Hz	100 w
XTPAQ	110/220 V	60 Hz	145 w
MAT286	110/220 V	60 Hz	200 w
EXP	110/220 V	60 Hz	150 w

3.4 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Produtos	Temp.Operação	Temp. Armazen.	Umid.Relat.Ope.	Umid.Rel.Armz.
PC2001 XT2001 XT2002 XT2002 M. PCPAQ XTPAQ MAT286 EXP	5 a 40 °C 5 a 40 °C	-5 a 50 °C -5 a 50 °C	5 a 80 % 5 a 80 %	10 a 80 % 10 a 80 %

IV - DESCRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DOS MÓDULOS

4.1 - NÍVEIS DE INTERRUPÇÕES PARA EQUIPAMENTOS PC/XT

NÍVEIS	APLICAÇÕES	MÓDULOS FIXOS	MÓDULOS OPCIONAIS
NMI	Paridade	Memórias RAM	
IRQ0	Timer	Timer	
IRQ1	Teclado	Teclado	
IRQ2	Reservado		COM-R, MRL
IRQ3	Comunicações: Assíncrona COM2 ou Síncronas SDLC/BSC		MEM-II, MEM-III COM-R , MRL
IRQ4	Comunicações: Assíncrona COM1 ou Síncronas SDLC/BSC		MEM-II, MEM-III COM-R , MRL
IRQ5	Disco Rígido (Winchester)	CDR (para XTs)	MRL para PC=2001
IRQ6	Disco Flexível	CDF	
IRQ7	Impressora Paralela	Impressora	

Obs.: Não pode haver mais que um módulo com o mesmo nível de interrupção.

- Descrições e Configurações dos Módulos -

4.2 - NÍVEIS DE INTERRUPÇÕES PARA EQUIPAMENTOS AT

A tabela abaixo mostra a ordem sequencial de prioridade dos dispositivos de I/O com os respectivos níveis de interrupção.

NÍVEIS DE INTERRUPÇÕES

NÍVEL		FUNÇÃO
NMI DO MICROPROCESSADOR		VERIFICAÇÃO DE PARIDADE OU DOS CANAIS DE E/S
CONTR. DE	INTERRUPÇÃO	
CONTR. 1	CONTR. 2	
IRQ0		SAÍDA DO CANAL O DO 8254
IRQ1		TECLADO (SAÍDA BUFFER CHEIO)
I RQ2		INTERRUPÇÃO PARA CONTROL. 2
	IRQ8	INTERRUP. REAL TIME CLOCK
	IRQ9	SOFTWARE DIRECIONADO PARA INTERRUPÇÃO OAH (IRQ2)
0	IRQ10	RESERVADO
	IRQ11	RESERVADO
	IRQ12	RESERVADO
	IRQ13	COPROCESSADOR
	IRQ14	CONTROLADOR DE DISCO RÍGIDO
	IRQ15	RESERVADO .
IRQ3		PORTA SERIAL 2 (COM-2)
IRQ4		PORTA SERIAL 1 (COM-1)
I RQ5		PORTA PARALELA 2 (LPT-2)
IRQ6		CONTOLADOR DE DISCO FLEXÍVEL
IRQ7		PORTA PARALELA 1 (LPT-1)

OBS.: Não pode haver mais que um módulo com o mesmo nível de interrupção.

- Descrições e Configurações dos Módulos -

4.3 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS PC/XT

CANAIS	APL I CAÇÕE S	MÓDULOS OPCIONAIS
0	Refresh de Memória	
1	Reservado	MCOX
2	Controlador de Disco Flexível	
3	Reservado	CDR, CDRF

Obs.: Não pode haver mais que um módulo no mesmo canal de DMA.

4.4 - CANAIS DE DMA PARA EQUIPAMENTOS AT

A tabela abaixo descreve os canais de DMA e suas respectivas funções:

	CANAL O	RE SERVADO		
CONTROLADOR	CANAL 1	SDLC		
1	CANAL 2	DISCO FLEXÍVEL		
	CANAL 3	RESERVADO		
CONTROLADOR	CANAL 4	CASCATA C/ CONTROL. 1		
2	CANAL 5	RESERVADO		
۲	CANAL 6	RESERVADO		
	CANAL 7	RESERVADO		


Obs.: Não pode haver mais que um módulo no mesmo canal de DMA.

4.5 - CPU I - Cartão principal do PC2001

4.5.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Oscilador: 14,138181Mhz
- -Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284-A
- -Timer: 8253
- -Processador: Intel 8088
- -Co-processador (opcional): Intel 8087
- -Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259-A
- -Controlador de DMA (4 canais): 8237-A
- -Controlador de barra: 8288
- -Ports de E/S: 8255-A
- -Memória EPROM com 6 bancos de 4Kx8 (2764)
- -Interface de teclado
- -Interface de auto falante
- -5 slots: 62 terminais
- -Indicativos da fonte de alimentação: (+12v e +5v)

4.5.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES



CPU I - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs

4.5.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição		
CN1 a CN5	Slots de expansões		
CN7	Flat p/ DIM Teclado		
CI21 a CI26	ROM (C126-B10S)		
C14	Coprocessador 8087		

Conect./Soqu.	Descrição		
P]	Alimentação DC		
P2	Con. DIM p/ Teclado		
Р3	Alto Falante (SPK1)		
C13	Processador 8088		

4.5.4 - DESCRIÇÃO DE DIP-SWITCHS E CHAVES

Obs.: "*" indica configuração normal

DIP SWITCH	Funções	Chave	Posição	Opção
SW1	Permite ou não que seja realizado um teste da me-	1	* OFF	testa a memória RAM
	mória RAM ao inicializar.		ON	não testa a memória RAM
	Informa a presença do co- processador 8087 que é	2	OFF	possui Coproces. 8087
	instalado no soquete CI4.		* ON	não possui Coproces. 8087
	Não são utilizados.	3 / 4	* OFF	não utijizado
	Configuram as caracterís- ticas da controladora de	5 / 6	OFF/OFF	vídeo monocromático
	video.	poli cro-	*ON/OFF	vídeo de 80 colunas => CGC
			OFF/ON	vídeo de 40 colunas => CGC
		со	ON/ON	outros / sem monitor
	Informam quantos drives serão utilizados.	7 / 8	ON/ON	1 drive
	Obs.: somente para drives de disco flexível		*OFF/ON	2 drives
			ON/OFF	3 drives
			OFF/OFF	4 drives
SW2	Não são utilizados.	1 a 8	* ON	não utilizado

4.6 - CPU II - Cartão principal do XT2002

4.6.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Oscilador: 14,138181Mhz
- -Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284-A
- -Timer: 8253
- -Processador: Intel 8088
- -Co-processador (opcional): Intel 8087
- -Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259-A
- -Controlador de DMA (4 canais): 8237-A
- -Controlador de barra: 8288
- -Memória RAM com 4 bancos de 64Kx1: 4164


ou 128K x 1: 41128 ou 256K x1: 41256

- -Ports de E/S: 8255-A
- -Memória ROM com 6 bancos de 8Kx8: 2764 (EPROM) ou 16Kx8: 27128 (EPROM)
- -Interface de teclado
- -Interface de auto falante
- -8 slots: 62 terminais
- -Indicativos da fonte de alimentação: (+12v e +5v)
- -Interface Serial Assíncrona (RS-232): 8250 -Faixa de Endereçamento de I/O: (2F8H-2FFH) como COM2 (3F8H-3FFH) como COM1
 - -Interrupções:

IRQ3 - COM2 IRQ4 - COM1

- -Interface Paralela (CENTRONICS) -Faixa de Endereçamento de I/O: (378H-37FH) como LPT1
 - -Interrupções:

IRQ7



CPU II - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs

4.6.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição		
J1 a J8	Slots de expansões		
CN2	Flat p/ DIM Teclado		
C154 a C159	ROM (CI59-BIOS)		
C16	COPROCESSADOR 8087		
C15	PROCESSADOR 8088		

Conect./Soqu.	Descrição		
CN1	Alimentação DC		
CN3	Alto Falante		
CN4	Flat p/ placa DB		
C160 a C195	4 bancos RAM		

4.6.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS E DIP SWITCH

Obs.: "*" indica configuração normal

DIP SW	Funções	Chave	Posição	0pção
SW1	Permite ou não que seja realizado um teste da me-		* OFF	testa a memória RAM
	moria RAM ao inicializar.		ON	não testa a memória RAM
	oInforma a presença do co- processador 8087 que é	2	OFF	possui Coprocessador 8087
	instalado no soquete C16.		* ON	não possui Coprocessador 808
	Informam a CPU quais os bancos de memória RAM	3 / 4 poli	OFF/OFF	bancos 0,1,2 e 3
	do cartão CPU serão se-	cro- máti		bancos 0,1 e 2
	lecionados ou estão pre- sentes.	CO	OFF/ON	bancos 0 e 1
			ON/ON	banco 0
	Configuram as caracte- rísticas da controladora	5 / 6	OFF/OFF	vídeo monocromático
	de vídeo.	poli cro-	*ON/OFF	vídeo de 80 colunas => CGC
		máti co	OFF/ON	vídeo de 40 colunas => CGC
			ON/ON	outros / sem monitor
	Informam quantos drives serão utilizados Obs.: somente para drives de disco flexível	7 / 8	ON/ON	1 drive
			*OFF/ON	2 drives
	de disco l'iexivel		ON/OFF	3 drives
			OFF/OFF	4 drives

Shunt s	Funções	Posiçã	o 0t	oção	V
S2	Realiza um RESET por hardware É utilizado somente em manuten- ção e deve permanecer "aberto".		ON Reseta		
			01	Operação normal	
S3 S4	Seleciona o tipo de pastilha de memória EPROM e sua capaci-	Α	27	7128 (16Kx8)	
S5	dade. Soquetes C154 a C159.	* B	2	764 (8Kx8)	
S6	Sem uso. Não há barra de pinos				
S 7	Mesma função de S3,S4 e S5	* ON	27	764 (8Kx8)	
		OFF	2	7128 (16Kx8)	
S8	Define qual o nível de inter- rupção que a interface serial	* A		IRQ4" - COM1	
	assíncrona da CPU utilizará.	В		IRQ3" - COM2	
S10	Habilita ou desabilita as por- tas serial e paralela do car-	Α	D	esabilita	
	tão CPU (COM1 / LPT1).	* B	B Habilita		
S11	Habilita ou desabilita o aces- so a memória RAM do cartão	* A Habilita		abilita	
	CPU.	В	Desabilita		
S12	Habilita ou desabilita o sen- sor de paridade da memória RAM	* A	Н	abilita	
	da CPU.	B Desabilita			
S13	Habilita ou desabilita a saí- da paralela (LPT1) do cartão	* ON Habili†a		abili+a	
	CPU.	OFF	D	esabilita	
S9		Α	В	bancos RAM	tipo
	Determina o tipo e capacidade das pastilhas de memória RAM utilizadas em cada banco do cartão CPU.		OFF	0,1,2 e 3	64Kx1
			ON	0,1 e 2	256Kx1
Soque	Soquetes: C161 a C195			3	64K×1
			0FF	0 e 1	256K×1
				2 e 3	64Kx1
		ON	ON	0,1,2 e 3	128Kx1

4.7 - CPU V - Cartão principal do XT2002 MASTER


4.7.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Oscilador: 14,138181Mhz
- -Gerador de clock de 4,77Mhz ou 8,00Mhz: 8284-A
- -Timer: 8253
- -Processador: Intel 8088-2
- -Co-processador (opcional): Intel 8087-2
- -Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259-A
- -Controlador de DMA (4 canais): 8237-A
- -Controlador de barramento: 8288
- -Memória RAM com 3 bancos de 256Kx1: 41256
- -Ports de E/S: 8255-A
- -Memória ROM com 6 bancosde 8Kx8: 2764 (EPROM) ou 16Kx8: 27128 (EPROM)
- -Gerador de Wait-States
- -Interface de teclado
- -Interface de auto falante
- -8 slots: 62 terminais
- -Indicativos da fonte de alimentação: (+12v e +5v)
- -Interface Serial Assíncrona (RS-232): 8250 -Faixa de Endereçamento de I/O: (2F8H-2FFH) como COM2 (3F8H-3FFH) como COM1
 - -Interrupções:

IRQ3 - COM2 IRQ4 - COM1

-Interface Paralela (CENTRONICS)
-Faixa de Endereçamento de I/O:
(378H-37FH) como LPT1
(278H-27FH) como LPT2
-Interrupções:

IRQ7



CPU V - Localização de conectores, soquetes, shunts e switchs

4.7.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição		
J1 a J8	Slots de expansões		
CN2	Flat p/ DIM Teclado		
CI54 a CI59	ROM (CI59-BIOS)		
C16	COPROCESSADOR 8087		
CII e CI4	MXTM p/ CPU V		

Conect./Soqu.	Descrição		
CN1	Alimentação DC		
CN3	Alto Falante		
CN4	Flat p/ placa DB		
C160 a C195	4 bancos RAM		
CH1	Freq. 4,77 ou 8 MHz		

4.7.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS E DIP-SWITCH

Obs.: "*" indica configuração normal

DIP S	Funções	Chave	Posição	0pção
SW1	Permite ou não que seja realizado um teste da me-	1	* OFF	testa a memória RAM
	moria RAM ao inicializar.		ON	não testa a memória RAM
	Informa a presença do co- processador 8087 que é	2	0FF	possui Coprocessador 8087
	nstalado no soquete C16.		* ON	não possui Coprocessador 8087
	Informam a CPU quais os bancos de memória RAM	3 / 4 poli	OFF/OFF	bancos 0,1,2 e 3
	do cartão CPU serão se- lecionados ou estão pre-	cro- máti	ON/OFF	bancos 0,1 e 2
	sentes.	CO	OFF/ON	bancos 0 e 1
			ON/ON	banco O
	Configuram as caracte- rísticas da controladora		OFF/OFF	vídeo monocromático
	de vídeo.		*ON/OFF	vídeo de 80 colunas => (CGC)
			OFF/ON	vídeo de 40 colunas => (CGC)
			ON/ON	outros / sem monitor
	Informam quantos drives serão utilizados	7 / 8	ON/ON	1 drive
	Obs.: somente para drives de disco flexível		*OFF/ON	2 drives
	ue disco llexivei		ON/OFF	3 drives
			OFF/OFF	4 drives


Shunts	Funções	Posi	ção	0pç	āo	
S2	Realiza um RESEI por hardware É utilizado somente em manuten- ção e deve permanecer "aberto".			Reseta		
			F	Operação normal		
S3 S4	Seleciona o tipo de pastilha de memória EPROM e sua capaci-	Α		27128 (16Kx8)		
S5	dade. Soquetes C154 a C159.	* B		2764 (8Kx8)		
S6	Sem uso. Não há barra de pinos		-			
S 7	Mesma função de S3,S4 e S5	* ON		276	4 (8Kx8)	
		OF	F	271	.28 (16K×	(8)
S8	Define qual o nível de inter- rupção que a interface serial			"IRQ4" - COM1		DM1
0	assincrona da CPU utilizará.	В		"IF	RQ3" - CC)M2
S10	Habilita ou desabilita as por- tas serial e paralela do car-			Desabilita		
	tão CPU (COM1 / LPT1).	* B		Hat	oilita	
S11	S11 Habilita ou desabilita o aces- so a memória RAM do cartão			Habilita		
	CPU.	В		Desabilita		
S12	Habilita ou desabilita o sen- sor de paridade da memória RAM	* A		Hat	oilita	
	da CPU.	В		Des	abilita	
S13	Habilita ou desabilita a saí- da paralela (LPT1) do cartão	* ON Habilita				
	CPU.	01	F	Des	abilita	
S16 S17	Os três shunts, simultaneamen- te, habilitam ou não o módulo	ON OFF		4.7	77 M hz se	em MXTM.
S18	XT-MASTER.			4,7	77 Mhz ou	ı 8,00 Mhz c/MXTM
S9			C	1 11	12 MICRO	TEC v.2 - CI43
Determina a capacidade máxima de memóri na CPU V. Esta tabela é válida soment			1	٩	В	Memória Māxima
para versões iguais ou maiores deste citado na mesma.			01	FF	ON	704 Kb
				٧	0FF	640 Kb
* - somente dois bancos instalados na CPU V.		na	01	N	ON	736 Kb
Soque	Soquetes: C161 a C195			N	Х	* 512 Kb

4.7.5 - CPU V - igual ou a partir da REV.4

As diferenças básica entre esta CPU V e a anterior são:

- Ausência do módulo XT-MASTER (MXTM); os circuitos desse módulo foram incorporados no próprio lay-out do cartão CPU V.
- Alteração da localização e da função de determinados "shunts".
- Independência total para nomear tanto a Porta Paralela quanto a Porta Serial.

4.7.6 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS SHUNTS E DIP-SWITCH



CPU V (>REV.4) - Localização dos shunts

4.7.7 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES, SOQUETES, SHUNTS E DIP-SWITCH


Obs.: ** indica configuração normal (de fábrica)

CONECTORE S/SOQUETES/DIP-SWITCH					
Foi acrescido o conector CN5, cuja função é a de conectar o chicote da chave (CH1) de comutação 4,77MHz <=> 8,00MHz no painel traseiro do equipamento. Os demais conectores, soquetes e dip-switch prevalescem nas mesmas funções.					
Shunts	Posição	Função			
S2	ON	Realiza um RESET por hardwar	e.		
	* OFF	Não realiza RESET por hardwa	re => op	eração n	iormal
S3	Α	Seleciona o tipo de memória EPROM para 27128 (16Kx8)			
S4 S5	* · B	Seleciona o tipo de memória	Seleciona o tipo de memória EPROM para 2764 (8Kx8)		
S6		Sem uso. Não há barra de pir	ios		
S7	* ON	Seleciona o tipo de memória EPROM para 2764 (8Kx8)			
	OFF	Seleciona o tipo de memória	EPROM pa	ra 27128	3 (16Kx8)
\$8	* A	Define interrupção "IRQ4" (C	:0M1) p/a	interfa	ce serial da CPU
	В	Define interrupção "IRQ3" (C	:0M2) p/a	interfa	ace serial da CPU
S10	Α	Desabilita as portas paralel	a e seri	al (LPT)	I/COM1) da CPU
	* B	Habilita as portas paralela e serial (LPT1/COM1) da CPU			
S11	* A	Habilita o acesso a memória RAM do cartão CPU.			
	В	Desabilita o acesso a memória RAM do c⊋tão CPU.			
S12	* A	Habilita o sensor de paridade da memória RAM da CPU.			
	В	Desabilita o sensor de paridade da memória RAM da CPU.			
S13	* ON	Habilita a saída paralela (LPT1) do cartão CPU.			
	OFF	Desabilita a saída paralela (LPT1) do cartão CPU.			
S9			CI 111	2 MICROT	TEC v.2 - CI43
		apacidade máxima de memória	Α	В	Memória Máxima
para	versões ⁻	ta tabela é válida somente iguais ou maiores deste CI	0FF	ON	704 Kb
	o na mesr		ON	0FF	640 Kb
	PU V.	dois bancos instalados na	ON	ON	736 Kb
Soque	tes: C10	61 a C195	ON	Х	* 512 Kb
S14	Α	Configura a interface paralela da CPU V como LPT2.			
	* B	Configura a interface paralela da CPU V como LPT1.			
S15	* A	Configura a interface serial da CPU V como COM1.			
	В	Configura a interface serial da CPU V como COM2.			
S16	ON	Habilita a geração de "Wait-states" para a memória.			
	* OFF	Desabilita a geração de "Wait-states" para a memória.			
S17	ON	Nesta configuração com os pinos 3 e 4 do conector CN5 fecha- dos, a CPU V trabalha em apenas 4,77MHz no modo XT2002.			
e S18	* OFF	Nesta configuração, a CPU V trabalha normalmente na frequên- cia de 4,77MHz ou 8,00MHz selecionáveis pela chave CH1 no painel traseiro do equipamento.			

4.8 - MXTM - Módulo XT-MASTER

4.8.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- Chaveador 4,77 ou 8,00 Mhz.
- Gera wait states em 8,00 Mhz (se necessário).



MXTM - Localização de conectores, soquetes e chaves

4.8.2 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS E CHAVE

Chave/ Shunts	Função	Posição	Opção
CH1	Define em que velocidade o XT- * CIMA		8,00 MHz
	2002 MASTER irá operar. Encon- tra-se no painel traseiro.	BAIXO	4,77 MHz
S14 S15	Estes dois jumpers combinados determinam a operação em	S14 - A	* SEM wait states
313	8,0MHz com ou sem Wait states	S15-0FF	
	Obs.: Na velocidade de 4,77MHz não é utilizado Wait states	S14 - B	COM wait states
	nad e utilizado wait states	S15-0N	CON HUIC SCUCES

4.9 - TABELA DE TEMPORIZAÇÃO (XT2002-MASTER)

P A R Å M E T R O S	CONDIÇÃO DE TRABALHO NESTAS FREQÜÊNCIAS DE OPERAÇÃO:			
FARAIIC I RUS	4,77 Mhz	8,00 Mhz	8,00 Mhz c/Wait States	
Freq. Refer. Sistema	14,318 Mhz	24,0 Mhz	24,0 Mhz	
Período Clock Microp.	210 ns	125 ns	125 ns	
Tempo Acesso Memória (leitura)	420 ns	250 ns	500 ns	
Tempo Acesso Memória (escrita)	420 ns	250 ns	500 ns	
Temp Acesso I/O (leitura)	630 ns	375 ns	375 ns	
Tempo Acesso I/O (escrita)	630 ns	375 ns	375 ns	
Taxa Transf. Dados	1,0 Mb/seg	1,0 Mb/seg	0,8 Mb/seg	

4.10 - CPU III | VI - Cartão principal para PCPAQ, XTPAQ e XT2001

4.10.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Oscilador: 14,138181Mhz
- -Gerador de clock de 4,77Mhz: 8284-A
- -Timer: 8253
- -Processador: Intel 8088
- -Co-processador (opcional PAQ87): Intel 8087
- -Controlador de Interrupções (8 níveis): 8259-A
- -Controlador de DMA (4 canais): 8237-A
- -Controlador de barramento: 8288
- -Ports de E/S: 8255-A
- -Memória ROM com 1 bancos de 8Kx8: 2764 (EPROM)
- -Interface de teclado
- -Interface de auto falante
- -Memória RAM com 1 banco de 64Kx1: 4164

ou 256Kx1: 41256

- -Interface Paralela (CENTRONICS)
 -Faixa de Endereçamento de I/O:
 - (378H-37FH) como LPT1
 - -Interrupções:


IRQ7

- -Controle de disco flexível -Faixa de Endereçamento de I/O: (3F0H-3FFH)
 - -Interrupções:

IRQ6

-Canal de DMA: DRQ2/DACK2

4.10.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DO PRINCIPAIS COMPONENTES



CPU III / VI - Localização de conectores, soquetes e shunts

4.10.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição
J 87	Fornece o sinal de interrupção ao 8087 do cartão PAQ87 (CN87)
CN5	DB25 - Comunicação paralela (CENTRONICS)
CN6	DIM - Teclado
CN7	Auto-falante
CN8	Unidade de disco flexível
C1310	Processador 8088

4.10.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS

Shunts	Funções	Posição	0pção
J201	J201 Habilitação do sinal MOTOR-ON para as unidades de drives.		não util. o sinal MOTOR-ON
			utiliza o sinal MOTOR-ON
J202 e J203			sem vídeo
3203	determinam o modo de operação do controlador de vídeo.	*ON/OFF	80 colunas x 25 linhas
	0	OFF/ON	40 colunas x 25 linhas
		OFF/OFF	vídeo "bnocromático
J301	J301 Habilitação da interface para- lela padrão CENTRONICS, da CPU III.	* ON	Habilita a interface
		0FF	Desabilita a interface
J302	Tipo e capacidade da pastilha utilizada no banco de memória	* ON	256K x 1 (41256)
	RAM.	OFF	64K x 1 (4164)
J303	Realiza um reset por hardware.	ON	realiza um reset
		* OFF	não realiza reset
J304 (existe somente na CF	(exists sements na CRILVI)	* ON	habilita memória da CPU.
	(existe somenite na cru vi)	0FF	desabilita memória da CPU.
J765	Habilitação do controlador de disco flexível do cartão CPUIII	* ON	habilita o controlador
	disco flexivel do cartao CPUIII		desabilita o controlador

4.10.5 - MÓDULO CPU III/VI COM 512 Kb

Os sistemas XTPAQ e XT2001 permitem também a opção de 512 Kb de memória no próprio módulo CPU III através de uma montagem especial e a utilização igual ou a partir da versão 2 do CI 1103 MICROTEC (CI 207) alterando a função do shunt conforme segue abaixo:


SHUNT J302 posição	versão 1 MEMORIA MÁXIMA	versão 2 (*) MEMORIA MAXIMA
ON	256 Kb	256 Kb
OFF	64 Kb	512 Kb

4.11 - PAQ87 - Cartão suporte para 8087

4.11.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS

- -Cartão suporte para instalação do 8087 na CPU III.
- -Possui dois soquetes que suportam o 8088 e o 8087.
- -Conector CN87 para interligação com o J87 da CPU III.

4.11.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES




PAQ87 - Localização de conectores e soquetes

4.11.3 - DESCRIÇÃO DE SOQUETES E CONECTOR

	CN87	Conector do PAQ87 que se interliga com o J87 da CPU III		
	CI1	Processador 8088		
CI2 Coprocessador 8087		Coprocessador 8087		

4.12 - SLOT IV - Cartão com 4 slots para PCPAQ

4.12.1 - CONEXÃO E INDICATIVOS




SLOT IV - Localização dos conectores e indicativos

4.12.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES

Conectores	Descrição
CN1 a CN4	SLOTS p/ instalação dos cartões básicos e expansões
CN5	Alimentação para os cartões conectados aos slots

4.13 - SLOT V - Cartão com 5 slots para XTPAQ

4.13.1 - CONEXÃO E INDICATIVOS




SLOT V - Localização dos conectores e indicativos

4.13.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES

Conectores	Descrição			
CN1 a CN5 SLOTS p/ instalação dos cartões básicos e expans				
CN7	Alimentação para os cartões conectados aos slots			
CN6	Alimentação para o ventilador DC do XTPAQ			

4.14 - SLOT VIII - Cartão de 8 slots para XT2001

4.14.1 - CONEXÃO E INDICATIVOS



SLOT VIII - Localização de conectores e indicativos

4.14.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES

Conectores Descrição	
CN1 a CN8	SLOTS p/ instalação dos cartões básicos e expansões
CN9	Alimentação para os cartões conectados aos slots

4.15 - CPU IV - Cartão principal MAT286

4.15.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Oscilador: 14,138181Mhz
- -Gerador de clock de 6,00Mhz ou 8,00Mhz: 82284
- -Timer: 8254-2
- -Processador: Intel 80286-8
- -Co-processador (opcional): Intel 80287-6
- -Controlador de Interrupções (16 níveis): 2 X 8259-2
- -Controlador de DMA (7 canais): 2 X 8237-5
- -Controlador de barra: 82288
- -Memória RAM com: 2 bancos de 256Kx1 41256-12 2 bancos de 64Kx1 4164 -12
- -Memória ROM com 4 bancos de 16Kx8 .. 27128 (FPROM) ou 32Kx8 .. 27256 (EPROM)
- -Interface de teclado
- -Interface de auto falante
- -8 slots, sendo:

2 slots de 8 bits 6 slots de 16 bits


- -Interface Serial Assíncrona (RS-232) 16450
 - -Faixa de Endereçamento de I/O: (2F8H-2FFH) como COM2 (3F8H-3FFH) como COM1
 - -Interrupções:

IRQ3 - COM2 IRQ4 - COM1

- -Interface Paralela (CENTRONICS)
 - -Faixa de Endereçamento de I/O: (378H-37FH) como LPT1 (278H-27FH) como LPT2
 - -Interrupções:

IRQ5 - LPT1 IRQ7 - LPT2

4.15.2 CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES



OBSERVAÇÃO:

Os jumpers S2 e S11 do cartão CPU IV (REV.0) estão com suas posições (A e B) invertidas.

4.15.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNT	FUNÇÃO	POSIÇÃO
S1	SAÍDA DE DADOS PARA IMPRESSORA PARALELA	A - HABILITA * B - DESABILITA
S2	SELECIONA LPT1 E COM1 OU LPT2 OU COM2	A - LPT1 E COM1* B - LPT2 E COM2
S3	RESET DO SISTEMA POR HARDWARE (UTILIZADO SOMENTE PELA PRODUÇÃO)	A - NÃO RESETA * B - RESETA
S4	SELECIONA COM1 (IRQ4) OU COM2 (IRQ3)	A - COM1 * B - COM2
S5	SELECIONA OU NÃO LPT1 (IRQ7)	A - SELECIONA * B - NÃO
S6	SELECIONA OU NÃO LPT2 (IRQ5)	A - NÃO B - SELECIONA *
S7	ATIVA OU DESATIVA MUDANÇA DE FREQU. (UTILIZADO SOMENTE PELA PRODUÇÃO)	A - ATIVA * B - DESATIVA
S8/S9	TIPO DE EPROM DE BOOT UTILIZADA	A - 27128 * B - 27256
S10	TIPO DE CONTROLADORA DE VÍDEO	A - COLORIDO * B - MONOCROMÁT.
S11	TAMANHO DE MEMÓRIA RAM NA CPU IV	640 Kb * B - 512 Kb
S12	REALIZA OU NÃO CHECK DE PARIDADE EM MEMÓRIA	A - REALIZA * B - NÃO
S13	UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SINAL "A2O GATE" (UTILIZÃDO SOMENTE PELA PRODUÇÃO)	A - UTILIZA * B - NÃO


OBSERVAÇÃO:

Os shunts S4, S5 e S6 deverão ser configurados de acordo com a mesma configuração definida no shunt S2.

4.15.4 DESCRIÇÃO DOS CONECTORES E SOQUETES

Conects./Soqu.	Descrição			
CN1	Teclado			
CN2	Interface serial / paralela			
CN3	Bateria			
CN4	Alimentação			
CN5	Led POWER-ON / 8MHz			
CN6	Alto Falante			

4.16 - EXP - Módulo de expansão




EXP - Vista interna do gabinete e localização de conectores e chaves.

4.16.2 - DESCRIÇÕES GERAIS

- -Permite a conexão de periféricos externos ao equipamento principal
- -Fonte de 150 W
- -Comporta até três unidades slim-size
- -Flat-cables

4.17 - MÓDULO DE CONEXÃO - Dispositivo intermediário entre o EXP e a unidade principal

4.17.1 - CONEXÃO E DIAGRAMA DE CONEXÃO EX.1: Conexão Micro/Drive ou Streamer



MÓDULO DE CONEXÃO - Diagrama de conexão e localização de conectores

4.17.2 - DESCRIÇÕES GERAIS

- -Facilita a conexão/desconexão entre o EXP e a unidade principal.
- -Módulo intermediário entre a unidade principal e o EXP.
- -Possui dois pares de conectores de entrada/saída de sinais.

4.18 - MEM II

4.18.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

-Memória RAM com 8 bancos de 64Kx1: 4164 -Offset inicial de 0 ou 256KB -Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (00000H - A0000H) (0 - 640 Kbytes)

-Interface Serial Assíncrona (RS-232): 8250 -Faixa de Endereçamento de I/O: (2F8H-2FFH) como COM2 (3F8H-3FFH) como COM1

-Interrupções:

IRQ3 - COM2 IRQ4 - COM1


-Interface Paralela (CENTRONICS)
-Faixa de Endereçamento de I/O:
(378H-37FH) como LPT1
(278H-27FH) como LPT2

-Interrupções:

IRQ7

-Relógio de Tempo Real (Opcional) 58167 -Faixa de Endereçamento de I/O: (240H-257H)

4.18.2 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DE SHUNT, DIP-SWITCH



MEM II - Localização de conectores, soquetes, shunt e dip-switch

4.18.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição		
CN1/DB25	Paralela (Centronics)		
CN2/DB9	Serial Assincrono		
CN3	Não Utilizado		

Conect./Soqu.	Descrição		
B1	Bateria do RTR		
C123	Relógio 58167		
BANCOS O a 7	Memória RAM		

4.18.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNT E DIP-SWITCH

DIP Ow	FUNÇÕES	CHAV	/E	POSIÇÃ	OPÇÃO	
Sw1	Define o NOME às interfaces serial assincrona (RS-232)	1		0FF	COM1 - LPT1	
	e paralela (CENTRONICS). Define a região de memória que a RAM ocupará no mape-			ON	COM2 - LPT2	
			\mathbb{I}	0FF	OFF SET O KB	
	amento (00000H ou 40000H).			ON	OFF SET 256 KB	
	As chaves de 3 a 10 deter-	3		ON	banco 7	
	minam quais os bancos que estão presentes no cartão, ou quais os que serão sele-			ON	banco 6	
		5		ON	banco 5	
R DECEMBER	Obs.: "ON" seleciona / presente			ON	banco 4	
	"OFF" deseleciona / vazio		7		ON	banco 3
		8		ON	banco 2	
		9		ON	banco 1	
		10		ON	banco O	
SHUNT	FUNÇÃO		POS	SIÇÃO OPÇÃO		
S1	Define o nível de interrupção que a interface serial assín crona RS-232 irá operar.		1- 		IRQ4 (COM1)	
					IRQ3 (COM2)	

4.19 - MEM III

4.19.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

-Memória RAM com 3 bancos de 256Kx1 - 41256

-Offset inicial de 0KB, 256KB ou 512KB

-Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (00000H - B0000H) (0 - 704 Kbytes)

-Interface Serial Assíncrona (RS-232) - 8250

-Faixa de Endereçamento de I/O:

(2F8H-2FFH) como COM2 (3F8H-3FFH) como COM1

-Ir errupções:

IRQ3 - COM2 IRQ4 - COM1

-Relógio de Tempo Real (Opcional) - 58167

-Faixa de Endereçamento de I/O: (240H-25FH)

-Interface de Jogos


-Faixa de Endereçamento de I/O: (200H-20FH)

4.19.2 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição		
CN1/DB15	Interface de Jogos		
CN2/DB9	Serial Assinc.		
BANCOS 1 a 3	Memória RAM		

Conect./Soqu.	Descrição		
B1	Bateria do RTR		
C123	Relógio 58167		

4.19.3 - CONEXÃO E LOCALIZAÇÃO DE SHUNT, DIP-SWITCH



MEM III - Localização de conectores, soquetes, dip-switch, shunt

4.19.4 - DESCRIÇÃO DE SHUNT E DIP-SWITCH

DIP SW	FUNÇÕES	CHAVE-POSIÇĀ(10	OPÇÃO
SW1	Estas três chaves combinadas, determi nam o off-set de en dereçamento inicial e a capacidade total de memória do	1-0N	2-0N	3-0N	Off-set OKb lim. em 704Kb
		1-0N	1-0N	3-0FF	Off-set 256Kb lim. em 704Kb
		1-0N	2-OFF	3-0N	Off-set 512Kb lim. em 704Kb
	sistema com este mó	1-0N	2-OFF	3-0FF	Expansão futura
	auto.	1-0FF	2-0N	3-0N	Expansão futura
	"*" => Com o mó- * dulo CGE instala	1-OFF	2-0N	3-0FF	Off-set OKb lim. em 640Kb
	do no sistema. *	1-0FF	2-0FF	3-0N	Off-set 256KB lim. em 640Kb
	*	1-0FF	2-0FF	3-0FF	Off-set 512KB lim. em 640Kb
	Estas três chaves arranjadas determi-	4-0N	5-0N	6-0N	todos os bancos habilitados
	nam quais dos três bancos de memória	4-0N	5-0N	6-0FF	bancos O e 1 habilitados
	RAM serão habilita- dos.	4-ON	5-0FF	6-0N	bancos O e 2 habilitados
	uos.	4-0N	5-OFF	6-0FF	banco O habilitado
		4-0FF	5-0N	6-0N	bancos 1 e 2 habilitados
	.0	4-0FF	5-0N	6-0FF	banco 1 habilitado
	N.	4-0FF	5-0FF	6-0N	banco 2 habilitado
		4-0FF	5-0FF	6-0FF	nenhum banco habilitado
	Esta chave determina interf. serial assín			7-0N	COM1
	Theer it serial assim			7-OFF	COM2
	Esta chave ativa ou desativa o relógio/calendário, quando este estiver instalado no cartão.			8-0N	.ativa o relógio/calendário
				8-0FF	desativa o relógio/calend.
SHUN	T Função			Pos.	0pção
J1	Define o nível de interrupção que a interface serial assín-		Α	IRQ4 (COM1)	
	crona RS-232 irá operar.			В	IRQ3 (COM2)

IMPORTANTE: A tabela acima é válida apenas para ou a partir da versão 4 do CI1105 MICROTEC (CI 42) da MEM III.

- Mapa de Memória do Sistema -

4.20 - MAPA DE MEMÓRIA DO SISTEMA


<u>ok</u> -		- 000000Н
	6 4 0 K	
)	Memória RAM (convencional) do Sistema	
640K -	64K - RAM de Vídeo - (EGA/	_ 09FFFFH 0A0000H
704K -	32K - RAM de Vídeo - (MDA)	- OAFFFFH OBOOOOH
736K -	16K - RAM de Vídeo - (CGA) 16K - Reservados	- OB7FFFH OB8000H
768K -	128K - Expansão de ROM de I/O	осоооон
896K -	64K - Reservados	_ ODFFFFH OEOOOOH
960K -	64K - ROM do Sistema	_ OEFFFFH OFOOOOH
1024K -		_ offfffh

4.21 - CGC - Controlador Gráfico Colorido

4.21.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- -Controlador de CRT: 6845
- -Gerador de Caracter (ROM): 2764
- -Gerador de "Timing"
- -Memória (16 KB): 4164
 - -Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H-BBFFFH) (736 - 752 Kbytes)
- -Registradores de Controle, Cor e Modo:
 - -Faixa de Endereçamento de I/O: (3D0H 3DFH)

4.21.2 - CONEXÃO



CGC - Localização de conectores

4.21.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição
P2 /EDGE=4	Light Pen
J2 /EDGE-6	Vídeo Externo (RGBI)

Conect./Soqu.	Descrição		
J1 /RCA	Video Composto		
P1 /DB9	Vídeo Interno (RGBI)		

4.22 - CDF - Controlador de discos flexíveis

4.22.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

-Controlador u765A -Faixa de Endereçamento de I/O: (3F0H-3FFH)

 $-Interrup \\ \varsigma \tilde{o} es:$


IRQ6

-Canal de DMA:

DRQ2/DACK2

-Até quatro drives 5¼, 360KB, dupla face e dupla densidade.

4.22.2 - CONEXÃO



CDF - Localização de conectores

4.23 - CDR - Controlador Disco Rígido

4.23.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

-Controlador Principal (Dados): 1010-05

-Controlador Secundário (Controle): 1015-14

-Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H - C9FFFH) (820 - 828 Kbytes)

-Faixa de Endereçamento de I/O: (320H-32FH)


-Interrupções:

IRQ5

-Canal de DMA: DRQ3/DACK3

-Até dois winchesters

4.23.2 - CONEXÃO



4.23.3 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS

4.23.4 - TABELA 1

Esta tabela deverá ser utilizada para configurar a CDR ao instalar uma UDR no sistema. Caso se instale uma segunda UDR, a mesma deverá possuir as mesmas características da primeira.

Sh	Shunts,Posições					ísticas	0pções
CN5		CN	14		Nº de Cilindros	Nº de	Fabricante / Capacidade
	SA	SB	SC	SD	Cilillaros	cabeças	
ON	0FF	0FF	0FF	0FF	925	3	ELEBRA 30Mb
	0FF	OFF	0FF	ON	900	8	ATASI 3075
0	0FF	0FF	ON	0FF	704	7	MICROLAB 51Mb
	0FF	0FF	ON	ON	640	6	CMI 6640
	0FF	ON	0FF	0FF	987	7	FLEXIDISK 70Mb
	0FF	ON	0FF	ON	918	7	MAXTOR XT 1065
	0FF	ON	ON	0FF	925	7	ELEBRA 67 Mb
	0FF	ON	ON	ON	612	4	uPERIFÉR./WINTEC 20/21Mb
	ON	0FF	0FF	OFF	306	8	FLEXIDISK 20Mb
	ON	0FF	0FF	ON	918	11	MAXTOR XT 1105
	ON	0FF	ON	OFF	925	9	ELEBRA 86Mb
	ON	0FF	ON	ON	640	4	CMI 6'
	ON	ON	0FF	OFF	1024	8	DIGIREDE 85Mb
	ON	ON	0FF	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb
	ON	ON	ON	0FF	925	5	ELEBRA 48Mb
	ON	ON	ON	ON	306	6	IMI 5018

4.23.5 - TABELA 2

Esta tabela é mais específica para configurar a CDR ao instalar duas UDRs com características diferentes. Na tabela CN4 foi dividido em duas colunas: UDR0 (pares SC e SD) e UDR1 (pares SA e SB). A coluna UDR0 deve ser utilizada para as características da primeira UDR e a coluna UDR1 para as características da segunda UDR.

Pode-se instalar apenas uma UDR ou duas UDRs de mesmas características no sistema e utilizar também a mesma tabela abaixo para configurar a CDR.

St	Shunts, Posições			Caracter	ísticas	0pções	
CN5	CN4			Nº de Cilindros	Nº de	Fabricante / Capacidade	
	UDF	₹ 1	UDF	≀ 0	CTTTIIdTOS	cabeças	
	SA	SB	SC	SD			
0FF	0FF	0FF	OFF	0FF	306	4	MULTIDIGT, PERCOMP 10Mb
	ON	0FF	ON	0FF	925	5	ELEBRA 48Mb
	0FF	ON	OFF	ON	612	2	MINISCRIBE 3012
	ON	ON	ON	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb

IMPORTANTE:

As tabelas acima citadas são válidas somente para o CI 2112 MICROTEC (EPROM) da CDR igual ou superior a versão 2.1.

EXEMPLOS:

a) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS DIFERENTES

St	Shunts,Posições				Características			0pções	Ordem
CN5	UDF	CN	4 UDR 0		Nº de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	Fabricante/ Modelo	
	SA	SB	SC	SD					
OFF			0FF	0FF	306	4	10Mb	FLEXIDISK/ BR-412	1ª UDR
	ON	ON			615	4	20 M b	QUALITRON/ QW-520	2ª UDR

b) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS IGUAIS

St	Shunts,Posições				Características			0pções	Ordem
CN5	UDF	CN4 UDR 1 UDR 0			Nº de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	rabricante/ Modelo	
	SA	SB	SC	SD					
OFF			0FF	0FF	306	4	10Mb	MULTIDIGIT/ DW-1051	1ª UDR
	OFF	OFF			306	4	10Mb	MULTIDIGIT/ DW-1051	2ª UDR

c) Configuração da CDR para APENAS 1 UDR instalada

St	Shunts,Posições				Características			0pções	Ordem
CN5	IIDE	CN4 UDR 1 UDR 0			Nº de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	Fabricante/ Modelo	
			<u> </u>				Laua		
	SA	SB	SC	SD					
OFF			ON	0FF	925	5	40Mb	ELEBRA 48Mb W540-S	1ª UDR
	X	Х							

4.24 - CDRF - Controlador de discos rígidos e flexíveis

4.24.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

-Controlador Flexível u765A -Faixa de Endereçamento de I/O: (3F0H-3FFH)

-Interrupções:

IRQ6

Canal de DMA: DRQ2/DACK2

-Até quatro drives 5,25", 360KB

-Controlador Principal de Winchester 1010-05 -Controlador Secundário de Winchester 1015-14 -Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H - C9FFFH) (820 - 828 K bytes)

-Faixa de Endereçamento de I/O: (320H-32FH)


-Interrupções:

IRQ5

-Canal de DMA: DRQ3/DACK3

-Até dois winchesters

4.24.2 - CONEXÃO



CDRF - Localização de cabos e conectores

4.24.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E SOQUETES

Conect./Soqu.	Descrição
CN1/EDGE-20	Winchester1/Dados
CN2/EDGE-20	Winchester2/Dados
CN3/EDGE-34	Winchester/Controle

Conect./Soqu.	Descrição
CN4/EDGE-34	Winchester/Controle
CN5/EDGE-34	Floppy Interno
CN6/EDGE-34	Floppy Externo


4.24.4 - CDF1 - Controladora Disco Flexível da CDRF

4.24.5 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS

Shunts	Função	Posição	0pções
S1	Habilita/desabilita o contro- lador de disco flexível do	* A	Habilita
	cartão CDRF.	В	Desabilita
S2	Habilita/desabilita o INTERRUPT REQUEST do controla-	* A	Habilita
	dor de disco flexível da CDRF.	В	Desabilita
S3	Habilita/desabilita o DMA REQUEST do controlador de	* A	Habilita
W.	disco flexível do cartão CDRF.	В	Desabilita
\$8	Habilita/desabilita DADOS ao controlador de disco flexivel	А	Desabilita
	do cartão CDRF.	* B	Habilita
S4/S5	Habilita/desabilita MOTOR ON S4 drives flexíveis internos	ON	Habilita
	S5 drives flexiveis externos	* OFF	Desabilita

Obs.: A CDF1 é também fabricada individualmente na CDRF e esta placa recebe o mesmo nome => CDF1.

4.24.6 - LOCALIZAÇÃO DE SHUNTS E CONECTORES NA CDRF



CDRF - Localização de shunts e conectores

4.24.8 - CDR1 - Controladora de Disco Rígido da CDRF

4.24.9 - DESCRIÇÃO DE SHUNTS

4.24.10 - TABELA 1

Esta tabela deverá ser utilizada para configurar a CDR ao instalar uma UDR no sistema. Caso se instale uma segunda UDR, a mesma deverá possuir as mesmas características da primeira.

St	Shunts, Posições					ísticas	Opções .
S6		S7			Nº de Cilindros	Nº de	Fabricante / Capacidade
	SA	SB	SC	SD	CTTTILLOS	cabeças	
ON	0FF	0FF	0FF	0FF	925	3	ELEBRA 30Mb
/	0FF	0FF	0FF	ON	900	8	ATASI 3075
	0FF	0FF	ON	0FF	704	7	MICROLAB 51Mb
	0FF	0FF	ON	ON	640	6	CMI 6640
	0FF	ON	0FF	0FF	987	7	FLEXIDISK 70Mb
	0FF	ON	0FF	ON	918	7	MAXTOR XT 1065
	0FF	ON	ON	0FF	925	7	ELEBRA 67 Mb
	0FF	ON	ON	ON	612	4	uPERIFÉR./WINTEC 20/21Mb
	ON	0FF	0FF	0FF	306	8	FLEXIDISK 20Mb
0	ON	0FF	0FF	ON	918	11	MAXTOR XT 1105
	ON	0FF	ON	OFF	925	9	ELE A 86Mb
	ON	0FF	ON	ON	640	4	CMI 6424
	ON	ON	0FF	0FF	1024	8	DIGIREDE 85Mb
	ON	ON	0FF	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb
	ON	ON	ON	OFF	925	5	ELEBRA 48Mb
	ON	ON	ON	ON	306	6	IMI 5018

4.24.11 - TABELA 2

Esta tabela é mais específica para configurar a CDR ao instalar duas UDRs com características diferentes. Na tabela CN4 foi dividido em duas colunas: UDR0 (pares SC e SD) e UDR1 (pares SA e SB). A coluna UDR0 deve ser utilizada para as características da primeira UDR e a coluna UDR1 para as características da segunda UDR.

Pode-se instalar apenas uma UDR ou duas UDRs de mesmas características no sistema e utilizar também a mesma tabela abaixo para configurar a CDR.

SI	nunts	Posiç	ões		Características		0pções	
S6		S	7		Nº de Cilindros	Nº de	Fabricante / Capacidade	
	UDR 1		UDR 0		CTTTILLOS	caneças		
	SA	SB	SC	SD				
OFF	0FF	0FF	0FF	0FF	306	4	MULTIDIGT, PERCOMP 10Mb	
	ON	0FF	ON	0FF	925	5	ELEBRA 48Mb	
1	0FF	ON	0FF	ON	612	2	MINISCRIBE 3012	
	ON	ON	ON	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb	

IMPORTANTE:

As tabelas acima citadas são válidas somente para o CI 2112 MICROTEC (EPROM) da CDR igual ou superior a versão 2.1 .

EXEMPLOS:

a) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS DIFERENTES

St	nunts,	Posiç	ões		Características			0pções	Ordem
S6	UDF SA	S7 R 1 SB	UDR 0		Nº de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	Fabricante/ Modelo	
OFF			0FF	0FF	306	4	10Mb	FLEXIDISK/ BR-412	1ª UDR
	ON	ON			615	4	20 M b	QUALITRON/ QW-520	2ª UDR

b) Configuração da CDR para 2 UDRs com CARACTERÍSTICAS IGUAIS


SI	unts,	Posiç	ões		Características			0pções	Ordem
S 6	UDF SA	SB SB	UDR 0		№ de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	rabricante/ Modelo	
OFF			OFF	OFF	306	4	10 M b	MULTIDIGIT/ DW-1051	1ª UDR
	OFF	OFF			306	4	10 M b	MULTIDIGIT/ DW-1051	2ª UDR

c) Configuração da CDR para APENAS 1 UDR instalada


THE PERSON NAMED IN	SI	nunts	Posiç	ões		Características			0pções	Ordem
	S6	UDF SA	Y			Nº de Cil.	Nº de Cab.	Capac. Forma- tada	Fabricante/ Modelo	
	0FF			ON	0FF	925	5	40Mb	ELEBRA 48Mb W540-S	1ª UDR
		Х	х							

Obs.: A CDR1 é também fabricada individualmente na CDRF e esta placa recebe o mesmo nome => CDR1.


4.24.11 - CDRF e seus derivados



CDRF - Controladora Disco Rígido e Flexível



CDF1 - Controladora Disco Flexível




CDR1 - Controladora Disco Rígido

4.25 - CDW - Controlador de drives e winchesters AT

4.25.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- Interface de disco flexível (765A) para drives de 360 Kb ou 1,2 Mb.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
- Controla até duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backup.
- Transferência de dados para UDFs de 250Kbits/s ou 500Kbits/s.
- Interface de disco rígido (WD2010).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 1F0H 1FFH
 - Interrupção: IRQ14
- Controla até duas unidades de disco rígido.
- Opera no modo M.F.M.
- Barramento de dados para Winchester de 16 bits.
- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil.
- Transferencia de dados para UDRs de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 2

4.25.2 - CONEXÃO




CDW - Localização de shunts e conectores

4.25.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES

	DESCRIÇÃO							
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO						
S1	Α	Configura o Winchester C como VOICE-COIL						
31	В	Configura o Winchester C como STEP-MOTOR						
S2	Α	Configura o Winchester D como VOICE-COIL						
32	В	Configura o Winchester D como STEP-MOTOR						
S3	 Reservado sempre na posição B 							
S4	Α	Sem função						
34	В	Endereça a controladora como primária						
S5	-	Reservado sempre na posição A						
S6	ON	MOTOR ON habilitado						
30	OFF	MOTOR ON desabilitado						
S7	 Reservado sempre em aberto 							

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de pinos	Identificação do Winchester selecionado
CN2	Barra de pinos	Dados do Winchester 1
CN3	Barra de pinos	Dados do Winchester 2
CN4	Barra de pinos	Controle dos Winchesters 1 e 2
CN5	Barra de pinos	Discos Flexíveis

4.26 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO




4.26.1 - CIRCUITOS PRINCIPAIS

- -Fornece as alimentações DC: +5v -5v +12v -12v
- -APC 85w : fonte para PC2001
- -PHB 150w: fonte para XT2002, XT2002-MASTER, XT2001 e EXP
- -PHB 100w: fonte para PCPAQ (também +16v)
- -PHB 145w : fonte para XTPAQ (também +16v)
- -PHB 200w: fonte para MAT286

Obs.: A fonte do MAT286 fornece o sinal denominado POWER GOOD além das tensões de alimentação.


4.26.2 - LOCALIZAÇÃO DE CABOS, CONECTORES E CHAVES NAS FONTES DOS EQUIPAMENTOS

4.26.3. - PC2001



FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves


- Fonte de Alimentação -



FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves


- Fonte de Alimentação -

4.26.5 - PCPAQ




FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves

4.26.7 - XTPAQ




FONTES DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves

4.26.8 - MAT 286



FONTES DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves

4.26.9 - EXP



FONTES DE ALIMENTAÇÃO - Localização de cabos, conectores e chaves

- Fonte de Alimentação -

4.26.10 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES, CHAVES E TOMADAS

CHAVES / TOMADAS / CONECTORES							
PC2001	XT2001 XT2002 XT2002M	PCPAQ	XTPAQ	EXP	MAT286	DESCRI ÇÃ O	
HxH	НхН	НхН	HxH	НхН	НхН	Seletora 110/220v	
F1/F2	F1/F2	F1/F2	F1/F2	F1/F2	F1/F2	Porta fusíveis	
TOHADA1	TOMADA1	TOMADA1	TOMADA1	TOMADA1	TOMADA1	Tomada fêmea de entrada AC	
TOHADA2	TOMADA2	TOMADA2	TOMADA2	TOMADA2	TOMADA2	Tomada macho de saída AC para vídeo	
CN1	CN1	CN1	CN1		CN1	Tensão DC p/ cartões CPUs e SLOTs	
CN2/CN3	CN2/CN3 CN4/CN5		CN2/CN3 CN4		CN2/CN3 CN4/CN5 CN6		
		CN4	CN5			Alimentação vídeo interno 9"	
	CN6	CN5	CN6	CN4		Terra do chassi	
CN4	CN7	CN6	CN7	CN5	CN7	Alimentação AC do ventilador	
CH1	CN8	CN7	CN7	CN6	CN7	Chave liga/desliga	
	0	CN8	CN7			Entrada da rede	

4.27 - TECLADO

4.27.1 - MODELO E TIPO DE TECLA

7


- METALMA Possui 85 teclas indutivas
- TEC II / TEC III Possui 85 teclas mecânicas
- TEC III Possui 88 teclas mecânicas

Obs.: É importante salientar que os teclados padrão PC/XT se diferenciam dos teclados padrão AT quanto ao protocolo de comunicação. Portanto estes teclados não são intercambiáveis.

4.27.2 - MODELOS DE TECLADOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS



Teclado Indutivo METALMA - PC2001, XT2002 e XT2002 MASTER



TECLADO - Localização de conectores e cabos

4.27.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTOR E INDICATIVO


Conector	Descrição
DIN (macho)	Sinais do Teclado

Indicativo	Descrição
LED verm/verde	Equipamento Ligado

4.28 - MONITOR DE VÍDEO

4.28.1 - CIRCUITO PRINCIPAL E MODELOS UTILIZADOS

- -Interface RGBI
- -ADD Monocromático, 12"
- -COMPO Monocromático, 9" para PAQ e 12" externo
- -COMPO Policromático, 14" (CPC-14)
- -MICROTEC Policromático, 14" (MP-14)




MONITOR DE VÍDEO - Localização de conectores, chaves, cabos e controles

4.28.3 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES E CHAVES

Conectores/Chaves	Descrição
CN1	Alimentação DC de 16v
CN2	Entrada dos sinais RGBI gerados no cartão CGC
POT 1	Potenciômetro de Contraste
POT 2	Potenciômetro de Brilho


V - DIAGRAMAS ELÉTRICOS

PC2001



PC2001 - Diagrama elétrico


XT2002



XT2002 - Diagrama elétrico


- Diagramas Elétricos -

XT2002 MASTER




XT2002 MASTER - Diagrama elétrico

XT2001




XT2001 - Diagrama elétrico

PCPAQ



PCPAQ - Diagrama elétrico


XTPAQ



XTPAQ - Diagrama elétrico

- Diagramas Elétricos -

MAT286



MAT286 - Diagrama elétrico

VIII - TABELA DE CÓDIGO DE ERROS PC/XT

Cód.	Descrição ou	Cód.	Descrição ou
HEXA	Combinação de erros	HEXA	Cómbinação de erros
05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 11 12 13 14 15 16	CHECHSUM da BIOS incorreto Erro durante teste de memória Erros 1 e 2 Erro durante teste memória CGC Erros 1 e 4 Erros 2 e 4 Erros 1, 2 e 4 Erro de refresh da memória Erros 8 e 1 Erros 8 e 2 Erros 8, 2 e 1 Erros 8, 4 e 2 Erros 8, 4 e 2 Erros 8, 4 e 2 Erros 10 e 1 Erros 10 e 2 Erros 10 e 2 Erros 10, 2 e 1 Erros 10, 4 e 1 Erros 10, 4 e 1 Erros 10, 4 e 2 Erros 10, 8 e 1 Erros 10, 8 e 2 Erros 10, 8 e 1 Erros 10, 8 e 2 Erros 10, 8 e 2 Erros 10, 8 e 2 Erros 10, 8 e 4 Erros 10, 8, 4 e 2 Erros 10, 8, 4 e	20 222 223 225 227 228 228 228 228 238 238 238 238 238 238	Erro em expansão Erros 20 e 1 Erros 20 e 2 Erros 20, 2 e 1 Erros 20, 2 e 1 Erros 20, 4 e 1 Erros 20, 4 e 2 Erros 20, 4 e 2 Erros 20, 8 e 1 Erros 20, 8 e 2 Erros 20, 8 e 4 Erros 20, 8 e 4 Erros 20, 8, 4 e 1 Erros 20, 8, 4 e 2 Erros 20, 10 e 1 Erros 20, 10 e 2 Erros 20, 10, 2 e 1 Erros 20, 10, 4 e 1 Erros 20, 10, 4 e 1 Erros 20, 10, 8 e 2 Erros 20, 10, 8 e 4 Erros 20, 10, 8, 4 e 1 Erros 20, 10, 8, 4 e 1 Erros 20, 10, 8, 4 e 2 Erros 20, 10, 8, 4 e 2

IX - TABELA DE CÓDIGO DE ERROS AT

MENSAGEM DE ERRO	DESCRIÇÃO
ER_1: C.P.I	As interrupções de hardware foram desabilitadas, mas o controlador de interrupção (8259) informa a existência de uma interrupção pendente.
ER 2: TEMPORIZADOR	Erro no Timer (8254) do módulo CPU.
ER 3: INT.TEMPORIZ.	Timer (8254) está contando mais rápido do que devia.
ER_4: MODO VIRTUAL	O processador não conseguiu "entrar" no modo virtual de operação.
ER_5: 8742	O 8742 (Controlador de Teclado) não respondeu a um co- mando da CPU.
ER_6: MEMÓRIA	Erro ocorrido durante o teste de memória básica.
L.7: TRC MONO	Erro durante o teste do controlador de vídeo monocromá- tico.
ER_8: T.R.C COR	Erro durante o teste do controlador de vídeo colorido.
ER_9:MEMÓRIA AO-A15	Erro ocorrido durante o teste de memória real disponível.
ER_10: MEMÓRIA A16-A23	Erro ocorrido durante o teste de memória virtual.
ER_11: EPROM	Erro no "Chek-sum" do BIOS(modo auxiliar)
ER_12: PARIDADE	Erro de paridade ocorrido fora da placa CPU (slots, etc).
ER_13: PARIDADE	Erro de paridade ocorrido na placa CPU.
EK_14: TECLADO	Erro no teclado.
ER_15: TECLADO/CPU	Erro no controlador de teclad (8742).
ER_16: DRIVE	Erro no teste do drive: falhou a tentativa de reset do controlador e o seek a a trilha O (recalibração).
ER_17: RAM CMOS	A RAM CMOS não está atualizando a data e a hora de ma- neira correta.
ER_18: MM U	Erro no teste do Chip 74LS612: falha no acesso aos seus registradores internos.
ER_19: TESTE NMI	Erro ocorrido durante o teste de paridade: o BIOS "forçou" um erro de paridade, mas o sistema não detectou.
ER_20: TEMPORIZADOR	Erro no teste de acesso ao timer (8254).
ER_21: MEMÓRIA 1Mb	Erro durante o teste de memória até 1Mb.
ER_22: CONFIGURAÇÃO DE MEMORIA	A memória detectada no sistema não corresponde ao que foi configurado.
ER_23: 8742/CPU	Erro de comunicação entre o micro e o 8742.
ER_24/25: WINCH.	Erro na busca do último setor do último cilindro reco- nhecido no winch. O ou 1.
ER_26: CDW	Falha no reset do controlador de winchesters/drives.
ER_27/28: WINCH. 0/1	Erro na busca do último setor do último cilindro reco- onhecido no winchester O ou 1.
101	Erro no controlador de interrupções.
201 xxxxx 202 xxxxx YY 203 xxxxx YY	Erro no primeiro segmento de memória no endereço xxxxx. Erro nas linhas de endereço AO-A15 quando acessado o endereço xxxxx. Erro nás linhas de endereço A16-A23 quando acessado o endereço xxxxx. O valor YY (byte) informa qual bit da posição de memória apresentou erro (o bit errado estará em 1).
SISTEMA NÃO CONFI- GURADO	Perdeu a alimentação ou o Check-sum da mesma não está correto.



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SETOR DE TREINAMENTO DE HARDWARE

MANUAL DE MANUTENÇÃO EM CAMPO LINHA ME

ELABORAÇÃO:

Marcelo Ortolan

Marcelo Oka Edge Gerdullo Junior

Ricardo Alberto Wassermann

SUPERVISÃO:

Marcelo Ortolan

DIREÇÃO:

Gilberto Marangão



FOLHA DE REVISÕES

PÁGINAS ALTERADAS	PÁGINAS INCLUÍDAS	REVISÃO ATUAL
Todas: inclusão dos módulos PAQ 387, MEM 3, MEM 7, MCS-8, MP II, MPE II, TE-CLADOS e atualização da tabela de confiração dos equipamentos.		revisão 0 revisão 1 revisão 2
Pág. 80 - Tabela de setup para 49 tipos de U.D.R. CPU 7 c/ BIOS V.3.3 CPU 9 c/ BIOS V.1.2	Pág. 20a - módulo CPU 9 com o CIPAL 4140 V.1 . Pág. 59a - módulo CDR1 com CIEPROM 2112 V.2.5 .	revisão 2a
Todas: inclusão dos equipam. MF 88TR, MF 386SX e Sout; dos módulos PAQ 8, CPU8/MEM8, CPUI 12, CGV, CDR2, CDW2, CWS, MSR, MPS, MPF, FONTES DE ALIMENT., MONITOR MMV12; do SETUP DE HARDWARE SX e complementações e alterações em todo o manual.		revisão 3
Geral: inclusão do equipamento MF 88TR DISKLESS; dos cartões CPU10, CPU11, MEM9, MMC; SETUP DE HARDWARE do MF 486; nova tabela de tipos de UDRs.		revisão 4
36,54,60,62		revisão 4a

FOLHA DE REVISÕES

PÁGINAS ALTERADAS	PÁGINAS INCLUÍDAS	REVISÃO ATUAL
Alterado a configu- ração do módulo CGV. pág. 113	Inclusão dos módulos: CGC4, CDW3, MIO, CPU 11SX, CPU 16 Inclusão do MF 486SX pág. 17a Inclusão do MF 286S pág. 17b Inclusão das revisões 02 e 03 do MF 88TR DISKLESS págs. 48a, 48b e 48c	revisão 4b
Alterado caracte- rísticas técnicas CPU 16 - pág. 67h. Alterado págs. 160, 162,164 e 175.	Inclusão dos módulos: CPU 15 e CPU 18. Inclusão dos equipa- mentos: MF386 SX Ca- che (pg.17c), MF386 SX Net (pg.17c), MF 486 Cache e MF486 T Cache (pg.17d), MF486 SX Cache e MF486 SY T Cache (pg.17e) Inclusão do SETUP de Hardware CPU16 (pg. 176a) e SETUP da CPU 15 e CPU18 (pg.176b)	revisão 4c
	Inclusão do módulo CPU15 HB (pg. 6701 à 6704).	revisão 4d
Alteradas págs. 67p a 67s com inclusão da CPU18 rev.2. In- cluso novo item na pág. 176b referente a SETUP.	Inclusão dos módulos: CPU19(pg.67t), contr. vídeo SVGA(pg149n) e o monitor Super VGA Mono.	revisão 4e

ÍNDICE

	Pág	jina
1	- INTRODUÇÃO	1
2	- APRESENTAÇÃO	. 1
3	- CARTÕES CPU's	18
	3.1 - CARTÃO CPU 8, CPU 8/MEM 8 3.2 MÓDULO PAQ 8 3.3 - CARTÃO CPU 7 3.4 - CARTÃO CPU 9 3.5 - MÓDULO PAQ 387 3.6 - CARTÃO CPUI 12 3.7 - CARTÃO CPU MF88TR DISKLESS 3.8 - CARTÃO CPU 10 3.9 - CARTÃO CPU 11 3.10 - CARTÃO CPU 11 SX 3.11 - CARTÃO CPU 15 3.12 - ARTÃO CPU 15 3.12.5 - CARTÃO CPU 15 3.13 - CARTÃO CPU 18 3.14 - CARTÃO CPU 19	28 32 39 42 45 52 67 67 67 67 67 67 67 67 97
4	- CARTÕES DE MEMÓRIA	
	4.3 - CARTÃO MEM 6	72 79 84 90 93


5	- CONTROLADORAS	. 97
	5.1 - CARTÃO CGC3 5.2 - CARTÃO CGE 5.3 - CARTÃO CGV 5.4 - CARTÃO CDR1 5.5 - CARTÃO CDR2 5.6 - CARTÃO CDW (REV2) 5.7 - CARTÃO CDW2 5.8 - CARTÃO CWS 5.9 - CARTÃO MSR 5.10 - CARTÃO MSR 5.11 - CARTÃO MPS 5.12 - CARTÃO CGC4 5.13 - CATÃO CDW3 5.14 - CARTÃO MIO 5.15 - CARTÃO SVGA	. 100 . 109 . 114 . 121 . 125 . 128 . 132 . 138 . 141 . 147 . 149a . 149d
6	- FONTES DE ALIMENTAÇÃO	. 150
7	- TECLADOS	. 153
8	- MONITORES DE VÍDEO	. 154
	8.1 - MONITOR POLICROMÁTICO MP 14	156158
9	- UTILITÁRIOS ACESSÍVEIS EM BIOS	. 160
	9.1 - CARGA DO SISTEMA OPERACIONAL 9.2 - FORMATAR FISICAMENTE O DISCO RÍGIDO 9.3 - TRANSPORTAR O MICROCOMPUTADOR 9.4 - SETUP DE SISTEMA	. 161 . 162 . 162 . 166 . 173 . 175 . 176a . 176b
10	0 - TABELA DE CÓDIGOS E MENSAGENS DE ERRO	. 177
	10.1 - TABELA DE CÓDIGO ERROS DO MF 88, MF 88TR E MF86	. 177
	DO MF 286, MF 386/486, MF 386SX E MF 386/486T	. 178

1 - INTRODUÇÃO

Este manual destina-se aos técnicos de campo da RAM (Rede de Assistência Microtec) para efetuarem a manutenção corretiva em equipamentos da linha MF (Micro Frame). Nele estão contidas todas as informações técnicas referentes a essa linha devendo ser usado como ferramenta de auxílio para um bom atendimento ao cliente.

2 - APRESENTAÇÃO

Os novos equipamentos da linha MF vêm substituir os equipamentos até agora fabricados pela Microtec com grandes melhorias em relação ao design, performance e confiabilidade.



Esta linha é composta dos seguintes equipamentos:


- MF 386SX - MF 86 - MF 88 - MF 386T

- MF 88TR DISKLESS - MF 88TR

- MF 286 - MF 486 - e MF 486T - MF 386

Além das melhorias citadas, estes equipamentos possuem novos cartões lógicos que propiciam uma melhor performance no que diz respeito a velocidade de processamento global do sistema.


O desenho abaixo ilustra a disposição interna dos equipamentos da linha MF na unidade central, com exc ssão do MF 386T, MF 486T, MF 88TR DISKLESS e MF 86:



- 1 CARTÃO CPU
- 2 CARTÃO CONTROLADOR OU EXPANSÃO DE MEMÓRIA
- 3 CARTÃO CONTROLADORES OU EXPANSÃO DE MEMÓRIA
- 4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
- 5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- 6 UNIDADES DE DISCOS FLEXÍVEIS

Obs.: Os ítens 3,4 e 6 não fazem parte do MF 88TR


A figura abaixo ilustra a vista frontal dos equipamentos da linha MF com excessão do MF 386T, MF 486T e MF88TR DISKLESS e MF 86.



- 1 Entrada de ve....ação através de um filtro de ar para evitar o acúmulo interno de poeira.
- 2 Led indicador do estado ligado/desligado.
- 3 Led indicador de frequência de operação. Permanece aceso quando o equipamento estiver operando em alta frequência.
- 4 Leds indicadores de acesso as unidades de disco rígido. O led da esquerda corresponde a primeira UDR e o da direita a segunda UDR.
- 5 Chave de segurança.
- 6 Posicionamento das Unidades de Disco Flexível.
- 7 Espaço destinado a expansão de unidades de disco.
- 8 Chave liga/desliga.


Obs.: Os ítens 2,3,4,5,6 e 7 não fazem parte do MF 88TR


A figura abaixo ilustra a parte traseira dos equipamentos da linha MF, com excessão do MF 386T, MF 486T E MF 88TR DISKLESS.




- 1 Ventilador da sonte de alimentação.
- 2 Entrada do cabo de alimentação.
- 3 Porta fusíveis da fonte de alimentação.
- 4 Tomada para a alimentação do monitor de vídeo acionada pelo chave liga/desliga do painel.
- 5 Chave seletora de tensão de entrada.
- 6 Conector destinado a futuras expansões.
- 7 Conector para interface serial DB 25 macho.
- 8 Conector para interface paralela DB 25 fêmea.
- 9 Conector do teclado.
- 10 Reservados para a conexão de módulos nos slots.
- 11 Conectores destinados ao controle dos monitores de vídeo.


Obs.: Os ítens 7 e 8 não fazem parte do MF 88TR






- 1 Local de insersão da chave de segurança.
- 2 Led indicador do estado ligado/desligado.
- 3 Led indicador de frequência de operação. Permanece aceso quando o equipamento estiver operando em alta frequência.
- 4 Leds indicadores de acesso as unidades de disco rígido. O led da esquerda corresponde a primeira UDR e o da direita a segunda UDR.
- 5 Unidade de disco flexível 2F/2D (360/720 Kb) e/ou 2F/AD (1,2/1,44 Mb).
- 6 Destinada a futuras expansões para unidades de disco.
- 7 Chave liga/desliga.
- 8 Apoios inferiores que sustentam o MF 386T na posição vertical.






- 1 Ventilador da fonte de alimentação.
- 2 Porta fusíveis da fonte de alimentação.
- 3 Entrada do cabo de alimentação.
- 4 Chave seletora de tensão de entrada.
- 5 Tomada para a alimentação do monitor de vídeo acionada pela chave liga/desliga do painel.
- 6 Entradas para estações terminais.
- 7 Conector do teclado.
- 8 Conector para interface serial DB 25 macho.
- 9 Conector para interface paralela DB 25 fêmea.
- 10 Reservados para a conexão de módulos nos slots.
- 11 Conectores destinados ao controle dos monitores de vídeo.

A figura abaixo ilustra a parte frontal do MF 88TR DISKLESS.




- 1 Ajuste de brilho.
- 2 Ajuste de contrî

A figura abaixo ilustra a parte traseira do MF 88TR DISKLESS.




- 1 Entrada do cabo de alimentação.
- 2 Conector coaxial para interface de rede local padrão CHEAPERNET. 3 Conector DB15 para interface de rede local padrão ETHERNET.
- 4 Conector para interface serial:5 Porta fusível.
- 6 Conector para interface paralela.7 Chave liga/desliga.
- 8 Conector do teclado.

A figura abaixo ilustra a parte frontal do MF 86.



- 1 Local destinada a ventilação do equipamento.
- 2 Unidades de disco flexível de 5¼ e/ou 3½" de dupla/alta densidade.
- 3 Chave liga/desliga.
- 4 Led indicador de "Daniel Ju
- 5 Led indicador da frequência de operação do equipamento
- 6 Led indicador de acesso a unidade de disco rígido.

A figura abaixo ilustra a parte traseira do MF 86.



- 1 Tomada para alimentação do monitor.
- 2 Entrada do cabo de alimentação.
- 3 Chave seletora 110/220V.

- 5 Conector do teclado.
- 6 Conector da Interface Paralela.
- 7 Conector da Interface Serial.
- 8 Conector RGBI padrão CGA.
- 4 Abertura para expansão (2ª Int. Serial). 9 Destinado aos módulos conectados aos Slots.

Os cartões que compõem cada equipamento são:

A - MF 86

- CPU 10: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CGC 3 (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDR 1 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CDR 2 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serie
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

B - MF 88

- CPU 8: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDR 1 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CDR 2 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma pontroladora de disco flexível e uma porta de comunicação pa. ...a.

C - MF 88TR

- CPU 8: Cartão responsável pelo processamento global do si: ma.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- PAQ 8 (*): Módulo para conexão de uma EPROM BIOS adcional utilizada em algumas redes de comunicação.
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).

D - MF 88 TR DISKLESS

Existe uma outra versão do MF 88 TR apresentada num gabinete tipo "Diskless" de pequena altura, melhorando o visual do equipamento, que fica reduzido apenas a monitor incorporado à CPU e teclado. Este microcomputador destina-se ao usuário que necessita de um PC para interligar à uma rede como por exemplo a rede NETWARE, LAN MANAGER, entre outras.

Consiste numa estação de trabalho sem unidades de disco flexível ou rígido, com uma placa de rede padrão ETHERNET "on-board".

Por não possuir UDF's, o MF 88 TR realiza a carga do sistema operacional através do servidor da rede. Para isso, existe em sua EPROM, uma rotina que contém o processo de Boot remoto.

Este equipamento é um microcomputador destinado a trabalhar como terminal de rede, sendo compatível com padrão IBM PC/XT.

As diferenças desta versão em relação à anterior são:

- 1 MByte ' memória RAM sendo: 640 KBytes disponível para usuário e + 384 KBytes u'lizável como disco virtual.
- Monitor basculante padrão CGA monocromático incorporado à CPU
- Interfaces serial e paralela "ON-BOARD"
- Fonte de 45W
- Interface para rede local padrão ETHERNET NE 1000 "ON-BOARD".
- Microprocessador 8088 ou compatível (V20)

Os shunts da placa CPU configuram as características da interface serial, paralela do monitor de vídeo e da operação do circuito da placa de rede.

E - MF 286

- CPU 7: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW (REV2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): Cartão de expansão de memória de 16 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

F - MF 386

- CPU 9: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- PAQ 387 (*): Módulo que contém coprocessador aritmético para microcomputadores de 32 bits.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW (REV2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): 6 ...do de expansão de memória de 16 bits.
- MEM 6: Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MEM 7 (*): Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

G - MF 386SX

- CPUI 12: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW (REV2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação seri-1
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

H - MF 386T

- CPU 9/20: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- PAQ 387/20 (*): Módulo que contém coprocessador aritmético para microcomputadores de 32 bits.
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW (REV2): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): C ... de expansão de memória de 16 bits.
- MEM 6: Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MEM 7 (*): Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

I - MF 486

- CPU 11: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGC 3 (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MEM 9 (*): Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MMC (*): Módulo de memória estática CACHE.

1 - MF 486T

- CPU 11: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGC 3: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MEM 9 (*): Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MMC (*): Módulo de memória estática CACHE.

(*) Módulos opcionais

H - MF 286S

- CPU 16: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CGC 3(*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 3 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- MIO (*): Cartão Multi I/O.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): Cartão de expansão de memória de 16 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e ama porta de comunicação paralela.

(*) Módulos opcionais

I - MF 486SX

- CPU 11SX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- PAQ SX: Módulo que contém microprocessador 80486SX de 32 bits.
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 2: Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CGC 3(*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 3 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- MIO (*): Cartão Multi I/O.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): Cartão de expansão de memória de 16 bits.
- MEM 9 (*): Cartão de expansão de memória de 32 bits.
- MMC (*): Módulo de memória estática CACHE.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

J - MF386 SX Cache

- CPU 15: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- MIO: Cartão Multi I/O (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela)
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CGC 3 (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 3 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CDW 2 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): L'tão de expansão de memória de 16 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível juma porta de comunicação paralela.

(*) Módulos opcionais

K - MF386 SX Net

- CPU 15: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- MIO: Cartão Multi I/O (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela)
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).

Este equipamento é eletronicamente similar ao MF386 SX Cache e se diferencia por ter o mesmo chassi do MF286 S e por ter aplicabilidade para estação de rede local.

M - MF486 Cache

- CPU 18DX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- MIO: Cartão Multi I/O (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela)
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CGC 3 (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 3 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CDW 2 (*); Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): Cartão de expansão de memória de 16 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível é uma porta de comunicação paralela.

A versão TORRE deste equipamento recebe o nome de MF486 T Cache

(*) Módulos opcionais

L - MF486 SX Cache

- CPU 18SX: Cartão responsável pelo processamento global do sistema.
- MIO: Cartão Multi I/O (controladora de UDF, UDR (IDE), serial e paralela)
- CGC 4: Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CGC 3 (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão CGA).
- CDW 3 (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos.
- CDW 2 (*); Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis.
- CWS (*): Cartão responsável pelo controle das unidades de discos rígidos e flexíveis (padrão SCSI).
- CGE (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão EGA).
- CGV (*): Cartão responsável pelo controle de vídeo (padrão VGA).
- MEM 3 S/R (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MEM 4 (*): Cartão de expansão de memória de 16 bits.
- MSR (*): Cartão com relógio de tempo real e uma porta de comunicação serial.
- MPS (*): Cartão com uma porta de comunicação paralela e duas portas de comunicação serial.
- MPF (*): Cartão com uma controladora de disco flexível e uma porta de comunicação paralela.

A versão TORRE deste equipamento recebe o nome de MF486 SX T Cache

(*) Módulos opcionais

3 - CARTÕES CPU's

3.1 - CARTÃO CPU 8, CPU 8/MEM 8

Qualquer um destes cartões pode constituir o módulo principal do MF 88 ou MF 88TR com algumas excessões, sendo responsável por todo gerenciamento e controle do sistema.

A CPU 8 apresenta inovações de caráter tecnológico através da utilização do Gate Array MC2-5000 desenvolvido pela MICROTEC no qual engloba circuitos de controle para interface paralela (Padrão CENTRONICS), interface para teclado, geração de paridade, geração de frequência para o temporizador/contador programável em um único CHIP.

Outras inovações importantes incorporadas nesta placa são a utilização de uma interface de controle de discos flexíveis (WD 37C65) e a capacidade de operação em uma frequência máxima de 10Mhz a 0 (zero) wait-states em memória (on board).


A CPU 8/MEM 8 se diferencia basicamente da CPU 8 por utilizar uma placa chamada MEM 8, montada na fábrica, no local dos 3 bancos de memória com chips de 256K x 1bit. Nesta placa têm-se os 3 bancos de memória, porém formados com apenas 6 chips de 256K x 4 bits e 3 chips de 256K x 1bit.

Veremos que a nível de configuração as duas placas referidas são idênticas.


3.1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 16 bits : 8088-1
- Coprocessador opcional: 8087-1
- Velocidade de processamento de 5 ou 10Mhz, comutáveis via teclado.
- Chips de memória RAM de 120 ns (traço 12)
- Memória RAM até 736 Kbytes
- Única memoria EPROM de até 64 Kbytes.
- 5 slots de expansão idênticos exceto para o MF 88TR que possui apenas 3.
- Interface para alto-falante.
- Interface serial assíncrona Padrão RS232-C, exceto para o MF 88TR.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
 - Interrupçõε . IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Interface paralela Padrão Centronics, exceto para o MF 88TR.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ7
- Interface para 4 UDFs (Unidades de Discos Flexíveis), <u>exceto</u> para o <u>MF</u> <u>88TR</u>, suportando até 2 UDFs de alta capacidade.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRO2/DACK2
- Transferência de dados para as UDFs de 250Kbits/s ou 500Kbits/s.
- Utilização do Gate Array MC2-5000.
- Trava de gabinete via chave mecânica.

3.1.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES (CPU 8)



3.1.3 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES (CPU 8 / MEM 8)



3.1.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REVISÕES ANTERIORES A REV.1i

		D	E S C R I Ç Ã O
SHUNT	POSIÇÃO		FUNÇÃO
S1	A		Terra lógico em curto com chassi
51	I	3 (*)	Terra lógico isolado do chassi
	S2	S 3	Definem a capacidade da memória
S2	A	A	736 Kbytes (*)
е	⁰В	A	704 Kbytes
S3	A	В	640 Kbytes
	В	В	512 Kbytes
S4	1	A (*)	Habilita memória da CPU
	В		Desabilita memória da CPU
S5	- A (*)		Controladora de UDF habilitada
	В		Controladora de UDF desabilitada
S6	A (*)		Nomeia a interface paralela como LPT1
	В		Nomeia a interface paralela como LPT2
S7	i	A (*)	Nomeia a interface serial como COM1
]	3	Nomeia a interface serial como COM2
	S8	S9	Definem o tipo de control. de vídeo
S8	A	В	Sem monitor de vídeo ou (EGA/VGA)
е	A	A	Colorido 80 X 25 (CGA) (*)
S9	В	В	Colorido 40 X 25 (CGA)
	В	A	Monocromático 80 X 25 (MDA)
	sem	shunt	Desabilita a interface serial
S10	А	(*)	Define interrup. serial como INT4 (COM1)
	В		Define interrup. serial como INT3 (COM2)

^(*) Posição Default

		D	E S C R I Ç Â	0
SHUNT	POSIÇÃO		FUNÇÂ	ÀO
S11	1	A (*)	Inicializa o sister	na com 10 MHz
511	I	3	Inicializa o sister	na com 5 MHz
S12	1	A (*)	Habilita a interfac	ce paralela
312	I	3	Desabilita a interi	face paralela
S13	0 1	A (*)	Não gera wait state	es para a memória
513	I	3	Gera wait states pa	ara a memória
	S14	S 15	Informa o tipo de U	JDF instalada
S14	314	313	UDFA	UDFB
e	A	. А	Baixa (360KB/5½")	Baixa (360KB/5¼")
S15	A	В	Alta (1.2MB/5뉳")	Baixa (360KB/5½")
313	В	A	Baixa (360KB/5뉳")	Alta (1.2MB/5¼")
	В	В	Alta (1.2MB/5뉳")	Alta (1.2MB/5뉳")
S16	S16	S17	Informa o tipo de I	EPROM instalada
e	A	A	2764 (8KB) ou 2712	28 (16KB) (*)
S17	В	A	27256 (321	KB)
517	В	В	27512 (641	KB)
S18	A (*)		Não realiza o reset	t por hardware
	В		Realiza o reset por hardware	
S19	A (*)		Pré-compensação de	escrita de 125ns
	В		Pré-compensação de	escrita de 187ns
S20		A (*)	UDF normal de velo	cidade única
220	1	В	UDF de duas velocio	dades

^(*) Posição Default

3.1.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REVISÕES À PARTIR DA REV.1i

			D E	ESCRIÇÃO
SHUNT	SHUNT POSIÇÃO			FUNÇÃO
	S14	S15	S20	Informa o tipo de UDF instalada
	514	515	520	UDF A UDF B
S14	A	A	A	Baixa (360KB/5¼") Baixa (360KB/5¼")
	A	В	A	Alta (1.2MB/5¼") Baixa (360KB/5¼")
S15	В	A	A	Baixa (360KB/5¼") Alta (1.2MB/5¼")
313	В	В	A	Alta (1.2MB/5¼") Alta (1.2MB/5¼")
	A	A	В	Baixa (720KB/3½") Baixa (360KB/5½")
S20	A	В	В	Alta (1.44MB/3½") Baixa (360KB/5½")
	В	A	В	Baixa (720KB/3岁") Alta (1.2MB/5½")
	В	В	В	Alta (1.44MB/3岁") Alta (1.2MB/5垓")

OBSERVAÇÕES:

- Os demais shunts obedecem as mesmas configurações da revisão anterior.
- A configuração desta tabela será possível somente a partir da versão de BIOS 1.6.

3.1.6 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	DIN	Teclado
CN2	Barra de pinos	Teclado (não utilizado)
CN3	DB25 (fêmea)	Interface Paralela
CN4	DB25 (macho)	Interface Serial
CN5	Barra de pinos	Fonte de Alimentação (não utilizado)
CN6	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN7	Barra de pinos	Freq. de Operação e Power On
CN8	Barra de pinos	Alto-Falante
CN9	Barra de pinos	Discos Flexíveis

OBSERVAÇÕES:

- Com uma controladora de vídeo padrão MDA, deve-se habilitar a memória para no máximo 704 Kbytes (shunts S2 e S3) afim de evitar conflitos de endereçamento.
- Com o cartão CGE instalado ou uma outra controladora EGA compatível, deve-se restringir a quantidade de memória em 640 Kbytes (shunts S2 e S3).
- Com o cartão CGC 3 instalado ou uma outra controladora padrão CGA, a memória poderá ser configurada para 736 Kbytes (shunts S2 e S3).

3.2 - PAQ 8


O módulo PAQ 8 é um novo circuito destinado exclusivamente para ser utilizado na CPU 8TR.

Permite a conexão de uma EPROM a mais na CPU 8TR, pois existem algumas redes de comunicação que se utilizam de uma BIOS adicional.

3.2.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Possui lógica de decodificação de endereços.
- BIOS do sistema (27128 ou 27256).
- Soquete de reserva para BIOS adicional.

3.2.2 - ILUSTRAÇÃO DO MÓDULO PAQ 8



3.2.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

Tipo de	CPU8	PAQ 8		
Memória	S16	S21	S22	S23
27256 (32KB)	В	A	• А	A
27128 (16KB)*	В	В	В	В

OBSERVAÇÃO:

- Como visto na tabela acima, <u>o shunt de configuração da EPROM no módulo CPU</u> deve ser configurado como se estivesse sendo utilizada uma memória 27512 (64KB), ou seja, S16 na posição B.

3.2.4 - INSTALAÇÃO DO MÓDULO PAQ 8

A instalação do módulo PAQ 8 na CPU 8TR se dá através do soquete da BIOS da própria CPU 8TR.

A BIOS da CPU 8TR após ser retirada, deve ser colocada na posição do CI 101 enquanto que a BIOS de rede é posicionada no soquete do CI 98, ambos no módulo PAQ 8. Este processo deve ser efetuado antes de conectar o módulo PAQ 8 à CPU 8TR.

3.3 - CARTÃO CPU 7


Este cartão constitui o módulo principal do MF286, sendo responsável por todo o gerenciamento e controle deste equipamento. Sua velocidade de processamento é de 6 ou 10MHz comutáveis via teclado.

Sua capacidade física de memória é de 1 Mbyte, sendo 640 Kbytes de memória real e 384 Kbytes de memória protegida. Estes 384 Kbytes de memória protegida podem ser acessados através de softwares ou utilitários específicos.

3.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 16 bits: 80286-10.
- Coprocessador opcional: 80287-8.
- Velocidade de processamento de 6 ou 10 MHz, comutáveis via teclado.
- Chips de memória RAM de 100 ns (traço 10).
- Memória RAM de 1 Mbyte (4 bancos de 256 Kbytes):
 640 Kbytes (configuração básica padrão IBM)
 384 Kbytes (memória protegida ou estendida)
- 8 slots de expansão, sendo 2 de 8 bits e 6 de 16 bits.
- Interface para alto-falante.
- Interface serial assíncrona (Padrão RS232-C).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
 - Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Interface paralela (Padrão Centronics).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ7
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria.
- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica.

3.3.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.3.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

		D	E S C R I Ç Ã O
SHUNT	POSIÇÃO		FUNÇÃO
S1	1	A (*)	Habilita as interfaces paralela e serial
31	I	3	Desabil. as interfaces paralela e serial
S2	S2	S5	Definem as interfaces seriais
е	Во	В	Define COM2
S5	A	A	Define COMl (*)
S3	S 3	S14	Determina "WAIT STATES" para memória
e	A	A	6 MHz com "WAIT" e 10 MHz sem "WAIT" (*)
S14	A	В	6 MHz ou 10 MHz sem "WAIT"
514	В 🗇	Х	6 MHz ou 10 MHz com "WAIT"
S4	A (*)		Não gera reset por hardware
	.]	3	Gera reset por hardware
S6	S6	S8	Definem as interfaces paralelas
е	A	В	Define LPT1 (*)
S8	В	A	Define LPT2
S7	į	A (*)	Sistema inicializa em 10 MHz
37	В		Sistema inicializa em 6 MHz
S9	S9	S10	Definem o tipo de memória EPROM
е	A	A	EPROM 27128 (16KB)
S10	В	В	EPROM 27256 (32KB)
S11		A (*)	Controlador de vídeo colorido instalado
]	В	Control. de vídeo monocromát. instalado

(*) Posição Default

D E S C R I Ç Â O				
SHUNT	POSIÇÃO		FUNÇÃO	
S12	A (*)		Habilita 384 Kb de memória estendida	
012	I	3	Desabilita 384 Kb de memória estendida	
S13	A (*)		Verifica a paridade de memória	
	В		Não verifica a paridade de memória	
S15	0 (ON	Reservado (deve permanecer na posição)	
S16	S16	S17	Definem o logotipo da tela	
e	OFF OFF		MAT 286	
C	ON	OFF	MAT 286/10	
S17	ON ON		MF 286 (*)	

^(*) Posição Default

3.3.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	DIN	Teclado
CN2	Barra de pinos	Teclado (não utilizado)
CN3	Barra de pinos	Interface Paralela e Serial
CN4	Barra de pinos	Fonte de Alimentação (não utilizado)
CN5	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN6	Barra de pinos	Freq. de Operação e Power On
CN7	Barra de pinos	Alto-Falante
CN8	Barra de pinos	Bateria Auxiliar

3.4 - CARTÃO CPU 9

Este cartão constitui o módulo principal do MF386, sendo responsável por todo gerenciamento e controle deste equipamento.

Sua capacidade física de memória RAM é de 1 Mbyte, dos quais 640 Kbytes de memória real e 384 Kbytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM.

O cartão CPU 9 possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOGIES, também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

Grande parte de sua configuração encontra-se a nível de software através do "setup" de sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS.


Existem três modelos de cartões CPU 9:

- CPU 9/16: Velocidade de processamento de 8 ou 16 MHz.
- CPU 9/20: Velocidade de processamento de 8 ou 20 MHz.
- CPU 9/25: Velocidade de processamento de 8 ou 25 MHz.

3.4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: 80386-16/-20/-25.
- Coprocessador opcional 80387-16/-20 -25 através do módulo PAQ 387 ou 80287-6 no soquete da CPU.
- Velocidade de processamento de 8/16 MHz ou 8/20 MHz ou 8/25 MHz comutáveis via teclado.
- Chips de memória RAM de: . 100 ns (traço 10) p/ CPU 9/16. . 80 ns (traço 8) p/ CPU 9/20. . 70 ns (traço 7) p/ CPU 9/25.
- Memória RAM de 1 Mbyte (4 bancos de 256 Kbytes):
 640 Kbytes (configuração básica padrão IBM)
 384 Kbytes (utilizada para "SHADOW BIOS")
- 8 slots de expansão, sendo 2 de 8 bits, 4 de 16 bits e 2 "Turbo Slots" de 32 bits.
- Interface para alto-falante.
- Interface serial assíncrona (Padrão RS232-C).
 - Faixa de Fadereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
 - Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Interface paralela (Padrão Centronics).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ7
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria.
- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica.

3.4.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.4.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA A REVISÃO 0.

	D	E S C R I Ç Ã O		
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO		
S1	A (*)	Define IRQ7 (LPT1) p/ interf. paralela		
51	В	Define IRQ5 (LPT2) p/ interf. paralela		
S2	A (*)	Define IRQ4 (COM1) p/ interf. serial		
	В	Define IRQ3 (COM2) p/ interf. serial		
s3	A (*)	Habilita as interfaces paralela e serial		
	В	Desabil. as interfaces paralela e serial		
S4	A	Nomeia a interface paralela como LPT2		
	B (*)	Nomeia a interface paralela como LPT1		
S5	A (*)	Nomeia a interface serial como COM1		
	В	Nomeia a interface serial como COM2		
S6	A	Control. de vídeo monocromática (MDA)		
	B (*)	Control. de vídeo colorida (CGA/EGA)		
S7	A	Reservado (deve permanecer na posição)		
S8	A (*)	Operação do 80386 com "PIPELINE"		
	В	Operação do 80386 sem "PIPELINE"		
S9	A (*)	Coprocessador 80287 não instalado		
	B Coprocessador 80287 instalado			
S10	A (*)	Habilita o banco de memórias da CPU		
	В	Desabilita o banco de memórias da CPU		
S11	A	EPROM (BIOS) 27128 (16KB)		
	В	EPROM (BIOS) 27256 (32KB)		

(*) Posição Default

3.4.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS A PARTIR DA REVISÃO 1

D E S C R I Ç Ã O				
SHUNT	POSIÇÃO)	FUNÇÃO
S1		A	(*)	Indica a ausência do coprocessador 80387
31		В		Indica a presença do coprocessador 80387
S2	S2	S 3	S4	Definem o logotipo na tela
32	В	В	A	MAT 386 - 16 MHz
S3	Α	В	A	MAT 386 - 20 MHz
03	В	A	A	MF 386 - 16 MHz
S4	A	A	A	MF 386 - 20 MHz
54	Α	A	В	MF 386 - 25 MHz
S5	0	A	(*)	Define IRQ7 (LPT1) p/ interf. paralela
В			Define IRQ5 (LPT2) p/ interf. paralela	
S6	A (*)		(*)	Define IRQ4 (COM1) p/ interf. serial
				Define IRQ3 (COM2) p/ interf. serial
S7	A (*)		(*)	Habilita as interfaces paralela e serial
5,		В		Desabil. as interfaces paralela e serial
S8		A		Nomeia a interface paralela como LPT2
	B (*)		(*)	Nomeia a interface paralela como LPT1
S9	A (*)		(*)	Nomeia a interface serial como COM1
		В		Nomeia a interface serial como COM2
S10		Α		Control. de vídeo monocromática (MDA)
		В	(*)	Control. de vídeo colorida (CGA/EGA/VGA)
S11		A		Reservado (deve permanecer na posição)

(*) Posição Default

	D	E S C R I Ç Â O
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO
S12	A (*)	Operação do 80386 com "PIPELINE"
312	В	Operação do 80386 sem "PIPELINE"
S13	A (*)	Coprocessador 80287 não instalado
513	В	Coprocessador 80287 instalado
S14	A (*)	Habilita o banco de memórias da CPU
314	В	Desabilita o banco de memórias da CPU
S15	A	EPROM (BIOS) 27128 (16KB)
313	В	EPROM (BIOS) 27256 (32KB)
S16	A	Terra lógico em curto com o chassi
	⊘ B (*)	Terra lógico isolado do chassi

(*) Posição Default

OBSERVAÇÕES:

- A posição do shunt S15 é variável conforme alterações realizades em alguns cartões.
- O shunt S16 só existe a partir da revisão 2.

3.4.5 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN2	Barra de pinos	Interface Paralela e Serial
CN3	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN4	DIN	Teclado
CN8	Barra de pinos	Alto-Falante
CN9	Barra de pinos	Freq. de Operação e Power On
CN10	Barra de pinos	Bateria Auxiliar
CN1 CN7	Barra de pinos	Para instalação do PAQ 387

3.4.6 - CPU9 COM O CIPAL 4140 V.1

As tabelas anteriores são válidas com a utilização do CI MICROTEC PAL 4117 (CI 15) instalado na CPU 9.

Para permitir a instalação de dois módulos de comunicação serial sem a nessecidade de desabilitar a interface paralela, pode-se instalar o CI MICROTEC PAL 4140 V.1. na CPU 9 de revisão igual ou superior a REV.3 (CI 15). Com isto a tabela de configuração sofre modificações nos shunts S6 e S9 e os demais shunts continuam com as funções descritas no item 3.4.4.

	D	E S C R I Ç Ã O		
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO		
S6	A	Reservado (deve permanecer na posição)		
S9 A (*) Ha		Habilita a interface serial como COM1		
33	В	Desabilita a interface serial COM1		

3.5 - MÓDULO PAQ 387

O módulo PAQ 387 é uma placa que incorpora um circuito lógico capaz de suportar o coprocessador aritmético 80387. Trata-se de um módulo projetado exclusivamente para acompanhar os microcomputadores de 32 Bits da MICROTEC, baseados no microprocessador INTEL 80386, visando o aumento da performance do sistema em funções matemáticas.

Através de 3 shunts no módulo PAQ 387 em conjunto com os shunts da CPU, é possível configurar o equipamento para operar com o respectivo módulo. É possível também operar com o módulo PAQ 387 utilizando o coprocessador 80387 ou o 80287, sendo que, neste último caso, o 80287 deverá ser conectado na própria CPU.

Existem 2 modelos do PAQ 387:

- Conjunto PAQ 387/16 MHz: para CPU 9/16 MHz.
- Conjunto PAQ 387/20 MHz: para CPU 9/20 MHz ou CPU 9/16MHz.
- Conjunto PAQ 387/25 MHz: para CPU 9/25 MHz ou CPU 9/20MHz ou CPU 9/16 MHz.

3.5.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Coprocessador de 32 Bits 80387-16 ou -20 ou -25

80387-16 para 16 MHz.

80387-20 para 20 MHz.

80387-25 para 25 MHz.

3.5.2 - ILUSTRAÇÃO DO MÓDULO PAQ 387



3.5.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

CONFIGURAÇÃO	CPU		P A Q 3 8 7		
CONFIGURAÇÃO	S 1	S13	S 1	S 2	S 3
1	A	A	A	В	A
2	A	В	A	A	A
3	·В	A	В	В	В


CONFIGURAÇÃO:


- 1 Módulo PAQ 387 instalado sem o 80387 e a CPU sem o 80287.
- 2 Módulo PAQ 387 instalado sem o 80387 e a CPU com o 80287.
- 3 Módulo PAQ 387 com o 80387 instalado e a CPU sem o 80287.

3.5.4 - INSTALAÇÃO DO MÓDULO PAQ 387

Além de configurar os shunts do módulo CPU e do módulo PAQ 387, é necessário observar os seguintes ítens :

- A CPU 9 deve ser de revisão maior ou igual a rev. 1C.
- O CI MICROTEC 4116 da CPU 9 deve ser de versão maior ou igual a 2 e a BIOS de versão maior ou igual a 1.3.
- Retirar o CI 80386 da CPU 9 e instalá-lo no módulo PAQ 387 (FIGURA 1).
- Instalar o PAQ 387 no soquete do CI 80386 e nos conectores CN 1 e CN 7 da CPU 9 (FIGURA 2).
- Configurar a CPU 9 e o PAQ 387.
- Executar os ítens acima previnindo-se de cargas estáticas.
- Confirmar o item 8 do SETUP de SISTEMA.





3.6 - CARTÃO CPUI 12

Este cartão constitui o módulo principal do MF386 SX, sendo responsável por todo gerenciamento e controle deste equipamento. Sua velocidade de processamento é de 8 ou 16MHz comutáveis via teclado.

Sua capacidade física de memória RAM é de 1 Mbyte (máximo de 8 Mbytes "on-board"), dos quais 640 Kbytes de memória real e 384 Kbytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM.

O cartão CPUI 12 possui componentes dedicados da INTEL também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. Por serem de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

Grande parte de sua configuração encontra-se a nível de software através do "setup" de sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS.

3.6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Microprocessador de 32 bits: 80386SX-16.
- Coprocessador opcional: 80387SX-16.
- Veloc. de proces. de 8 ou 16 MHz comutáveis via teclado.
- Memória RAM de 100 ns (traço 10).
- Até 4 bancos de 16 bits (máximo de 8 Mbytes "on-board") sendo: 2 primeiros bancos,

(blocos 0 e 1) compostos de memória DIP de 256K x 1bit ou 1M x 1bit e os outros 2 bancos,

(blocos 2 e 3) compostos de memória SIP de 256K x 9bits ou 1M x 9bits.

- Expansão de memória "on-board": . de 1 Mbyte p/ 2 Mbytes
 - . de 1 Mbyte p/ 4 Mbytes
 - . de 4 Mbytes p/8 Mbytes
- 8 slots de expansão, sendo 5 de 16 bits e 3 de 8 bits.
- Interface para alto-falante.
- R.T.R. e "setup" (RAM CMOS) alim. por bat. recarregável.
- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica.
- Dimensões da placa padrão "Baby-Board".

3.6.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

D E S C R I Ç Ã O				
SHUNT	POS	IÇÃO	FUNÇÃO	
S1	A (*)		Terra lógico isolado do chassi	
51	В		Terra lógico em curto com o chassi	
S2	ON (*)		Controladora de vídeo colorida	
52	○ OFF		Controladora de vídeo monocromática	
	S 3	S4	Definem a performance de acesso a memória.	
S 3	A	A	Modo "Interleave" paginado	
е	A	В	Apenas modo paginado	
S4	В	A	Acesso normal (sem "Interleave" pagin.)	
	В	В	Acesso normal p/ memórias RAM de 120 ns	
S5	ON		Realiza o reset por hardware	
	OFF (*)		Não realiza o reset por hardware	

(*) Posição Default

3.6.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de pinos	Bateria Externa
CN2	DIN	Teclado
CN3	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN4	Barra de pinos	Frequência de operação
CN5	Barra de pinos	Alto-Falante
CN6	Barra de pinos	Power On e trava do teclado

- CPU MF 88TR DISKLESS -

3.7 - CPU MF 88TR DISKLESS


Esta CPU possui características bem distintas se comparada com a CPU 8 utilizada no MF 88TR da versão anterior, tanto no aspecto visual como a nível de configuração.


A principal enovação existente nesta CPU é a de ter incorporado uma interface ETHERNET para rede local.

3.7.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 16 bits: 8088-1
- 1 Mb de memória RAM (1 banco de 1 Mbyte), sendo:
 - 640 Kb disponíveis para o usuário.
 - 384 Kb para utilização como RAM disk (disco virtual).
- Interface para alto-falante.
- Interface Serial Assíncrona padrão RS-232C.
- Interface Paralela padrão CENTRONICS.
- Interfaco controladora de vídeo padrão CGA
- Interface para rede local padrão ETHERNET NE 1000

3.7.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP SWITCHES E CONECTORES REVISÃO de CPU 01 e REVISÃO de PCI 00.





- CPU MF 88TR DISKLESS -

3.7.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS REVISÃO de CPU 01 e REVISÃO de PCI 00.


SHUNTS	POSIÇÃO	FUNÇÃO	
J1 e	1-2	Seleciona interface ETHERNET	
J3 à J8	SEM	Não seleciona interface ETHERNET (*)	
J2	СОМ	Endereço do servidor 200h (*)	
	SEM	Endereço do servidor 2E0h	
70	1-2	Seleciona DRQ1 canal 1 (*)	
J9	2-3	Seleciona DRQ3 canal 3	
J10	1-2	DACK 1 (*)	
310	2-3	DACK 3	
J11 à	1-2 Seleciona interface CHEAPERNET (*		
J16	2-3	Não seleciona interface CHEAPERNET	
J17	° 1-2	Interface serial em 3F8-3FF (COM1) (*)	
JI/	2-3	Interface serial em 2F8-2FF (COM2)	
J18	1-2	Interface paralela em 378-37F (LPT1) (*)	
318	2-3	Interface paralela em 278-27F (LPT2)	
	1-2	IRQ3 Interrupção para interface rede (*)	
J19	2-3	IRQ4 Interrupção para interface rede	
	3-4	IRQ5 Interrupção para interface rede	
120	1-2	IRQ4 (COM1) (*)	
J20	2-3	IRQ3 (COM2)	
721	1-2	EPROM de Boot Remoto no endereço E0000 (*)	
J21	2-3	EPROM de Boot Remoto no endereço D0000	
Ј22	СОМ	Modo de vídeo HERCULES ou MDA	
	SEM	Modo de vídeo CGA (*)	
Ј23	СОМ	Controle/status estendido em 25A e 25B (*)	
	SEM	Controle/status estendido em 35A e 35B	


- CPU MF 88TR DISKLESS -

SHUNTS	POSIÇÃO	FUNÇÃO
J24	1-2	Acessos de E/S em 300h à 31Fh (*)
	2-3	Acessos de E/S em 340h à 35Fh
J25 e J26	1-2 / 1-2	EPROM de Boot 2764
	2-3 / 1-2	EPROM de Boot 27128
	1-2 / 2-3	EPROM de Boot 27256 (*)
	2-3 / 2-3	EPROM de Boot 27512
J27	1-2	CLOCK DE 14,318 Mhz - Modo CGA (*)
	2-3	CLOCK DE 16,257 Mhz - Modo HÉRCULES
J28	1-4 e 2-3	Seleciona escrita das memórias de vídeo(*)
	1-2 e 3-4	Não seleciona escrita na memória de vídeo
J29 e J30	1-2	Envia ao monitor o modo do vídeo
	2-3	Envia sinal terra ac monitor
	SEM	Envia +5V ao monitor (*)

(*) Posição default

3.7.4 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP SWITCHES E CONECTORES REVISÃO de CPU 02 ou 03 e REVISÃO de PCI 01 ou 02.





- CPU MF 88TR DISKLESS -

3.7.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS REVISÃO de CPU 02 ou 03 e REVISÃO de PCI 01 ou 02.

SHUNTS	POSIÇÃO	FUNÇÃO
7.7	1-2	DACK1 (*)
JI	2-3	DACK3
70	1-2	Seleciona DRQ1 canal 1 (*)
Ј2	2-3	Seleciona DRQ3 canal 3
J3	СОМ	Enderço do servidor 200h (*)
U.S	SEM	Enderço do servidor 2E0h
J4 à	СОМ	Seleciona interface ETHERNET
д J10	SEM	Não seleciona interface ETHERNET (*)
J11 à	СОМ	Seleciona interface CHEAPERNET (*)
J16	SEM	Não seleciona interface CHEAPERNET
J17	⁰ 1-2	Interface serial em 3F8-3FF (COM1) (*)
317	2-3	Interface serial em 2F8-2FF (COM2)
J18	1-2	Interface paralela em 378-37F (LPT1) (*)
310	2-3	Interface paralela em 278-27F (LPT2)
J19	COM	Com terminador interno instalado
013	SEM	Sem terminador interno instalado (*)
	1-2	IRQ3 Interface de rede (*)
J20	2-4	IRQ4 Interface de rede
	2-3	IRQ5 Interface de rede
J21	1-2	IRQ4 (COM1) (*)
J21	2-3	IRQ3 (COM2)
J22	СОМ	Executa reset de hardware
022	SEM	Não executa reset de hardware (*)
J23	1-2	EPROM de Boot Remoto no endereço E0000 (*)
023	2-3	EPROM de Boot Remoto no endereço D0000

SHUNTS	POSIÇÃO	FUNÇÃO				
J24	СОМ	Modo de vídeo HERCULES ou MDA				
024	SEM	Modo de vídeo CGA (*)				
J25	СОМ	Controle/status estendido em 25A e 25B (*)				
J25	SEM	Controle/status estendido em 35A e 35B				
J26	1-2	Acessos de E/S em 300h à 31Fh (*)				
JZb	2-3	Acessos de E/S em 340h à 35Fh				
J27	1-2	CLOCK DE 14,318 Mhz - Modo CGA (*)				
327	2-3	CLOCK DE 16,257 Mhz - Modo HÉRCULES				
	1-2 / 1-2	EPROM de Boot 2764				
Ј28	2-3 / 1-2	EPROM de Boot 27128				
е J29	1-2 / 2-3	EPROM de Boot 27256 (*)				
	2-3 / 2-3	EPROM de Boot 27512				
720	1-4 e 2-3	Seleciona escrita das memórias de vídeo(*)				
J30	1-2 e 3-4	Não seleciona escrita na memória de vídeo				
T21	1-2	Envia ao monitor o modo do vídeo				
J31 e	2-3	Envia sinal terra ao monitor				
J32	SEM	Envia +5V ao monitor (*)				

(*) Posição Default

3.7.6 - DESCRIÇÃO DOS DIP SWITCHES

DIP SWITCH 1 (ID da estação)

Determina o número do nó na rede correspondente a esta placa. Cada estação deve possuir um número diferente de ID (identificação). A codificação é feita em hexadecimal observando-se que a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O en O corresponde ao bit em O e a chave em O corresponde ao bit em O en O en

DIP SWITCH 2 (ID do servidor)

Configura o endereço no qual o terminal vai buscar o Boot Remota, ou seja o endereço do servidor na rede. A codificação é feita em hexadecimal observando-se que a chave em ON corresponde ao bit em O0 e a chave em OFF corresponde ao bit em O1.

DIP SWITCH 3

Configura o sistema quanto ao gerenciamento de memória tanto do tipo RAM como EPROM.

	DIP SWITCH 3							
	DIP SWITCH 3							
CH1	OFF							
СН6	ON (ver DIP SWITCH 4)							
СН7	ON							
СН8	ON = EPROM de BIOS = 27256 (32K)							
СН8	OFF = EPROM de BIOS = 2764 (8K) (*)							

- CPU MF 88TR DISKLESS -

As demais chaves configuram a posição do início do banco de memória expandida (EMS) no sistema.

	DIP SWITCH 3								
СН5	СН4	СН3	СН2	Início do banco de memória EMS					
ON	ON	ON	ON	C0000					
ON	ON	ON	OFF	C4000					
ON	ON	OFF	ON	C8000					
ON	ON	OFF	OFF	CC000 (*)					
ON	OFF	ON	ON	D0000					
ON	OFF	ON	OFF	D4000					
ON	OFF	OFF	ON	D8000					
ON	OFF	OFF	OFF	DC000					
OFF	ON	ON	ON	E0000					
OFF	ON	ON	OFF	E4000					
OFF	ON	OFF	ON	E8000					
OFF	ON	OFF	OFF	EC000					
OFF	OFF	ON	ON	F0000					

DIP SWITCH 4

Configura o sistema quanto existência ou não do coprocessador aritimético 8087, da quantidade de memória RAM, do número de drives, do tipo da controladora de vídeo e da frequência de operação.

DIP SWITCH 4								
CH1	ON =	Ausênci	a do cop	rocessad	or		(*)	
CIII	OFF = Presença do coprocessador							
	DIP 3 DIP4							
	СН6	СНЗ	CH2	MEM SI	ST	RAM DISK	EMS	
	OFF	OFF	OFF	256K		0	0	
	OFD	OFF	ON	512K		0	0	
СН2	OFF	ON	OFF	640K		128K	0	
	OFF	ON	ON	640K		384K	0	
е	ON	OFF	OFF	640K		384K	0 (*)	
СН3	ON	OFF	ON	640K		384K	0	
	ON o	ON	OFF	640K		384K	1024K	
	ON	ON	ON	640K		384K	2048K	
	DISPOSITIVO 0 DISPOSITIVO 1 TIPO DA CONTROLADORA							
	ON		ON		T	TIPO DA CONTROLADORA EGA		
CH4 e	ON		OFF		CGA (80 col) (*)			
СН5	OF		ON		CGA (40 col)			
	OF	'F	OFF		HÉRCULES ou MDA			
		0 0	DISC	0 1	NÚMERO DE DRIVES			
СН6	00		ON		1 DRIVE (*)			
e CH7	ON		OFF		2 DRIVES			
	OF		NO.	I		3 DRIVES		
	OFF OFF 4 DRIVES							
СН8	ON =	CLOCK de	e 10 Mhz	(TURBO)		(*)	
CHO	OFF =	CLOCK d	le 4,77 M	lhz (NOF	RMAL)		

3.8 - CARTÃO CPU 10

Este cartão constitui o módulo principal do MF 86, sendo responsável por todo gerenciamento e controle do sistema.

O seu processamento é feito pelo microprocessador 8086 de 16 bits que é compatível com o conjunto de instruções do microprocessador 8088 utilizado nas CPUs PC/XT convencionais. Sendo que o microprocessador 8086 opera 16 bits de dados em cada acesso, aumentando assim a performace do equipamento.

A CPU 10 apresenta inovações de caráter tecnológico através da utilização do "Chip Set" 82C100 da CHIPS & TECNOLOGIES na qual equivale basicamente uma "placa mãe" PC/XT, que comporta os seguintes ítens:

.operação com dois clocks distintos (10MHz/4.77MHz) .gerador de clock compatível com 8284 .controlador de barramento compatível com o 8288 .controlador de DMA compatível com o 8237 .controlador de interrupção compatível com o 8259 .controlador de temporização compatível com o 8254 .controlador programável compatível com o 8255 .interface de teclado .gerador de paridade e "checking" de memória RAM .controlador de némória para sistemas padrão E.M.S. .acesso direto de 16 bits à memória RAM .opera em 10MHz com zero wait state

Outras inovações importantes incorporadas nesta placa são:

.controladora de discos flexíveis.
.controladora de vídeo padrão CGA.
.interface para disco padrão IDE.
.interface paralela padrão CENTRONICS
.duas interfaces seriais tipo RS-232C
.relógio de tempo real
.soquete para EPROM de Rede local
.suporta microprocessador 8086 V30


A CPU 10 possui 4 bancos de mémoria formados por 8 chips de 256K x 4bit e 4 chips de 256K x 1bit, constituindo a memória do sistema. Possui 2 chips 64K x 4bits referente a controladora de vídeo padrão CGA.

3.8.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 16 bits: 8086-1 ou 80C86-1 ou 8086-V30
- Coprocessador opcional: 8087-1
- Velocidade de processamento de 4,77 ou 10Mhz, comutáveis via teclado.
- Chips de memória RAM de 80 ns (traço 8)
- Memória RAM até 1 Mbytes
- Duas memérias EPROM de até 32 K bytes como BIOS.
- Permite a utilização de BIOS DE REDE de até 16 Kbytes
 - Faixa de Endereçamento: (D0000H DFFFFH) (832 - 896 K bytes)
- 3 slots de expansão idênticos.
- Trava de gabinete via chave mecânica.
- Interface para alto-falante.
- 2 Interfaces seriais assíncronas Padrão RS232-C
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
 - Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Interface paralela Padrão Centronics
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ7
- Interface para 2 UDFs (Unidades de Discos Flexíveis) de 5¼ " ou 3½ " densidade dupla ou alta
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
 - Transferência de dados para as UDFs de 250Kbits/s ou 500Kbits/s

- Utilização do "chip-set" 82C100.
- Controladora de Disco Rígido I.D.E.
 - Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H CFFFFH) (820 - 831 Kbytes)
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 320H 323H
 - Interrupção: IRQ5
 - Canal de DMA: DRQ3/DACK3
 - Controle de apenas uma unidade Winchester I.D.E.
 - Opera no modo M.F.M.
 - Transferência de dados de 5Mbits/s.
 - Nº do "Interleave" adotado: 3
- Controladora de Vídeo padrão CGA
 - 32 Kbytes de RAM dinâmica.
 - Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H BFFFFH) (736 - 768 K bytes)
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3D0H 3DFH
 - "Chips" RAM: dois de 64K x 4bit (4464-12)
 - Utilização do circuito integrado MC3-5100.
 - Utilização do controlador 6845.
 - Possibilidade para eliminação do efeito "Flicker" durante a rolagem de tela ("Scroll").
 - Permite uma escolha entre 3 conjuntos de caracteres no video:
 - MICROTEC
 - BRASCII
 - ASCII
- Interface de Relógio de Tempo Real
 - Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e não prevê ano bissexto.
 - Relógio no formato de 24 horas.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 240H 25FH
 - Alimentado por bateria de lithium de 3V.
 - Utiliza o CI 58167.

3.8.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS, DIP-SWITCHES E CONECTORES



3.8.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

	D	E S C R I Ç Ã O				
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO				
S1	A(*)	Terra lógico isolado do chassis				
	В	Terra lógico em curto com chassis				
S2	A(*)	COM-1 pino 1 (DB-25) isolado do chassis				
	В	COM-1 pino 1 (DB-25) em curto c/ chassis				
S3	A(*)	COM-2 pino 1 (DB-25) isolado do chassis				
	В	COM-2 pino 1 (DB-25) em curto c/ chassis				
S4	A(*)	RESERVADO (deve permanecer na posição)				
S 5	B(*)	RESERVADO (deve permanecer na posição)				
S6	A(*)	Não realiza o reset por hardware				
	В	Realiza o reset por hardware				
S7	A(*)	RESERVADO (deve permanecer na posição)				
S8	A(*)	Seleciona tipo de EPROM 27128				
	В	Seleciona tipo de EPROM 27256				
S9	A(*)	Controladora de Vídeo "on-board" sem flicker				
	В	Controladora de Vídeo "on-board" com flicker				
S10	A(*)	RESERVADO (deve permanecer na posição)				
S11	A(*)	Habilita Controladora de Disco Flexível				
	В	Desabilita Controladora de Disco Flexível				
S12	A	Habilita Interf. do Relógio de Tempo Real				
	B(*)	Desabilita Interf. do Relógio de Tempo Real				
S13	A(*)	Habilita Controladora de Vídeo "on-board"				
	В	Desabilita Controladora de Vídeo "on-board"				

^(*) posição "default"

S14	A	Habilita Interface I.D.E. "on board"
	B(*)	Desabilita Interface I.D.E. "on board"
S15	A(*)	Habilita EPROM de Rede Local
313	В	Desabilita EPROM de Rede Local
S16	A(*)	Seleciona EPROM tipo 2764 para Rede Local
510	В	Seleciona EPROM tipo 27128 para Rede Local
S17	⁰ A(*)	RESERVADO (deve permanecer na posição)
S18	A(*)	Velocidade NORMAL das UDFs
310	В	Velocidade DUPLA das UDFs

(*) posição "default"

OBSERVAÇÕES:

- As seguintes interfaces não são montadas nesta revisão: .Interface de Winchester IDE .Interface Serial COM-2 .Interface de Relógio de Tempo Real

3.8.4 - DESCRIÇÃO DOS DIP SWITCHES

DESCRIÇÃO DO DIP-SWITCH SW1							
CHAVE	POSIÇÃO	FUNÇÃO					
1	ON (*)	Habilita COM-1					
1	OFF	Desabilita COM-1					
2	ON (*)	Desabilita COM-2					
2	OFF	Habilita COM-2					
3	ON (*)	Interrupção IRQ4 (COM-1) Habilitada					
3	OFF	Interrupção IRQ4 (COM-1) Desabilitada					
4	ON	Interrupção IRQ3 (COM-2) Habilitada					
4	OFF(*)	Interrupção IRQ3 (COM-2) Desabilitada					
5	ON (*)	Habilita Interface Paralela (LPT)					
3	OFF	Desabilita Interface Paralela (LPT)					
6	ON (*)	Nomeia Interface Paralela como LPT1					
Ů	OFF	Nomeia Interface Paralela como LPT2					
7	ON (*)	Interrupção IRQ7 - LPT Habilitada					
,	OFF	Interrupção IRQ7 - LPT Desabilitada					
8	ON (*)	RESERVADO - Não utilizado					

^(*) posição "default"

DES	DESCRIÇÃO		DO DIP-SWITCH SW2
CHAVE	POSIÇÃO		FUNÇÃO
	2	1	Tipo da U.D.F. na Unidade (B)
1	ON	ON	U.D.F. $360 \text{ Kb} - 5\frac{1}{4}$ (*)
е	OFF	ON	U.D.F. 720 Kb - 3½
2	ON	OFF	U.D.F. 1.2 Mb - 51/4
	OFF	OFF	U.D.F. 1.44 Mb - 3½
	4	3	Tipo da U.D.F. na Unidade (A)
3	ON	ON	U.D.F. 360 Kb - 5½ (*)
е	OFF	ON	U.D.F. 720 Kb - 3⅓
4	ON	OFF	U.D.F. 1.2 Mb - 51/4
	OFF	OFF	U.D.F. 1.44 Mb - 3½
	6	5	Tipo de Controladora de Vídeo
5	ON	ON	Colorida 80 X 25 (CGA) (*)
е	OFF	ON	Monocromático 80 X 25 (MDA)
6	ON	OFF	Colorida 40 X 25 (CGA)
	OFF	OFF	Sem monitor de vídeo ou (EGA/VGA)
7	ON		Desabilita PARIDADE (*)
,	OFF		Habilita PARIDADE
8	ON (*)		"Clock" Inicial - ALTO - (10MHz) (*)
Ŭ	OFF		"Clock" Inicial - BAIXO - (4.77MHz)

^(*) posição "default"

DESCRIÇÃO DO				DIP-SWITCH SW3		
CHAVE	POSIÇÃO			FUNÇÃO		
	3	2	1	Memória EMS e ROMTEST		
1	OFF	OFF	OFF	EMS Desab.		
e	OFF	OFF	ON	EMS Desab. Teste com Menu ROMTEST		
2	OFF	ON	OFF	EMS Desab. Teste sem Menu ROMTEST		
e	OFF	ON	ON	EMS Desab. RESERVADO		
3	ON	OFF	OFF	EMS Habil. End.D0000H I/O 268H		
	ON	OFF	ON	EMS Habil. End.E0000H I/O 268H		
	ON	ON	OFF	EMS Habil. End.D0000H I/O 208H		
	ON	ON	ON	EMS Habil. End.E0000H I/O 208H(*)		
4	ON			Habilita Logotipo MICROTEC (*)		
	0	OFF		Desabilita Logotipo		
	6		5	Seleção de "WAIT-STATES"		
	ON	(*)	ON(*)	0 "wait" de memória "on-board" 1 "wait" de memória 4 "wait" de I/O		
	ON		OFF	0 "wait" de memória "on-board" 1 "wait" de memória 1 "wait" de I/O		
	OFI	OFF		2 "wait" de memória 4 "wait" de I/O		
	OFI	OFF		2 "wait" de memória 2 "wait" de I/O		
7	ON			Tipo do Processador 8086-10 (*)		
		OFF		Tipo do Processador 8086 V30		
8	ON			BIOS informa presença de UDF (*)		
J		OFF		BIOS informa ausencia de UDF		

^(*) posição "default"

3.8.5 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de Pinos	Saída de Vídeo RGBI
CN2	DB09 (fêmea)	Saída de Vídeo RGBI
CN3	DB25 - DUPLO (macho e fêmea)	Interface Paralela e Serial
CN4	Barra de Pinos	Teclado (não utilizado)
CN5	DIN	Teclado
CN6	Barra de pinos	Habilitação de Teclado
CN7	Barra de pinos	RESERVADO
CN8	Barra de pinos	Interface Serial (COM-2)
CN9	Barra de pinos	Interface Paralela e Serial (opicional CN3) (não montado)
CN10	Barra de pinos	Alimentação (não montado)
CN11	Barra de pinos	Alimentação
CN12	Barra de pinos	Interface para Winchester IDE
CN13	Barra de pinos	LED do "Drive Select" IDE
CN14	Barra de pinos	Disco Flexível
CN15	Barra de pinos	LED Power
CN16	Barra de pinos	LED Frequência
CN17	Barra de pinos	Bateria Externa do Relógio de Tempo Real
CN18	Barra de pinos	Alto-Falante

3.9 - CARTÃO CPU 11

Este cartão constitui o módulo principal do MF486 ou MF486T, sendo responsável por todo gerenciamento e controle deste equipamento.

Sua capacidade física de memória RAM é de 8 Mbyte, dos quais 640 Kbytes de memória real e 384 Kbytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM.


O cartão CPU 11 possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOGIES e da OPTI, também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

Grande parto de sua configuração encontra-se a nível de software através do "setup" de sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS.


3.9.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: 80486-25.
 .gerenciamento de memória virtual e paginada
 .memória cache interna de 8 Kbytes
 .coprocessador interno 80387
- Coprocessador opcional WEITEK 4167-25 intalado através do cartão MMC.
- Velocidade única de processamento de 25 MHz.
- Memória RAM de 80 ns (traço 8)
- Até 2 bancos de 32 bits (máximo de 8 Mbytes "on-board") sendo os bancos 0 e 1 compostos por memórias tipo:
 .SIMM 256K x 9bits ou SIMM 1M x 9bits
- Expansão de memória "on-board":
 - .2 Mbyte (bancos 0 e 1 memória SIMM 256K x 9bit)
 - .4 Mbyte (banco 0 memória SIMM 1M x 9bit)
 - .8 Mbyte (bancos 0 e 1 memória SIMM 1M x 9bit)
- 9 slots de expansão, sendo:
 - .1 de 8 bits
 - .6 de 16 bito
 - .1 Slots de 32 bits para expansão de memória cartão MEM9
 - .1 Slot para CACHE secundário e coprocessador WEITEK 4167 através do cartão MMC.
- Interface para alto-falante.
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável.
- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica.
- Dimensões da placa padrão "baby board".

3.9.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES REV.1



3.9.3 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES REV.2



3.9.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REV.1

			D	E S	C R I Ç Ã O	
SHUNT	PO	OSIÇÃO			FUNÇÃO	
S1	A (*)		(*)	Control. de vídeo colorida		
	В			Control. de vídeo monocromática		
S2	ON (*) OFF		(*)	Conecta bateria interna		
				Desconecta bateria interna		
S3 S4	S3	S4	S5	S6	Habilita Cache Externo	
S5 S6	A	A	A	A	cache externo não instalado (*)	
	A	В	В	A	cache externo instalado	

3.9.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA REV.2

·			D	E S	C R I Ç Ã O			
SHUNT	PO	OSIÇÃ)	FUNÇÃO O				
S1	A (*)			Cont	rol. de vídeo colorida			
	В				Control. de vídeo monocromática			
S2	A (*)			Terra lógico isolado do chassi				
	×	В		Terra lógico em curto com o chassi				
S3		ON	(*)	Conecta bateria interna				
		OFF		Desconecta bateria interna				
S4 S5	S4	S 5	S6	S7	Habilita Cache Externo			
S6 S7	A A A			A	cache externo não instalado (*)			
	A	В	В	A cache externo instalado				

(*) Posição Default

3.9.6 - CONFIGURAÇÃO DO SETUP DO SISTEMA

CONFIGURAÇÃO ON BOARD	MÓDULOS SIMM	MEMÓRIA BÁSICA	MEMÓRIA ESTENDIDA
2Mbytes	8 x 256Kb	640Kb	1024Kb
4Mbytes	4 x 1Mb	640Kb	3072Kb
8Mbytes	8 x 1Mb	640kb	7168Kb

3.9.7 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de pinos	Bateria Externa
CN2	DIN	Teclado
CN3	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN4	Barra de pinos	Alto-Falante
CN5	Barra de pinos	Power On / Trava do Teclado
CN6	Barra de pinos	Reset
CN7	Barra de pinos	Led de Frequência
CN8	Barra de pinos	Reservado

3.10 - CARTÃO CPU 11 SX

Este cartão constitui o módulo principal do MF486 SX, sendo totalmente compatível com o módulo CPU 11 do MF 486. As diferenças entre a CPU11 DX e a CPU 11 SX são:

- substituído o 80486DX-25 pelo 80486SX-20 através do módulo PAQ SX.
- substituído o cristal principal de 50 MHz para 40 MHz.

Sua capacidade física de memória RAM é de 8 Mbytes, dos quais 640 Kbytes de memória real e 384 Kbytes utilizada para transferir o BIOS da CPU e da controladora de vídeo (se houver). Este processo agiliza o acesso do sistema visto que o tempo de acesso em uma memória RAM é cerca de duas vezes e meia inferior do que o acesso de uma memória EPROM.


O cartão CPU 11 SX possui controladores dedicados da CHIPS & TECNOLOGIES e da OPTI, também chamados "Chips Set", os quais reduzem grande parte da lógica de controle do cartão. Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

Grande parte de sua configuração encontra-se a nível de software através do "setup" de sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS.

3.10.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: 80486SX-20.
 .gerenciamento de memória virtual e paginada
 .memória cache interna de 8 Kbytes como no 80486DX
 .não possui coprocessador interno 80387 como no 80486DX
- Coprocessador opcional WEITEK 4167-25 instalado através do cartão MMC.
- Velocidade única de processamento de 20 MHz.
- Memória RAM de 80 ns (traço 8)
- Até 2 bancos de 32 bits (máximo de 8 Mbytes "on-board") sendo os bancos 0 e 1 compostos por memórias tipo:
 .SIMM 256K x 9bits ou SIMM 1M x 9bits
- Expansão de memória "on-board":
 - .2 Mbyte (bancos 0 e 1 memória SIMM 256K x 9bit)
 - .4 Mbyte (banco 0 memória SIMM 1M x 9bit)
 - .8 Mbyte (bancos 0 e 1 memória SIMM 1M x 9bit)
- 9 slots de expansão, sendo:
 - .1 de 8 bits
 - .6 de 16 bits
 - .1 Slots de 32 bits para expansão de memória cartão MDM9
 - .1 Slot para CACHE secundário e coprocessador WEITEK 4167 através do cartão MMC.
- Interface para alto-falante.
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável.
- Trava de teclado e gabinete via chave mecânica.
- Dimensões da placa padrão "baby board".

3.10.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.10.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

	D E S C R I Ç Ã O							
SHUNT	PC	SIÇÃO)	FUNÇÃO				
S1		A , ((*)	Control. de vídeo colorida				
51		В		Contr	col. de vídeo monocromática			
S2	A (*)			Terra lógico isolado do chassi				
52				Terra lógico em curto com o chassi				
S3		ON	(*)	Conecta bateria interna				
33		OFF		Desco	onecta bateria interna			
S4 S5	S4	S5	S6	S7 Habilita Cache Externo				
\$6 \$7	A	A	A	A	cache externo não instalado (*)			
37	A O	В	В	A	cache externo instalado			

(*) Posição Default

3.10.4 - CONFIGURAÇÃO DO SETUP DO SISTEMA

CONFIGURAÇÃO ON BOARD	MÓDULOS SIMM	MEMÓRIA BÁSICA	MEMÓRIA ESTENDIDA
2Mbytes	8 x 256Kb	640Kb	1024Kb
4Mbytes	4 x 1Mb	640Kb	3072Kb
8Mbytes	8 x 1Mb	640kb	7168Kb

3.10.5 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

)

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de pinos	Bateria Externa
CN2	DIN	Teclado
CN3	Barra de pinos	Fonte de Alimentação
CN4	Barra de pinos	Alto-Falante
CN5	Barra de pinos	Power On / Trava do Teclado
CN6	Barra de pinos	Reset
CN7	Barra de pinos	Led de Frequência
CN8	Barra de pinos	Reservado


3.10.6 - MÓDULO PAQ SX

O módulo PAQ SX foi projetado para ser utilizado com o módulo CPU 11 para possibilitar a instalação do microprocessador 80486 SX.


A PAQ SX possui dimensões reduzidas incorporando o microprocessador 80486 SX e um soquete PGA de 168 pinos para ser acoplado no lugar do 80486 DX da CPU 11.

A única diferença entre os microprocessadores 80486 DX e 80486 SX, é a ausênia do coprocessador interno. A função de 3 pinos também foram alterados, fazendo-se necessário deste modo, a utilização do módulo PAQ SX para a perfeita interação com o módulo CPU 11.

3.10.7 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS CONECTORES



3.9.8 - INSTALAÇÃO DO MÓDULO PAQ SX



3.11 - CARTÃO CPU 16

Este cartão constitui o módulo principal do MF286S, sendo responsável por todo o gerenciamento e controle deste equipamento.


O cartão CPU 16 possui controladores dedicados VLSI, o que aumenta a confiabilidade do sistema e reduz significativamente o número de componentes resultando numa placa de dimensões reduzidas menores ainda que o padrão "baby-boad". Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

A CPU16 possui previsão para dois bancos com 16 bits de memória RAM dinâmica local, onde cada banco é composto por dois módulos de memória SIMM de 9 bits (8 para dados e 1 de paridade), ou 4 memórias DIP 44256. A capacidade de meória on-board é de até 4 Mbytes, sendo que do 1º mega byte, são utilizados apenas 640 Kbytes e o restante (384 Kbytes) é reservado para o shadow bios da controladora de vídeo e da CPU, fazendo com que as rotinas de BIOS sejam executadas mais rapidamente.

3.11.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 16 bits: 80286-16 encapsulado em PLCC.
- Coprocessador opcional: CX82S87.
- Velocidade de processamento de 8 ou 16 MHz, comutáveis via teclado.
 CTRL> + <ALT> + \ (não é característica própria do equipamento, ver BIT 159/91).
- Chips de memória RAM podem ser do tipo DIP 44256-8 ou SIMM de 256K ou 1M traço 8.
- 7 slots de expansão, sendo 2 de 8 bits e 5 de 16 bits.
- Interface para alto-falante.
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria recarregável
- Jumper para geração de reset por hardware.

3.11.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES




3.11.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

	D	E S C R I Ç Ã O						
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO						
JP1	СОМ	Sistema resetado						
JFI	SEM	Funcionamento normal (*)						
СОМ		Velocidade fixa em 16Mhz						
JP4	SEM	Velocidade comutável por teclado (*)						
JP6	1 COM 2	Vídeo monocromático						
JFO	2 COM 3	Vídeo colorido (*)						
JP9	1 COM 2	Coprocessador síncrono (80287)						
OF 9	2 COM 3	Coprocessador assíncrono (80287XL) (*)						

3.11.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO	
KB1	DIN	Teclado	
JP3	Barra de pinos	Led de Power On e trava do teclado	
PS1,PS2	Barra de pinos	Fonte de Alimentação	
JP2	Barra de pinos	Alto-Falante	
JP8	Barra de pinos	Bateria Auxiliar Externa	

3.11.5 - BANCO DE MEMÓRIAS DIP (detalhe)



(*) Os chips de paridade não são montados

3.11.6 - TABELA DE CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA

	BANCO O			MEMÓRIA		
DID 44056			BANCO 1 DIP 44256 SIMM 256 SIMM 1M			TOTAL
DIP 44256	21MM 256	21WW 1W	DIP 44256	S1MM 256	21WW 1W	
***						512K
***			***			1M
***				***		1M
***					***	2,5M
	***					512K
	***		***			1M
	***			***		1M
	_	***				2M .
		***			***	4M

3.12 - CARTÃO CPU 15

Este cartão constitui o módulo principal do MF386 SX Cache e do MF386 SX Net com uma performance superior em função da sua memória CACHE e frequência de operação de 25 MHz.

Sua capacidade física de memória RAM é de 16 MBytes utilizando-se módulos de memória SIMM de 9 bits sendo acessados em modo paginado e possibilidade em modo interleave também. Este módulo possui uma única EPROM BIOS de 64 KBytes, porém seu conteúdo pode ser copiado para a "shadow bios ram" sendo lida em 16 bits e em alta velocidade. De forma análoga, o conteúdo do BIOS das placas de vídeo padrão EGA ou VGA pode ser copiado para a "shadow video ram".


O cartão CPU 15 possui controladores dedicados VLSI, o que aumenta a confiabilidade do sistema e reduz significativamente o número de componentes resultando numa placa de dimensões reduzidas padrão "baby-board". Por serem componentes de construção MOS, necessitam de cuidados ao se manusear o cartão.

Grande parte de sua configuração encontra-se a nível de software através do "setup" de sistema ou do "setup" de hardware localizados em BIOS da AMI (American Megatrend Inc.).

3.12.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: 80386SX-25 (AMD/Intel)
- Coprocessador opcional: 83S87-25 (Cyrix) ou 80387SX-16 (Intel)
- Velocidade única de processamento de 25 MHz.
- Memória CACHE Secundária "on-board" cujo tamanho deve ser de acordo com tamanho da memória RAM do sistema.
- Módulos SIMM de 80 ns (traço 8): 256K x 9bits, 1M x 9bits ou 4M x 9bits.
- Até 4 bancos (8 módulos SIMM) de 16 bits chegando a 16 MBytes "on-board" com 4 módulos de 4M x 9bits.
- 8 slots de expansão, sendo:
 - . 2 de 8 bits
 - . 6 de 16 bits
- Interface para alto-falante.
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria externa.
- Dimensões da placa padrão "baby board".

3.12.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.12.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

	SHUNTS DE CONFIGURAÇÃO GERAL DO SISTEMA					
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO				
J3	1-2	Reseta os dados da RAM CMOS				
33	2-3 (*)	Operação normal				
J8	1-2	Seleção do SYSCLOCK em 16 MHz				
10	2-3 (*)	Seleção do SYSCLOCK em 6,66 MHz				
19	com shunt	Seleciona velocidade do sistema em 8MHz				
. 37	sem shunt (*)	Seleciona velocidade do sistema em 25MHz				
J10	com shunt (*)	Controladora de vídeo colorida				
310	sem shunt	Controladora de vídeo monocromática				
J11	com shunt (*)	Co-processador 80387sx-16 INTEL				
sem shunt		Co-processador 83887-25 CYRIX				
J15	com shunt	Reseta de hardware do sistema				
כונ	sem shunt (*)	Operação normal				

SHUNTS DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MENÔRIA CACHE									
	ração dos shi memória CACHI		•	RAM TAG	TAG Tipo da memória CACHE		Tamanho	A qtde. de memória CACHE instalada na CPU15 (16K,32K	
J4	J5	J6	J7	U19	Banco 0 U15,U16	Banco 1 U17,U18	do CACHE ou 64K) depende da qtde. memória RAM dinâmica "d -board".		
sem shunt	sem shunt	1-2	1-2	8K x 8	8K x 8	nenhum	16 KB	DRAM "on-board" até 4MB (*)	
sem shunt	com shunt	1-2	2-3	8K x 8	8K x 8	8K x 8	32 KB	DRAM "on-board" até 8MB	
com shunt	sem shunt	2-3	2-3	32K x 8	32K x 8	nenhum	64 KB	DRAM "on-board" até 16MB	

	CONFIGURAÇÃO DE MEMÔRIA RAM "O N B OARD"									
- BANCO O SIMM1/SIMM2	BANCO 1 SIMM3/SIMM4	BANCO 2 SIMM5/SIMM6	BANCO 3 SIMM7/SIMM8	TOTAL						
2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (4M x 9)	2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) nenhum 2 x (256K x 9) 2 x (11 x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (11 x 9) 2 x (11 x 9) 2 x (11 x 9) 2 x (256K x 9)	nenhum 2 x (256K x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (4M x 9) nenhum 2 x (4M x 9)	nenhum 2 x (256K x 9) nenhum nenhum nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum nenhum nenhum	1M 2M 2M (*) 3M 4M 5M 6M 8M 9M 10M 12M						

(*) Posição Default

3.12.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTOR	TIPO	FUNÇÃO
J1	DIN	Teclado
J2	BP 1x4v	Bateria externa
J12	BP 1x5v	Power On Trava de teclado
J13	BP 1x4v	Alto-falante
J14	BP 1x2v	Led de velocidade
PS1-PS2	Header 12Vdc	Alimentação

3.12.5 - CARTÃO CPU 15 HB

O módulo CPU 15 HB é uma uma revisão atualizada da CPU 15. O nome HB significa (Half Baby), caracterizando suas pequenas dimensões.


Este cartão constitui o módulo principal do MF386 SX Cache e do MF386 SX Net com uma performance superior em função da sua memória CACHE e frequência de operação de 25 MHz.

As características técnicas se equivalem ao módulo CPU 15, sendo que os seguintes itens abaixo foram alterados.

3.12.6 - DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO MÓDULO CPUIS

- 8 slots de expansão, sendo:
 - . 3 de 8 bits
 - . 5 de 16 bits
- Clock fornecido ao sistema "sysclock" de 8MHz ou 8,33MHz.
- Mudança no lay-out.
- Dimensões reduzidas.
- Mudança na nomenclatura dos shunts e conectores.

3.12.7 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES CPU 15 HB



3.12.8 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

	SHUNTS DE CONFIGURAÇÃO GERAL DO SISTEMA						
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO					
	3 - 4	Reseta os dados da RAM CMOS					
J6	2 - 3 (*)	seleciona bateria interna					
	sem shunt	O J6 passa ser utilizado para conexão da bateria externa: pino 1 (+) e pino 4 (-)					
JP6	1-2	Seleção do SYSCLOCK em 8 MHz					
JFO	2-3 (*)	Seleção do SYSCLOCK em 8,33 MHz					
J3	com shunt	Seleciona velocidade do sistema em 8MHz					
05	sem shunt (*)	Seleciona velocidade do sistema em 25MHz					
JP7	com shunt (*)	Controladora de vídeo colorida					
Jr/	sem shunt	Controladora de vídeo monocromática					
JP1	com shunt	Co-processador assincrono 16 MHz					
JP1	sem shunt (*)	Co-processador sincrono 25 MHz					
J5	com shunt	Reseta de hardware do sistema					
00	sem shunt (*)	Operação normal					


	SHUNTS DE CONFIGURAÇÃO E OTINIZAÇÃO DA MEMÓRIA CACHE									
Configu	ração dos sh memória CACH	unts da E	a	RAM TAG		memória CHE	Tamanho do CACHE	A qtde. de memória CACHE instalada na CPU15 (16K,32K ou 64K) depende da qtde. de		
JP5	JP4	JP2	JP3	U27	Banco 0 U23,U26	Banco 1 U24,U25	do CACHE	memória RAM dinâmica "on- -board".		
sem shunt	sem shunt	1-2	1-2	8K x 8	8K x 8	nenhum	16 KB	DRAM "on-board" até 4MB (*)		
sem shunt	com shunt	1-2	2-3	8K x 8	8K x 8	8K x 8	32 KB	DRAM "on-board" até 8MB		
com shunt	sem shunt	2-3	2-3	32K x 8	32K x 8	nenhum	64 KB	DRAM "on-board" até 16MB		

CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA RAM "ON-BOARD"								
BANCO O SIMM1/SIMM2	BANCO 1 SIMM3/SIMM4	BANCO 2 SIMM5/SIMM6	BANCO 3 SIMM7/SIMM8	TOTAL				
2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (4M x 9)	2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) nenhum 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (1M x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (256K x 9) 2 x (4M x 9) 2 x (4M x 9) 2 x (4M x 9)	nenhum 2 x (256K x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (4M x 9) nenhum 2 x (4M x 9) nenhum	nenhum 2 x (256K x 9) nenhum nenhum nenhum 2 x (1M x 9) nenhum 2 x (1M x 9) nenhum nenhum nenhum nenhum	1M 2M 2M (*) 3M 4M 5M 6M 8M 9M 10M 12M 16M				

(*) Posição Default

3.12.9 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTOR	TIPO	FUNÇÃO
J12	DIN	Teclado
J6	BP 1x4v	Bateria externa
J1	BP 1x5v	Power On Trava de teclado
Ј2	BP 1x4v	Alto-falante
J4	BP 1x2v	Led de velocidade
PS	Header 12V	Alimentação



3.13 - CARTÃO CPU 18

Este módulo, constitui a placa principal dos sistemas MF486 SX - 20MHz e MF486 - 25,33 ou 50MHz. Cada um destes sistemas possuem as suas correspondentes versões em TORRE. Destacamos abaixo as configurações existentes no mercado quanto ao microprocessador:

- 80486SX-20 com oscilador Y3 no lay-out de 20MHz
- 80486DX-25 com oscilador Y3 no lay-out de 25MHz
- 80486DX-33 com oscilador Y3 no lay-out de 33MHz
- 80486DX2-50 com oscilador Y3 no lay-out de 25MHz

(esta frequência é dobrada internamente pelo próprio microprocessador)

Umas das principais características da CPU18, reside no fato do BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) da AMI (American Megatrends Inc.) estar alojada numa única memória EPROM de 64KBytes (27512) ao invés de duas EPROMS como era utilizado em outras placas padrão AT da MICROTEC. A esperada redução de performance não acontece, devido à opção de SHADOW RIOS previsto na CPU 18, cujo acesso é em 32 bits. É importante lembrar que a opção SHADOW VIDEO RAM também é possível nesta placa.


A CPU 18 suporta diferentes configurações de memórias DRAM "on board", as quais são assumidas AUTOMATICAMENTE pelo BIOS, sem a necessidade de uma configuração através de shunts. Estas memórias devem ser do tipo SIMM ("Single In Line Memory Module"), divididas em dois bancos de 32 bits com capacidade para até 32Mb de memória "on board".

A utilização dos chipsets UMC82C481, UMC82C482 e UMC82C206, os quais são responsáveis dentre outras coisas pelo gerenciamento de memória cache, controle de barramentos, geração de clocks, refresh e a incorporação de circuitos dedicados, caracteriza a alta integração deste módulo.

Possui também incorporado cache secundário de até 256kb e uma RAM CMOS para manter a configuração do sistema (setup), alimentada por uma bateria externa.

3.13.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: 80486SX ou 80486DX
 - . gerenciamento de memória virtual e paginada.
 - . memória cache interna de 8 Kbytes.
 - . o 80486SX não possui coprocessador interno compatível com o 80387, como no 80486DX.
- Coprocessadores opcionais:
 - . 80487 no lugar do 80486SX ou 80486DX, pois este componente incorpora um microprocessador além do próprio coprocessador. O oscilador (posição Y3 no LAY-OUT da CPU18) deve ter a mesma frequência deste coprocessador.
 - . WEITEK 4167 (mesma frequência do microprocessador) instalado no soquete U45 da CPU18. É importante saber que o WEITEK 4167 pode ser utilizado juntamente com qualquer um dos microprocessadores citados acima, inclusive com o coprocessador 80487.
- Velocidade de operação comutável via teclado através das teclas <CTRL> + <ALT> + <+/->
- Até 2 bancos de 32 bits (máximo de 32 Mbytes "on-board"), sendo os bancos 0 e 1 compostos por memórias tipo:
 - . SIMM 256K x 9bits, 1M x 9bits ou 4M x 9bits
- 8 slots de expansão, sendo: 6 de 16 bits e 2 de 8 bits
- Interface para alto-falante, teclado e leds de sinalização
- Relógio de tempo real e "setup" (RAM CMOS) alimentados por bateria externa.
- Dimensões da placa padrão "baby board".



3.13.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

FUNÇÃO		RE	VISÃO	1 . 4 . A		REVIS	ÃO 2	
	op. normal *	J4	aberto	-	J4	aberto	_	
RESET DO SISTEMA	reset	J4	fechado	-	J4	fechado	_	
V51 0010405 00 01075W4	"baixa"	J3	aberto	-	J3	aberto	_	
VELOCIDADE DO SISTEMA	"alta" *	J3	fechado	-	J3	fechado	_	
TIPO DA CONTROL. VÍDEO	monocrom.	JP1	1-2 3	_	JP21	1-2 3	-	
TIPO DA CONTROL. VIDEO	colorido *	JP1	1 2-3	-	JP21	1 2-3	-	
DOUED COOD	"da fonte" *	JP2	1-2 3	_	JP1	1-2 3	-	
POWER GOOD	"on-board"	JP2	1 2-3	-	JP1 .	1 2-3	-	
	normal *	JP9	1-2 3	_	-	-	_	
HARD DISK CONTROLLER	WA2	JP9	1 2-3	-	-	-	-	
TIPO DE PROCESSADOR UTILIZADO	80486DX	JP5 JP6 JP8 JP16	1-2 3 1-2 3 fechado aberto	-	JP2 JP3 JP5 JP20	fechado 1-2 3 1-2 3 aberto	_	-
	80486\$X	JP5 JP6 JP8 JP16	1-2 3 1-2 3 aberto aberto	-	JP2 JP3 JP5 JP20	aberto 1 2-3 1-2 3 aberto	_	-
	80487sx	JP5 JP6 JP8 JP16	1 2-3 1-2 3 1 2-3 fechado	-	JP2 JP3 JP5 JP20	fechado 1-2 3 1 2-3 fechado	_	-
DISPOSIÇÃO DO TAMANHO DE MEMÓRIA CACHE SECUNDÁRIA	32КВ	JP10 JP11 JP12 JP14 JP15	1 2-3 aberto 1-2 3 1-2 3	CACHE TAG RAM RAM 8kx8 16Kx4 U39,U40 U34,U35 U41,U42 U36,U37	n.u.	n.u.	n.u.	n.u.
SECUNDARIA	64KB #,a	JP10 JP11, JP12 JP14 JP15	1-2 3 aberto 1-2 3 1 2-3 1-2 3	CACHE RAM RAM 8Kx8 16Kx4 U39, U40 U34, U35 U46, U47 U48, U49	JP6 JP7 VP8 JP9 JP10 JP11 JP16 JP17	aberto aberto aberto 1-2 3 1-2 3 aberto 1-2 3	CACHE RAM 8Kx8 U39, U41 U43, U45 U40, U42 U44, U46	TAG RAM 8Kx8 U26
	128KB ▲, ▼	JP10 JP11 JP12 JP14 JP15	1 2-3 1-2 3 1-2 3 1 2-3 1 2-3	CACHE RAM 32Kx8 16Kx4 U39,U40 U34,U35	JP6 JP7 JP8 JP9 JP10 JP11 JP16 JP17	fechado aberto fechado aberto 1 2-3 1-2 3 1-2 3 1 2-3	CACHE RAM 32Kx8 U39,U41 U43,U45	TAG RAM 8Kx8 U26
	256КВ	JP10 JP11 JP12 JP14 JP15	1-2 3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3	CACHE RAM 32Kx8 139, U40 U41, U42 U46, U47 U48, U49	JP6 JP7 JP8 JP9 JP10 JP11 JP16 JP17	fechado fechado fechado 1 2-3 1 2-3 1 2-3 1-2 3	CACHE RAM 32Kx8 U39,U41 U43,U45 U40,U42 U44,U46	TAG RAM 32Kx8 U26

Posição de Fábrica:

"*" Todos os modelos

"#" CPU18/20MHz

"a" CPU18/25MHz

"_" CPU18/33MHz

"•" CPU18/50MHz

3.13.4 - CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA RAM

BANCO O SM1/SM2/SM3/SM4	BANCO 1 SM5/SM6/SM7/SM8	TOTAL
4 x (256K x 9) 4 x (256K x 9) 4 x (11 x 9) 4 x (256K x 9) 4 x (256K x 9) 4 x (11 x 9) 4 x (41 x 9) 4 x (41 x 9) 4 x (41 x 9)	nenhum 4 x (256K x 9) nenhum 4 x (1M x 9) 4 x (1M x 9) nenhum 4 x (4M x 9) 4 x (4M x 9)	1M 2M 4M * 5M 8M 16M 20M 32M

Posição de Fábrica: "*" Todos os modelos de CPU18

3.13.5 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO
J5	BP 1x4v	alto - falante
J6	BP 1x5v	power on / trava do teclado
J2	BP 1x2v	led de velocidade
J1	BP 1x4v	bateria externa
KB/1	DIN	teclado
PS1	HEADER 12V	alimentação

3.13.6 - SETUP DA CPU18

Item a ser alterado	ADV	ANCE-D CH	IPSET SI	ETUP			
	PROCESSADOR						
	80486sx/ 20M Hz	80486dx/25MHz	80486dx/ 33MHz	80486dx2/50MHz			
Bus Clock Selection	CLK/3	CLK/3	CLK/4	CLK/3			
DRAM Wait state	0 W/S	0 W/S	2 W/S	0 W/S			

Observação: Como podemos observar, não basta apenas trocar o microprocessador e o oscilador no módulo CPU18 para alterar suas características. No "ADVANCED CHIPSET SETUP", deverão ser alterados 2 ítens conforme a tabela e os demais ítens serão mantidos de acordo com o "MANUAL DO USUÁRIO - LINHA MF" que acompanha o equipamento do usuário.

3.14 - CARTÃO CPU 19

Este cartão constitui o módulo principal do MF386/40MHz, baseado no microprocessador de 32bits AM 386DXL da AMD. A característica desta placa é o alto desempenho; possui memória CACHE "on-board", alta frequência de operação e utiliza o chipset OPTI-386WB, capaz de implementar um PCAT 386 de última geração. Sua configuração de memória DRAM vai de 1MB até 32MB, sendo que acima de 16MB, somente através de ambiente EMS (sistema de memória expandida). Utiliza-se módulos SIMM com 09 chip's de 256KB, 1MB e/ou 4MB, sendo endereçados em modo paginado e interleave.

Controladores dedicados VLSI fazem com que suas dimensões sejam reduzidas, caracterizando uma placa padrão "baby-board".


A CPU 19 possui também a opção de senha programável ("password"), para proteger o acesso ao sistema. Temos dois modos de velocidade de operação, o modo NORMAL (cache desabilitado) e o TURBO (cache habilitado), comutáveis através do teclado ou set-up.

Cabe-se ressaltar que em ambos os modos, a frequência de operação é de 40 MHz.

3.14.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microprocessador de 32 bits: AM 386DXL 40MHz AMD.
- Co-processador opcional: 80387DX ou Weitek 3167.
- Velocidade de operação selecionável via set-up ou teclado, através do comando <ctrl> + <alt> + <shift> + <+/->.
- Possui opção de SHADOW BIOS, SHADOW VIDEO RAM e SHADOW ROM.
- Interface para alto-falante, teclado e led's de sinalização.
- Possui 7 slots de 16 bits e um slot de 8 bits para placas de expansão.
- Memória CACHE de 32K à 256Kbytes.
- Velocidade do barramento selecionável via set-up (AT BUS CLOCK).
- Utiliza bateria on-board (Ni-CD) ou externa (pilha).
- BIOS AMI (American Megatrend Inc.)

3.14.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



3.14.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

FUN	ÇÃO	JUMPER	
Seleciona tipo Co-Processador	Assinc. c/CPU 33Mhz	JP7 c/shunt	
80387/3167weitek	Sinc. c/CPU 40Mhz	JP7 s/shunt	*
Seleciona	Divide por 6	JP8 s/shunt	
AT Bus Clock	Divide por 8	JP8 c/shunt	*
Seleciona tipo	Monocromático	JP9 s/shunt	
Monitor	Colorido	JP9 c/shunt	*
Bateria	Bateria Externa	JP10 1-4	
Bateria	Bateria Interna	JP10 2-3	*
Reset RAM CMOS	Reset da RAM CMOS	JP10 3-4	
Seleciona Velocidade	MODO NORMAL	J4 S/SHUNT	
Sistema	40 MHZ	J4 C/SHUNT	*
RESET	MODO NORMAL	J5 S/SHUNT	*
SISTEMA	Reset do Sistema	J5 C/SHUNT	

* POSIÇÃO DEFAULT

3.14.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

POSIÇÃO	FUNÇÃO	TIPO
J 3	Led de Velocidade	BP 1x2v
J 1	POWER ON trava de teclado	BP 1x5v
J 2	alto falante	BP 1x4v
JP 10	bateria externa	BP 1x4v
KB	teclado	DIN
PS1	alimentação	header 12v

3.14.5 - CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA CACHE

C	ONFIGU		OOS SHI A C H I		A MEMÓRIA	A RAM TAG MEMÔRIA CACHE		tamanho do		
JP1	JP2	JP3	JP4	JP5	JP6	U2 U3 U4	banco 0 U7-U10	banco 1 U11-U14	cache	
1-2 1-2	2-3 2-3 2-3 1-2		1-2	1-2 2-3 2-3 2-3	s/shunt s/shunt c/shunt c/shunt	4K x 4 4K x 4 16K x 4 32K x 4	8K x 8 8K x 8 32K x 8 32K x 8	0 8K x 8 0, 32K x 8	32K 64K 128K 256K	

* POSIÇÃO DEFAULT

3.14.6 - CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA RAM

BANCO O	BANCO 1	RAH
Módulos SIMM 1/2/3/4	Módulos SIMM 5/6/./8	TOTAL
256K x 4pcs 256K x 4pcs 1M x 4pcs 256K x 4pcs 1M x 4pcs 4M x 4pcs 1M x 4pcs 4M x 4pcs	0 256K x 4pcs 0 1M x 4pcs 1M x 4pcs 0 4M x 4pcs 4M x 4pcs	1H 2H 4H 5H 8H 16H 20H

4 - CARTÕES DE MEMÓRIA

4.1 - CARTÃO MEM 3 S/R

O módulo MEM3 S/R é uma placa de expansão que comporta uma interface de comunicação serial assíncrona padrão RS-232C e um circuito de relógio de tempo real (R.T.R.).

Seu barramento de dados é formado por 8 bits, podendo ser instalado em microcomputadores compatíveis com a linha PC/XT e PC/AT.

A interface serial é totalmente programável através de comandos do sistema operacional.

O relógio de tempo real não pode ser habilitado em equipamentos que possuam setup, como por exemplo o MF 286 e o MF 386. Portanto o R.T.R. apenas pode ser utilizado no MF 88, e é acessado através do utilitário BATCLOCK.

4.1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


INTERFACE SERIAL

- Interface serial assíncrona.
- Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
- Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Taxa de transmissão programável de 75 à 9600 bauds.
- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits.
- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem.
- Utiliza a UART 8250.
- Conector DB9 macho.
- Padrão RS-232C.

R.T.R.

- Interface de Relógio de Tempo Real.
- Faixa de Endereçamento de I/O: 240H 25FH
- Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e não prevê ano bissexto.
- Relógio no formato de 24 horas.
- Alimentado por bateria de lithium de 3V.
- Utiliza o CI 58167.

4.1.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MEM 3 S/R



4.1.3 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO

		S W 1										
CHAVE	POSIÇÃO	FUNÇÃO										
1 2 3	OPP											
4 5 6	OFF	Reservados devem permanecer em OFF										
7	ON	Nomeia a interface serial como COM1										
0	OFF	Nomeia a interface serial como COM2										
8	ON	Habilita o R.T.R.										
	OFF	Desabilita o R.T.R.										

SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO											
J 1	A	Define interrp. serial como INT4 (COM1)											
	В	Define interrp. serial como INT3 (COM2)											

Esta tabela de configuração é válida com o CI 48 PROM 1106 de versão 1.

4.2 - CARTÃO MEM 4


O módulo MEM4 é uma placa de expansão de memória que trabalha no modo de endereçamento protegido do microprocessador 80286/80386 e o seu barramento de dados é formado por 16 bits.

Quanto à sua classificação de expansão de memória, ela é dita estendida, pois excede a capacidade de gerenciamento do sistema operacional compatível MS-DOS.


4.2.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade máxima de expansão: 4 Mbytes, divididos em dois bancos de 2 Mbytes
- Possibilidade de instalação de até quatro módulos atingindo 16 Mbytes
- "Chips" de 1 Mbit x 1 (41000-10 ou 511000-10)
- Tempo de acesso do "Chip" de memória: 100 ns
- Endereçamento básico dividido em segmentos de 1 Mbyte
- Totalmente configurável por "DIP SWITCH"
- Classificação quanto à expansão de memória: estendida

4.2.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MEM 4



4.2.3 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO



CHAVES	DESCRIÇÕES
1 a 4	Seleciona o posicionamento da MEM IV no mapa de memória.
5	Ativa (ON)/Desativa (OFF) o banco de memória 0.
6	Ativa (ON)/Desativa (OFF) o banco de memória 1.
7	Habilita (ON)/Desabilita (OFF) paridade do módulo.
8	Inativo (não possul função).

OBS:

- O banco de memória que estiver vazio deve ser desabilitado.

4.2.4 - MAPA DE MEMÓRIA DO CARTÃO MEM 4

O mapa de memória abaixo está dividido em segmentos de 1 Mbyte até completarem 16 Mbytes. Estes segmentos correspondem aos endereços básicos onde o módulo MEM4 poderá ser instalado.

Com relação a memória ocupada pelo sistema, esta é formada por 1 Mbyte distribuídos entre 640 Kb de RAM no módulo CPU + 128 Kb na RAM de vídeo + 128 Kb na expansão ROM de I/O + 64 Kb reservados + 64 Kb da ROM BIOS.

		·
	SISTEMA	000000Н
	1 Mb	100000Н
	1 Mb	200000Н
30)	1 M b	300000Н
	1 Mb	400000Н
	1 M b	500000Н
	1 Mb	600000Н
	1 Mb	700000Н
	1 Mb	900000H
	1 M b	A00000H
	. 1 Mb	Вооооон
	1 M b	С00000Н
	1 Mb	роосоон
	1 Mb	Е00000Н
	1 Mb	F00000H

4.2.5 - TABELA DE CONFIGURAÇÕES DO DIP SWITCH


A tabela abaixo ilustra as configurações possíveis no DIP SWITCH para o endereçamento inicial no mapa de memória onde o módulo deverá ser posicionado.


	CHAVI	ES		Endereço inicial onde a					
1	2	3	4	placa será posicionada.					
ON	ON	ON	ON	100000H					
ON	ON	ON	OFF	200000H					
ON	ON	OFF	ON	300000H					
ON	ON	OFF	OFF	400000H					
ON	OFF	ON	ON	500000H					
ON	OFF	ON	OFF	600000Н					
ON	OFF	OFF	ON	700000H					
ON	OFF	OFF	OFF	800000H					
OFF	ON	ON	ON	900000H					
OFF	ON	ON	OFF	A00000H					
OFF	ON	OFF	ON	В00000Н					
OFF	ON	OFF	OFF	С00000Н					
OFF	OFF	ON	ON	D00000Н					
OFF	OFF	ON	OFF	Е00000Н					
OFF	OFF	OFF	ON	Г 00000Н					

4.2.6 - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA MEM4


Os exemplos a seguir mostram a configuração do DIP SWITCH da MEM4 de acordo com o posicionamento deste módulo no mapa de memória.

EXEMPLO 1: Expansão de 4 Mbytes.





EXEMPLO 2: Expansão de 8 Mbytes através de 2 módulos MEM4.



4.3 - CARTÃO MEM 6

O módulo MEM6 é uma placa de expansão de memória desenvolvida pela MICROTEC, que suporta até 2 Mbytes divididos em dois bancos de 1 Mbyte. Cada banco é formado por quatro blocos de 256 Kbytes. Esta placa foi especialmente projetada para microcomputadores de 32 bits e é normalmente conectado em slots especiais denominados como "turbo-slots".

Este módulo, conectado ao "turbo-slot", possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo microprocessador em modo "interleave" paginado em zero "wait state", o que aumenta consideravelmente a performance do equipamento.

Esta placa ocupa uma área de memória acima de 1 Mbyte, a qual é conhecida como estendida, pois excede a capacidade de gerenciamento do Sistema Operacional compatível MS-DOS.


Existem três modelos de cartões MEM 6:


- MEM 6/16 MHz: Para ser utilizada em CPU 9/16.
- MEM 6/20 MHz: Para ser utilizada em CPU 9/20 ou CPU 9/16.
- MEM 6/25 MHz: Para ser utilizada em CPU 9/25 ou CPU 9/20 ou CPU 9/16.

4.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barramento de dados de 32 bits
- Capacidade: configuração máxima de 2 Mbytes (2 bancos) configuração mínima de 1 Mbyte (1 banco)
- "Chips" de 256 K bits x 1 (41256-10 ou 41256-8 ou AAA2801P-07).
- Tempo de acesso do "Chip" de memória:
 - 100 ns (traço 10) para MEM 6/16 MHz.
 - 80 ns (traço 8) para MEM 6/20 MHz.
 - 70 ns (traço 7) para MEM 6/25 MHz.
- Configurável por shunts.
- Opera em modo "interleave" paginado
- Classificação quanto à expansão de memória: estendida

4.3.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MEM 6





4.3.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

Os bancos de memória do módulo são denominados banco baixo e banco alto. É possível trabalhar com apenas 1 banco (configuração mínima) ou com os 2 bancos (configuração máxima).

Existe um conjunto de 8 shunts que determinam a configuração deste módulo. Estes shunts definem se o banco baixo e o banco alto serão acessados pelo microprocessador como banco 0, 1, 2 ou 3.

No sistema (Mother Board) já existe um banco de memórias disponível de 640 Kb. Este banco será sempre considerado como banco 0.


O modo de endereçamento "interleave" exige um número par de bancos de memória, logo, é interessante configurar o sistema desta maneira. Portanto, se desejarmos expandir a memória para 2 bancos, basta adicionar ao sistema um módulo MEM 6 com apenas 1 banco. Para se obter 4 bancos, deve-se ter um módulo MEM 6 com 1 banco e um outro módulo MEM 6 com 2 bancos.

		D	E	S	С	R	I	ç	Ĩ	<u> </u>)			
SHUNT	POS	ıção						FU	JNÇ					
S1	S1	S2	D	efi	nem	0	BAN	ICO	3	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	co	ba	ıîxo)			
S2	В	В					Ban	co	a]	to				
S3	S 3	S4	D	efi	nem	0	BAN	iCO	2	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	co	bā	aix	0 0			
S4	В	В					Ban	co	a]	lto				
S5	S5	S6	D	efi	nem	0	BAN	ICO	1	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	co	ba	aix)			
S6	В	В					Ban	co	a]	lto				
S7	S7	S8	D	efi	nem	0	BAN	CO	0	no	banco	alto	ou	baixo
e	A	A					Bar	ico	ba	aix)		×	
S8	В	В					Bar	ico	a.	lto				

4.3.4 - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES

EXEMPLO 1: 1 MÓDULO MEM 6 INSTALADO


Quando for utilizado apenas um cartão MEM 6, este deverá possuir somente 1 banco, normalmente o banco alto (de fábrica), para formar par com a memória da CPU (banco 0). Assim sendo, o banco da MEM 6 deverá ser definido como banco 1 configurando-se os shunts S5 e S6 na posição B e permanecendo os demais em aberto. Veja a figura abaixo.



Configuração do módulo MEM6 com apenas 1 banco

EXEMPLO 2: 2 MÓDULOS MEM 6 INSTALADOS

Quando 2 módulos MEM 6 forem instalados, o primeiro módulo (com apenas 1 banco presente) deverá ser configurado como descrito anteriormente, ou seja, S5 e S6 na posição B. O segundo módulo com os 2 bancos presentes deverá ser definido como banco 2 e o outro como banco 3. Como no exemplo da figura abaixo, pode-se definir o banco alto deste módulo como banco 2 configurando-se S3 e S4 na posição B e definir o banco baixo como banco 3 configurando-se S1 e S2 na posição A. Todos os demais shunts deverão permanecer abertos.



Configuração do segundo módulo MEM6

4.4 - CARTÃO MEM 7

O módulo MEM7 é uma placa de expansão de memória desenvolvida pela MICROTEC, que suporta até 8 Mbytes divididos em dois bancos de 4 Mbytes. Cada banco é formado por 4 blocos de 1 Mbyte. Esta placa foi especialmente projetada para os microcomputadores de 32 bits e é normalmente conectado em slots especiais denominados como "turbo-slots".

Este módulo, conectado ao "turbo-slot", possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo microprocessador em modo "interleave" paginado em zero "wait state", o que aumenta consideravelmente a performance do equipamento.


Existem três modelos de cartões MEM 7:

- MEM 7/16 MHz: para ser utilizada em CPU 9/16.
- MEM 7/20 MHz: para ser utilizada em CPU 9/20 ou CPU 9/16.
- MEM 7/25 MHz: para ser utilizada em CPU 9/25 ou CPU 9/20 ou CPU 9/16.

4.4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barramento de dados de 32 bits.
- Capacidade: configuração de 8 Mbytes (2 bancos)
- "Chips" de 1Mbit x 1 (41000-10 ou 41000-8 ou AAA1M20P-07)
- Tempo de acesso do "Chip" de memória:
 - 100 ns para MEM 7/16 MHz.
 - 80 ns para MEM 7/20 MHz.
 - 70 ns para MEM 7/25 MHz.
- Configurável por shunts.
- Opera em modo "interleave" paginado.
- Classificação quanto à expansão de memória: estendida.

4.4.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MEM 7



4.4.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

Os bancos de memória do módulo são denominados banco baixo e banco alto.

Existe um conjunto de 8 shunts que determinam a configuração deste módulo. Estes shunts definem se o banco baixo e o banco alto serão acessados pelo microprocessador como banco 0, 1, 2 ou 3.

Na CPU 9 (Mother Board) já existe um banco de memórias disponível, no qual deverá ser desabilitado através do shunt S14 na posição B, para a instalação do módulo MEM 7. A BIOS da CPU 9 deve ser de versão maior ou igual a V. 1.3.

O modo de endereçamento "interleave" exige um número par de bancos de memória, logo, é interessante configurar o sistema desta maneira.


Não é possível operar com a MEM 7 com apenas um banco instalado.

		D	Е	S	С	R	I	Ç	Ã	<u> </u>)			
SHUNT	POS	IÇÃO						FU	JNÇ	ÃO				
S1	S1	S2	D	efi	nem	0	ban	СО	3	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	СО	ba	ix)			
S2	В	В					Ban	со	al	to				
S3	S3	S4	D	efi	nem	0	ban	СО	2	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	СО	ba	ix)			
S4	В	В					Ban	СО	al	to				
S 5	S 5	S6	D	efi	nem	0	ban	СО	1	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	СО	ba	ix)			
S6	В	В					Ban	СО	al	to				
S7	S7	S8	D	efi	nem	0	ban	СО	0	no	banco	alto	ou	baixo
е	A	A					Ban	СО	ba	ix)			
S8	В	В					Ban	со	a]	to				

4.4.4 - EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES

EXEMPLO 1: 1 MÓDULO MEM 7 INSTALADO (1 MBytes de memória real + 7 Mbytes de memória estendida)

Quando for instalado apenas um cartão MEM 7, este deverá possuir os dois bancos completos. Assim sendo, os bancos da MEM 7 deverão ser definidos como banco 0 e banco 1 configurando-se, como por exemplo, os shunts S7 e S8 na posição B e os shunts S5 e S6 na posição A. Todos os demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo.




Configuração do módulo MEM 7

EXEMPLO 2: 2 MÓDULOS MEM 7 INSTALADOS

(1 MBytes de memória real + 15 Mbytes de memória estendida)

Quando 2 módulos MEM 7 forem instalados, o primeiro módulo deverá estar configurado como descrito anteriormente no exemplo 1. O segundo módulo com os dois bancos presentes, deverá ser definido como banco 2 e banco 3. Como no exemplo da figura abaixo, pode-se definir o banco alto deste módulo como banco 2, configurando-se os shunts S3 e S4 na posição B e definir o banco baixo como banco 3 configurando-se os shunts S1 e S2 na posição A. Os demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo.




Configuração do segundo módulo MEM 7


EXEMPLO 3: 1 MÓDULO MEM 7 E 1 MÓDULO MEM 6 INSTALADOS (1 MBytes de memória real + 9 Mbytes de memória estendida)

Quando 1 módulo MEM 7 é instalado com um módulo MEM 6, o módulo MEM 7 deverá ser configurado como descrito no exemplo 1.

O módulo MEM 6 com os dois bancos presentes, deverá ser definido como banco 2 e banco 3. Como exemplo da figura abaixo, pode-se definir o banco alto deste módulo como banco 2, configurando-se os shunts S3 e S4 na posição B e definir o banco 3 configurando-se os shunts S1 e S2 na posição A. Os demais shunts deverão permanecer abertos. Veja a figura abaixo.



Configuração do módulo MEM 7



Configuração do módulo MEM 6

4.5 - CARTÃO MEM 9

O módulo MEM9 é uma placa de expansão de memória de 32 bits desenvolvida pela MICROTEC, que comporta 8 Mbytes divididos em dois bancos de 4 Mbyte. Cada banco é formado por quatro blocos de 1 Mbytes. Esta placa foi especialmente projetada para a CPU11 (MF 486), sendo conectada em um slots especial.


Este módulo possibilita o acesso aos bancos de RAMS pelo microprocessador 80486 em modo "interleave" paginado em zero "wait state", o que aumenta consideravelmente a performance do equipamento.


Esta placa ocupa uma área de memória acima de 1 Mbyte, a qual é conhecida como estendida, pois excede a capacidade de gerenciamento do Sistema Operacional compatível MS-DOS.

4.5.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barramento de dados de 32 bits
- Capacidade: configuração máxima de 8 Mbytes (2 bancos)
- "Chips" de 1 Mbits x 1 Tipo "SIMM" (AAA1M200J-08H).
- Tempo de acesso do "Chip" de memória:
 - 80 ns (traço 08)
- Configurável somente por SETUP DE SISTEMA.
- Opera em modo "interleave" paginado
- Classificação quanto à expansão de memória: estendida

4.5.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MEM 9





4.5.3 - CONFIGURAÇÃO DO CARTÃO MEM 9

A configuração do Cartão MEM 9, somente é feita através do SETUP DO SISTEMA onde limita-se o topo máximo de memória estendida. Os 8 Mbytes instalados no cartão MEM 9 são somados a quantidade de memória instalada no Cartão CPU11 (MF 486), conforme é demonstrado nas da tabela abaixo:

CONFIGURAÇÃO ON BOARD	MÓDULOS SIMM	MEMÓRIA BÁSICA	MEM.ESTENDIDA CPU 11	MEM.ESTENDIDA MEM 9
2 Mbytes	8 X 256Kb	640Kb	1024Kb	9216Kb
4 Mbytes	4 X 1Mb	640Kb	3072Kb	11264Kb
8 Mbytes	8 X 1Mb	640Kb	7168Kb	15360Kb

4.6 - CARTÃO MMC

O Módulo de Memória Cache e coprocessador Weitek é um cartão de expansão para ser utilizado somente na CPU11 (MF 486) e consiste basicamente de um segundo nível de memória cache e coprocessador Weitek 4167, implicando em um aumento significativo no desempenho em operações aritméticas e acessos a memória dinâmica.

Esta expansão de memória cache de 128Kb é compartilhada em conjunto com os 8Kbytes de memória cache interno do microprocessador 80486.

O coprocessador Weitek 4167 diferencia-se do coprocessadores convencionais, tal como o 80387 interno ao 80486, por ser mapeado em memória RAM. Com isso aceleram as operações de ponto flutuante pois os dados e os endereços são lidos sinultaneamente. Em operações de precisão simples estes coprocessadores são de 7 a 8 vezes mais rápidos que os convencionais.


4.6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Classificação quanto à memória: CACHE
- Conexão em slot especial J16 e J18
- Capacidade: 128 Kbytes de memória cache (RAM estática)
 - 16 "Chips" de 8 Kbits x 8 Tipo "DIP" (CY7C185-35)
 - Tempo de acesso da memória: 35 ns (traço 35)
- RAM TAG: 16 Kbytes de memória TAG

(memória que indica a região de operação da memória cahe)

- 2 "Chips" de 16 K bits x 4 Tipo "DIP" (CG7C161-25).
- Tempo de acesso da memória: 25 ns (traço 25)
- Coprocessador Weitek 4167-25
 - mapeado em memória em: C0000000H C000FFFFH
 - compatível com os sistemas e linguagens de alto nível tais como: C, FORTRAN, PASCAL, DOS, UNIX System V.3 e XENIX V.3.2

4.6.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS





4.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

A configuração do Cartão MMC, é feita através do estrapeamento de shunts no cartão CPU11 indicando a presença do cartão MMC. Além do seu próprio estrapeamento e habilitação no SETUP DE HARDWARE.

			D	E S C R I Ç Ã O		
SHUNT	r I	POSIÇÃO	O FUNÇÃO			
61		Α (*)	Terra lógico isolado do chassi		
S1		В		Terra lógico em curto com o chassi		
S2		OFF (*	۲)	RESERVADO		
S5	O1	1	TABELA - 1			
S3	S4	S6	FUNÇðO			
ON	OFF	OFF	co	necta a interrupção do Weitek com IRQ13		
OFF	ON	OFF	CO	necta a interrupção do Weitek com IRQ15		
OFF	OFF	ON	CO	necta a interrupção do Woitek com IRQ12		
S5	OI	FF (*)		T A B E L A - 2		
	S3 (¹	*)	F U N Ç Ã O			
1 4 3			terrupção do 80486, passando através de			

OBSERVAÇÕES:

- É importante observar que o cartão MMC pode ser habilitado em conjunto com a memória cache do 80486 ou individualmente habilitada.
- O correto é a habilitação de ambas para atingir uma alta performace.

4.7 - MAPA DE MEMÓRIA DO SISTEMA

<u>0K</u> -	1M - Memórias Convencionais	- 000000Н	<u>ok</u> - ∣		- 000000H
1024K -	do Sistema 1M - Expansão de Memória	- OFFFFFH 100000H		6 4 0 K	
2048K -	Estendida	_ 1FFFFFH	4		
	1M - Expansão de Memória Estendida	200000Н		Memória RAM	
3072K -	1M - Expansão de Memória	- 2FFFFFH 300000H		(convencional)	
4096K -	Estendi Va	- 3FFFFFH 400000H		d o	
E 1304	1M - Expansão de Memória Estendida	4FFFFFH		Sistema	
5120K -	1M - Expansão de Memória Estendida	500000н			
6144K -	1M - Expansão de Memória	- 5FFFFFH 600000H			
7168K -	Estendida	- 6FFFFFH 700000H	640K -	4/V DAN de Video (FCA)	09FFFF 0A0000
8192K -	1M - Expansão de Memória Estendida	_ 7FFFFFH	2	64K - RAM de Vídeo - (EGA/ VGA)	
017 <u>2</u> R	1M - Expansão de Memória Estendida	800000н	704K -		OAFFFF
9216K -	1M - Expansão de Memória	- 8FFFFFH 900000H		32K - RAM de Vídeo - (MDA)	0B0000 0B7FFF
,240K -	Estendida	- 9FFFFFH - A00000H	736K -	16K - RAM de Vídeo - (CGA)	0B8000
1264K -	1M - Expansão de Memória Estendida	AFFFFFH	768K -	16K - Reservados	_ OBFFFF _ OCOOOO
	1M - Expansão de Memória Estendida	B00000H		n	
2288K -	1M - Expansão de Memória	- сооооон		128K - Expansão de ROM	
3312K -	Estendida 1M - Expansão de Memória	- CFFFFFH D00000H		de I/0	
14336K -	Estendida Estendida	DFFFFFH	896K -		ODFFFF
	1M - Expansão de Memória Estendida	E00000H EFFFFFH		64K - Reservados	0 E0000
15360K -	768K - Exp. de Mem. Estend.	- F00000H EC5FFFH			OEFFFF
16128K -	256K - Reserv. ROM do Sist.	ЕС6000Н	960K -	4/V - DOM do Sistem	- 0F0000
10304K		- FFFFFFH	\frac{1}{2}	64K - ROM do Sistema	

OBS: O MF 88 POSSUI SEU ENDEREÇAMENTO DE MEMÓRIA LIMITADO EM 1MB.

5 - CONTROLADORAS

5.1 - CARTÃO CGC3


O módulo CGC3 é um controlador de vídeo padrão CGA que possui diversas inovações de caráter tecnológico. A principal a ser citada é a utilização do circuito integrado MC3-5100, desenvolvido pela MICROTEC SISTEMAS IND. E COM. S.A. Este C.I. reduz significativamente o número de componentes, em média de 45 circuitos integrados, e tem como função a complementação da lógica associada ao controlador de vídeo 6845.

5.1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 32 Kbytes de RAM dinâmica.
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H BBFFFH) (736 - 768 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O: 3D0H 3DFH
- "Chips" RAM: oito de 64K x 1bit (4164-12) ou (para REV.1) oito de 256K x 1bit (41256-12).
- "Chips" RAM: dois de 256K x 4bits (44256-10). (para REV.2 em diante)
- Interface para "Light Pen".
- Utilização do circuito integrado MC3-5100.
- Utilização do controlador 6845.
- Possibilidade para eliminação do efeito "Flicker" durante a rolagem de tela ("Scroll").
- Permite uma escolha entre 4 conjuntos de caracteres no video:
 - MICROTEC
 - BRASCII
 - ASCII
 - ITÁLICO (inexiste a partir da versão 1.2 da EPROM da controladora)

5.1.2 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES

- <u>REV.1</u> -



- <u>REV.2</u> -



5.1.3 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECT.	TIPO	DESCRIÇÃO		
CN1	Barra de pinos	Caneta Ótica (Light Pen)		
CN2	Barra de pinos	Sinais de vídeo (TTL) - vídeo int.		
CN3	DB9 (fêmea)	Sinais de vídeo (TTL) - vídeo ext.		
CN4	-	Não utilizado		
CN5	o RCA	Saída composta de sinais de vídeo (Padrão NTSC)		

5.1.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNTS	DECRIÇÃO	POSIÇÕES	OPÇÕES
S1	Possibilita a eliminação de cintilação (efeito "Flicker") durante a rola-	A ·	Elimina
	gem de tela (Scroll).	В	Não elimina (*)
S9	Seleciona o modo de ope- ração desta controladora.	A	CGA (*)
	ração desea concrotadora.	В	Sem função
S10	Permite o acoplamento do terra lógico com o terra	A (*)	Desacoplado
	de carcaça na controladora.	В	Acoplado

		D E	S C I	R I Ç	ÃO	-		
A combinação dos shunts (S2 a S8) possibilitam a seleção dos tipos de EPROM utilizadas na controladora								
TIPO		SHUNTS						
DE EPROM	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
2764	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	

5.2 - CARTÃO CGE

O módulo CGE é um avançado controlador de vídeo colorido, de alta resolução gráfica, que possui os recursos disponíveis do padrão EGA. Esta controladora é destinada mais especificamente a monitores coloridos de alta resolução.

Possui também a capacidade de emular os modos de operação das controladoras CGA e MDA.

5.2.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- RAM dinâmica de 256 Kbytes
- "Chips" RAM: oito de 64K x 4bits (4464-12 ou 4464-10)
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (A0000H BBFFFH) (640 - 768 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de Memória ROM: (C0000H C7FFFH) (768 800 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O:

3B0H - 3BFH como padrão MDA 3D0H - 3DFH como padrão CGA 3C0H - 3CFH como padrão EGA

- Interrupção: IRQ2 (PC/XT) e IRQ9 (AT)
- Controlador Primário (CI4119 MICROTEC) Emula o CTR6845.
- Controlador Secundário (CI4120 MICROTEC) Decodifica endereços referentes à placa.

5.2.2 - MODOS DE OPERAÇÃO DO CARTÃO CGE

MODO EGA (Enhanced Graphics Adapter)

Modo Gráfico:

- Modo Gráfico Colorido: 320(h) x 200(v) pontos - 640(h) x 200(v) pontos
 - 640(h) x 350(v) pontos
- Suporta 16 gores selecionáveis dentre um conjunto de 64.

Modo Texto:

- Matriz de caracteres de 8(h) x 14(v) pontos
- 80(h) x 25(v) caracteres
- 40(h) x 25(v) caracteres

Monitor:

- Somente monitores coloridos de alta resolução cuja características quanto a frequência de sincronismo são:

$$S.V. = 60,0 \text{ Hz}$$

S.H. = 21.8 KHz

Modo MDA (Monochrome Display Adapter)

Modo Texto:

- Matriz de caracteres de 9(h) x 14(v) pontos
- 80(h) x 25(v) caracteres

Monitor:

- Somente monitores monocromáticos cuja características quanto a frequência de sincronismo são:

$$S.V. = 50,0 Hz$$

S.H. = 18,4 KHz

MODO CGA (Color Graphics Adapter)

Modo Gráfico:

- Média Resol. Gráfica Colorida: 320(h) x 200(v) pontos (4 cores dentre as 16)
- Alta Resolução Monocromática: 640(h) x 200(v) pontos

Modo Texto:

- Matriz de caracteres de 8(h) x 8(v) pontos
- 80(h) x 25(v) caracteres
- 40(h) x 25(v) caracteres

Monitor:


- Monitores coloridos de média resolução gráfica e monitores monocromáticos Multitons cuja características quanto a frequência de sincronismo são:

$$S.V. = 60,0 \text{ Hz}$$

 $S.H. = 15,7 \text{ KHz}$

- Ou ainda, monitores coloridos de alta resolução, pois geralmente estes monitores trocam automaticamente do modo EGA para o modo CGA de operação, isto é, comutam internamente a frequência de sincronismo horizontal de 21,8KHz para 15,7KHz respectivamente e vice-versa.

5.2.3 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES



5.2.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
CN2	Barra de pinos	Caneta ótica (Light Pen)
CN5	DB9 (fêmea)	Sinais de vídeo (TTL)
CN1, CN3, CN4	RCA	São destinados para implementa- ções de circuitos adicionais pa ra expansão das capacidades do módulo.

5.2.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNTS	DESCRIÇÃO	POS.	OPÇÕES
S1	Uso reservado. Não utilizado na prática. Como "default", deixar	A	
51	na <u>posição</u> <u>A.</u>	В	
S2	Determina qual o tipo de EPROM utilizada na controladora.	A	27128
52	utilizada na controladora.	В	27256
S3	Uso reservado. Como "default" , deixar em aberto.	A	_
33	derkar em aberto.	В	_
S4	Determina qual o tipo de EPROM utilizada na controladora.	A	27256
	dellizada na controladora.	В	27128

5.2.6 - DESCRIÇÃO DO DIP SWITCH (SW1)

O módulo CGE deve ser configurado através do Dip Switch SW1 para selecionar seu modo de operação de acordo com o monitor acoplado à sua saída.

Esta controladora pode trabalhar com uma outra diferente desde que as duas não operem no mesmo modo, isto é, caso já exista uma controladora colorida instalada no equipamento, o módulo CGE, quando instalado, deverá operar no modo MDA (monocromático) e no caso de uma controladora monocromática instalada no equipamento, o módulo CGE deverá operar no modo EGA ou CGA (colorido).

Quando o microcomputador é ligado com duas controladoras de vídeo instaladas, somente um monitor de Vídeo apresentará as mensagens na tela, enquanto que o outro aguardará ser selecionado através de um software específico. A controladora cujo monitor acoplado apresentar as mensagens na tela ao ligar o equipamento, será denominada como controladora primária e a outra como controladora secundária.

OBSERVAÇÕES:

- É importante ressaltar que não é possível instalar dois módulos CGE no mesmo equipamento, mesmo que um deles esteja no modo monocromático.
- Quando apenas o módulo CGE é instalado independente de que esteja configurada como primária ou secundária, a CPU deverá estar sempre configurada para o tipo de controladora EGA.

5.2.7 - CONFIGURAÇÃO PARA APENAS O CARTÃO CGE INSTALADO

			С		G	E	
DII	P - 9	SWI	гсн		RESOL	UÇÃO	W O N T
С	н а	V E	S	MODO	TEX	то	MONI- TOR
1	2	3	4		Nº colunas	Nº cores	TOR
OFF	OFF	ON	OFF	MDA	80	2	Monocromá- tico
ON	OFF	OFF	ON	CGA	40	16	Colorido MP14 ou MPE14
OFF	OFF	OFF	ON	CGA	80	16	Colorido MP14 ou MPE14
ON	ON	ON	OFF	EGA	80 (8X8)	16 den tre 64	Colorido MPE14
OFF	ON	ON	OFF	EGA	80 (8X14)	16 den tre 64	Colorido MPE14

OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre em OFF

5.2.8 - CONFIGURAÇÃO DO CARTÃO CGE COM UMA CONTROLADORA COMPATÍVEL MDA (Monocromática)

MÓDULO CGE (Primário) + CONTROL. COMPATÍVEL MDA (Secundária)

			С		G	E	
DII	? - 9	5 W I :	гсн		RESOL	JÇÃO	MONT
С	н а	V E	S	MODO	TEX	то	MONI- TOR
1	2	3	4		Nº colunas	Nº cores	1 0 K
ON	OFF	OFF	ON	CGA	40	16	Colorido MP14 ou MPE14
OFF	OFF	OFF	ON	CGA	80	16	Colorido MP14 ou MPE14
ON	ON	ON	OFF	EGA	80 (8X8)	16 den tre 64	Colorido MPE14
OFF	ON	ON	OFF	EGA	80 (8X14)	16 den tre 64	Colorido MPE14

MÓDULO CGE (Secundário) + CONTROL. COMPATÍVEL MDA (Primária)

			С		G	E	·
DII	? - 9	SWI	гсн		RESOLI	IJÇÃO	M O N I
С	н а	V E	S	MODO	TEX	то	MONI- TOR
1	2	3	4		Nº colunas	Nº cores	1 0 R
ON	ON	ON	ON	CGA	40	16	Colorido MP14 ou MPE14
OFF	ON	ON	ON	CGA	80	16	Colorido MP14 ou MPE14
ON	OFF	ON	ON	EGA	80 (8X8)	16 den tre 64	Colorido MPE14
OFF	OFF	ON	ON	EGA	80 (8X14)	16 den tre 64	Colorido MPE14

OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre em OFF

5.2.9 - CONFIGURAÇÃO DO CARTÃO CGE COM UMA CONTROLADORA COMPATÍVEL CGA (Colorida)

MÓDULO CGE (Primário) + CONTROL. COMPATÍVEL CGA (Secundária)

n r r	· - 9	שיני	י ר ע	CONTROLADORA COMPATÍVEL CGA			
<i>D</i> 1 1		- W I .	Сп	RESOLUÇÃO		MONI-	
C H A V E S			техто		TOR		
1	2	3	4	Nº colunas	Nº cores	1 0 K	
ON	OFF	ON	OFF	40	16	Colorido MP14 ou MPE14	
OFF	OFF	ON	OFF	80	16	Colorido MP14 ou MPE14	
Mo	Monitor utilizado na CGE => MONOCROMÁTICO (MDA)						

MÓDULO CGE (Secundário) + CONTROL. COMPATÍVEL CGA (Primária)

ртг	? - 9	. w т п	гсн	CONTROLADORA COMPATÍVEL CGA		
		- W 1 .		RESOLUÇÃO		MONI-
CHAVES				TEX	тО	TOR
1	2	3	4	Nº colunas	Nº cores	TOR
ON	ON	OFF	ON	40	16	Colorido MP14 ou MPE14
OFF	ON	OFF	ON	80	16	Colorido MP14 ou MPE14
Mo	onitor	utilia	zado na	a CGE => 1	MONOCROM	ÁTICO (MDA)

OBSERVAÇÃO: A chave 5 deverá estar sempre em OFF

5.3 - CARTÃO CGV

O cartão CGV é um controlador de vídeo de 16 bits com funções e características que excedem aos do padrão VGA da IBM, mantendo total compatibilidade com o mesmo.

Possui a capacidade de emular os modos MDA (Hercules), CGA e EGA.

Pode ser instalado em um slot de 8 ou 16 bits disponível no módulo CPU de um microcomputador compatível ao padrão PC/XT e PC/AT respectivamente.

5.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Controlador TVGA 8800 CS
- BIOS duas EPROM's
- RAM dinâmica com 256 Kbytes expandível até 512 Kbytes (modos estendidos)
- "Chips" RAM: oito de 64K x 4bits (4464-8)
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (A0000H BFFFFH) (640 - 768 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento da Memória BIOS: (C0000H C7FFFA) (768 - 800 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O:

3B0H - 3BFH como padrão MDA 3D0H - 3DFH como padrão CGA 3C0H - 3CFH como padrão EGA/VGA

- Interrupção: IRQ2 (PC/XT) e IRQ9 (AT)

5.3.2 - MODOS DE OPERAÇÃO DO CARTÃO CGV

Modo VGA

Modo Texto:

- 720 X 400 pontos, (padrão VGA)
 16 cores ou mono,
 matriz do caracter 9X16
 matriz da tela 80X25
- 1188 X 480 pontos, (modo estendido)
 6 cores,
 matriz do caracter 9X8 pontos
 matriz da tela 132X60 caracteres

Modo Gráfico:

- 640 X 480 e 16 cores (padrão VGA)
- 320 X 200 e 256 cores (padrão VGA)
- 1024 X 768 e 16 cores (modo estendido)
- 640 X 480 e 256 cores (modo estendido)


OBSERVAÇÃO: O módulo CGV pode trabalhar com 16 ou 256 cores dentre um conjunto de 262.144 cores.


Monitor:

São utilizados monitores monocromáticos e coloridos com frequência de sincronismo fixa ou variável (Multisync) e com tratamento analógico e digital do sinal de vídeo.

Os monitores Multisync digitais são diferentes dos monitores padrão MDA, CGA e EGA, apesar do conector obedecer a mesma pinagem. Portanto estes monitores convencionais encontrados no mercado não poderão ser utilizados nessa controladora.

5.3.3 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES





5.3.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
CN-1	DB-15	Sinais de vídeo analógico para um monitor de freqüência fixa ou variável.
CN-2	DB-09	Sinais de vídeo em nível TTL para monitores tipo Multisync
	Formato Slot (2X13 vias)	Futuras expansões

5.3.5 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNTS	DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	OPÇÕES
S1	 Detecta automaticamente tipo de barramento de 8 ou 16 bits. Como default posição A Acesso somente a 8 bits posição B. 	A)
S2	 Interliga o Terra ao Terra do chassi. Como default posição A, desligado. 	A	
S3	- Tipo de monitor de multisincronismo	A	TTL colorido
	multisinclonismo	В	TTL mono

5.3.6 - DESCRIÇÃO DO DIP-SWITCH (SW1)

É utilizado um Dip-Switch de 6 chaves, sendo que somente as chaves 1 e 6 atuam na configuração.

A configuração default são todas as chaves na posição ON, a tabela abaixo a utilização das chaves 1 e 6.

	DIP-SWITCH									
CHAVE	FUNÇÃO									
1	ON - sinal de vídeo analógico OFF - sinal de vídeo digital									
2-5	Reservadas - deve permanecer sempre em ON									
6	ON - barramento de 16 bits OFF - barramento de 8 bits									

OBS: Ao instalar o módulo CGV em equipamentos de alta veloc'dade (MF 386 SX 20 MHz, MF 486) a chave 6 de estar configurada em OFF.

5.4 - CARTÃO CDRI


O cartão CDR1 é o módulo responsável pelo controle de acionamento de discos rígidos no MF 88.

Seu hardware permite controlar várias operações referentes ao acionamento de unidades Winchesters como leitura, gravação, movimentação de cabeças de leitura/gravação e outras.

5.4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H C9FFFH) (820 - 828 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O: 320H 32FH
- Interrupção: IRQ5
- Canal de DMA: DRQ3/DACK3
- Controle de até duas unidades Winchesters
- Controlador Principal: WD1010-05.
- Controlador Secundário: WD1015-14.
- Opera no modo M.F.M.
- Transferência de dados de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 3

5.4.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



5.4.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

A tabela abaixo deverá ser utilizada na configuração de winchesters de mesmas características, ou seja, caso seja instalada uma segunda unidade de disco rígido, esta deverá possuir as mesmas características que a primeira.

- TABELA 1

SH	UNTS 6	POS	ÇÕES		CARACTER	ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		S	7		Nº DE	Nº DE	FABRICANTE /
	SA	SB	sc	SD	CILINDROS	CABEÇAS	CAPACIDADE
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	925	3	ELEBRA 30Mb
	OFF	OFF	OFF	ON	900	8	ATASI 3075
	OFF	OFF	ON	OFF	704	7	MICROLAB 51Mb
	OFF	OFF	ON	ON	640	6	CMI 6640
	OFF	∘ ON	OFF	OFF	987	7	FLEXIDISK 70Mb
	OFF	ON	OFF	ON	918	7)	MAXTOR XT 1065
	OFF	ON	ON	OFF	925	7	ELEBRA 67 Mb
	OFF	ON	ON	ON	612	4	uPERIFÉR./WINTEC 20/21Mb
	ON	OFF	OFF	OFF	306	8	FLEXIDISK 20Mb
	ON	OFF	OFF	ON	918	11	MAXTOR XT 1105
	ON	OFF	ON	OFF	925	9	ELEBRA 86Mb
	ON	OFF	ON	ON	640	4	CMI 6424
	ON	ON	OFF	OFF	1024	8	DIGIREDE 85Mb
	ON	ON	OFF	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb
	ON	ON	ON	OFF	925	5	ELEBRA 48Mb
	ON	ON	ON	ON	306	6	IMI 5018

5.4.3.1 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS PARA CI 2112 V.2.5

A tabela abaixo deverá ser utilizada na configuração de winchesters de mesmas características, ou seja, caso seja instalada uma segunda unidade de disco rígido, esta deverá possuir as mesmas características que a primeira.

- TABELA 1

SHU	UNTS e	POS	ÇÕES		CARACTER:	ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		s	7		No DE	Nº DE	FABRICANTE /
	SA	ЗB	sc	SD	CILINDROS	CABEÇAS	CAPACIDADE
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	925	3	ELEBRA 30Mb
	OFF	OFF	OFF	ON	-	-	-
	OFF	OFF	ON	OFF	704	7	MICROLAB 51Mb
	OFF	OFF	ON	ON	<u>-</u>	_	-
	OFF	∘ON	OFF	OFF	-	_	-
	OFF	ON	OFF	ON	-	_	-
	OFF	ON	ON	OFF	925	7	ELEBRA 67 Mb
	OFF	ON	ON	ON	612	4	uPERIFÉR./WINTEC 20/21Mb
	ON	OFF	OFF	OFF	306	8	FLEXIDISK 20Mb
	ON	OFF	OFF	ON	-	_	, -
	ON	OFF	ON	OFF	925	9	ELEBRA 86Mb
	ON	OFF	ON	ON	733	5	ST 4038 31Mb
	ON	ON	OFF	OFF	-	_	-
	ON	ON	OFF	ON	615	4	QUALITRON, MICROLAB 20Mb
	ON	ON	ON	OFF	925	5	ELEBRA 48Mb
	ON	ON	ON	ON	615	8	QUALITRON QM540 40 Mb

- TABELA 2

Esta tabela é específica para configurar a CDR1 com duas unidades de disco rígido de características diferentes.

A coluna S7 foi dividida como primeira unidade (UDR0) e segunda unidade (UDR1), cabendo os pares de shunts SC e SD para a primeira unidade e os pares SA e SB para a segunda unidade.

SI	SHUNTS E POSIÇÕES					ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		S	7		Nº DE	Nº DE	FABRICANTE /
	UDF	₹ 1	UDF	₹ 0	CILINDROS	CABEÇAS	CAPACIDADE
20	SA	SB	sc	SD			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	306	4	MULTIDIGT/ PERCOMP/ FLEXIDISK 10Mb
	ON	OFF	ON	OFF	925	5	ELEBRA 48Mb
	OFF	ON	OFF	ON	612	2	MINISCRIBE 3012
	ON	ON	ON	ON	615	4	QUALITRON MICROLAB 20Mb

OBSERVAÇÕES:

- A tabela acima também poderá ser utilizada para a configuração de um ou dois discos rígidos de mesmas características.
- Só poderão ser instalados discos rígidos diferentes se estes possuirem as características da tabela 2.

EXEMPLOS:

A) CONFIGURAÇÃO DA CDR1 PARA 2 UDRs COM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES

SI	HUNTS	E POS	IÇÕES		CARACTER	ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		S	7		Nº DE	Nº DE	FABRICANTE /
	UDI	R 1	UDI	₹ 0	CILINDROS	CABEÇAS	CAPACIDADE
	SA	SB	sc	SD			
OFF		5	OFF	OFF	306	4	10Mb FLEXIDISK/ BR-412
	ON	ON			615	4	20Mb QUALITRON/ QW-520

B) CONFIGURAÇÃO DA CDR1 PARA 2 UDRs COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS

SHUNTS E POSIÇÕES					CARACTER	ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		S	7		Nº DE	Nº DE	FABRICANTE /
	UDI	₹ 1	UDF	₹ 0	CILINDROS	CAREÇAS	CAPACIDADE
	SA	SB	sc	SD			
OFF			OFF	OFF	306	4	10Mb MULTIDIGIT DW-1051
	OFF	OFF			306	4	10Mb MULTIDIGIT DW-1051

C) CONFIGURAÇÃO DA CDR1 PARA APENAS 1 UDR INSTALADA

SI	SHUNTS E POSIÇÕES					ÍSTICAS	OPÇÕES
S6		S	7		Nº DE	Nº DE	FABRICANTE / CAPACIDADE
	UDI	R 1	UDF	₹ 0	CILINDROS	CABEÇAS	CAPACIDADE
	SA	SB	sc	SD			
OFF			ON	OFF	925	5	40Mb ELEBRA W540-S
	Х	X					

5.4.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO		
CN1	Barra de pinos	Dados do Winchester 1		
CN2	Barra de pinos	Dados do Winchester 2		
CN3	Barra de pinos	Controle do Winchester 1 e 2		
CN4	Barra de pinos	Idendificação do Winchester selecionado		

5.5 - CARTÃO CDR2

A CDR2 é uma placa controladora de discos rígidos para a linha MF 88 e compatíveis-

Tem como característica uma reduzida dimensão física e alto grau de confiabilidade, devido ao fato de utilizar um conjunto de circuitos integrados dedicados (CUSTOM), da DTC (Data Tecnology Corporation) e também tecnologia SMD (Surface Montage Device).


Esta nova controladora, tem como vantagem, possuir dentro da sua ROM BIOS uma tabela onde o usuário pode escolher o tipo de disco rígido, ou optar pela inserção das características do seu disco.

A máxima capacidade da UDR permitida para esta controladora é de 2048 cilindros por 16 cabeças.

5.5.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Faixa de Endereçamento de ROM: (C8000H C9FFFH) (820 - 828 Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O: 320H 32FH
- Interrupção: IRQ5
- Canal de DMA: DRQ3/DACK3
- Controle de até duas unidades Winchesters
- Opera no modo M.F.M.
- Transferência de dados de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 3

5.5.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES



5.5.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

- S1: Permite ao circuito selecionar o BIOS, ou seja, este permite que o sinal de seleção da EPROM (CI Microtec 2810) cheguem a mesma. Em lay-out seus dois pinos já estão ligados (ON).
- S2 a S4: Permitem a seleção dos endereços de I/O e memórias. De acordo como a tabela descrita abaixo, verifica-se que os shunts estão configurados no lay-out em ON (pinos ligados) definindo assim a posição de I/O 320 a 323 e memória C800:0000.

S2	S 3	S4	End. de I/O	End. de Memória
ON OFF OFF OFF ON ON OFF	ON OFF ON OFF ON OFF ON	ON ON ON OFF OFF OFF	320 a 323 320 a 323 320 a 323 320 a 323 324 a 327 324 a 327 324 a 327 324 a 327	C800:0000 CA00:0000 D800:0000 F400:0000 C800:0000 CA00:0000 D800:0000

- S5: Permite a seleção dos 8Kb superiores ou inferiores no BIOS (CI Microtec 2810). No lay-out o mesmo está configurado em ON selecionado assim os 8Kb superiores.
- S6: Permite selecionar o CI Microtec 2810 (BIOS) com capacidade de 3Kb ou 16Kb. Como seus pinos encontram-se interligados em lay-out (ON) temos o mesmo configurado para 8Kb.
- S15: Seleciona as interrupções IRQ5 ou IRQ2. Em lay-out, este shunt está interligado na posição B selecionando IRQ5.
- S16: Conexão entre o terra lógico com terra de chassis:
 - A Desconectados (posição "default")
 - B Conectados

S7 a S14: Permite selecionar por Hardware os vários tipos de winchesters que podem ser utilizados no módulo. Da forma em que se encontram no lay-out, caso qualquer desses for montado e ligado, selecionaria automaticamente a opção 0 da tabela de formatação física. No entanto, no ponto de vista prático, deve ser observado que a seleção da unidade será feita através do programa XTFORMAT.EXE onde encontramos a seguinte tabela de seleção:

	TIPO	CIL.	CAB.	CIL. PRÉ-COMP.	
0	615	4	25	6	
1	612	4	61:	2	
2	612	4	25	6	
3	612	4	C)	
4	615	8	12	8	
5	925	3	12	8	
6	925	5	12	8	
7	925	7	12	8	
8	925	9	12	8	
9	1024	5	102	24	
10	1024	8	102	24	
11	1024	9	102	24	
12	820	6	82	0	
13	733	5	30	0	
14	977	5	97	7	
15 OUTRO TIPO					

OBSERVAÇÃO: A tabela acima é válida apartir da versão 1.2

5.5.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1	Barra de pinos	Dados do Winchester 1
CN2	Barra de pinos	Controle do Winchester 1 e 2
CN3	Barra de pinos	Idendificação do Winchester selecionado
CN4	Barra de pinos	Dados do Winchester 2
CN5 —		Não utilizado

5.6 - CARTÃO CDW (REV2)


O cartão CDW (REV2) é responsável por todas as operações referentes as unidades de discos rígidos e flexíveis dos sistemas MF 286/MF 386 possuindo um barramento de dados para Winchester de 16 bits.

Com capacidade para controlar até quatro unidades de disco, sendo duas de disco flexível e duas de disco rígido, o módulo CDW permite ao sistema uma grande capacidade de armazenamento, fazendo para isto uso de variados tipos de unidades.

5.6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interface de disco flexível (765A) para drives de 360 Kb ou 1,2 Mb.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
- Controla até duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backup.
- Transferência de dados para UDFs de 250Kbits/s ou 500Kbits/s.
- Interface de disco rígido (WD2010).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 1F0H 1FFH
 - Interrupção: IRQ14
- Controla até duas unidades de disco rígido.
- Opera no modo M.F.M.
- Barramento de dados para Winchester de 16 bits.
- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil.
- Transferencia de dados para UDRs de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 2

5.6.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DOS SHUNTS E CONECTORES



5.6.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

D E S C R I Ç Ã O					
SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO			
S1	A	Configura o Winchester C como VOICE-COIL			
	В	Configura o Winchester C como STEP-MOTOR			
S2	A	Configura o Winchester D como VOICE-COIL			
	В	Configura o Winchester D como STEP-MOTOR			
S 3	_	- Reservado sempre na posição B			
S4	A	Sem função			
34	В	Endereça a controladora como primária			
S5	· -	Reservado sempre na posição A			
S6	ON	MOTOR ON habilitado			
30	OFF	MOTOR ON desabilitado			
S 7	_	Reservado sempre em aberto			

5.6.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO		
CN1	Barra de pinos	Identificação do Winchester selecionado		
CN2	Barra de pinos	Dados do Winchester 1		
CN3	Barra de pinos	Dados do Winchester 2		
CN4	Barra de pinos	Controle dos Winchesters 1 e 2		
CN5	Barra de pinos	Discos Flexíveis		

5.7 - CARTÃO CDW2

A CDW2 é uma controladora de discos flexíveis e rígidos para a linha MF286, MF386 e compatíveis.

Suporta até 2 UDRs e 4 unidades na parte de controle de floppies e salientando que a partir da terceira unidade é necessária uma camada de software adicional.


Esta controladora se caracteriza pelo alto índice de integração (8 unidades chip set DTC e o já conhecido NEC 765), o que possibilita diminuição de custo, maior confiabilidade e melhor performance.

Um dos stens que integram esta melhor performance é a possibilidade de um entrelaçamento lógico entre setores ("interleave") de 1:1 para sistema de alta velocidade.

5.7.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interface de disco flexível (765A) para drives de 360 Kb ou 1,2 Mb.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
- Controla até duas UDFs, inclusive Unidade de Fita Backun.
- Transferência de dados para UDFs de 250K bits/s ou 500K bits/s.
- Interface de Disco Rígido
- Faixa de Endereçamento de I/O: 1F0H 1FFH
- Interrupção: IRQ14
- Controla até duas unidades de disco rígido.
- Opera no modo M.F.M.
- Barramento de dados para Winchester de 16 bits.
- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil.
- Transferência de dados para UDRs de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 1

5.7.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES



5.7.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

- S1 Conexão (B) ou desconexão (A)* do terra lógico e terra chassis.
- S2 Controle da taxa inicial de transferência de dados de 250Khz (ON) ou de 500Khz (OFF)* para UDFs.
- S3 Determina pré-compensação de 125ns apenas (ON) ou de 125ns, 208ns ou 250ns (OFF)* para UDFs.
- S4 Modifica a maneira pelo qual o led será acessado, intermitentemente (ON)* ou continuamente (OFF), quando acionado a UDR. Já está ligado no LAY-OUT da placa.
- S5 Seleção de UDF por Hardware (ON)* ou por Software (OFF). Entende-se como seleção por Hardware quando, após um comando de "MOTOR ON" o motor é desligado pelo próprio circuito após um certo tempo. Com relação a seleção por Software, tanto a operação de ligar como a de desligar o motor são comandadas por programação.
- S6
 Seleção do port para endereçamento, seja primário (OFF)* ou secundário (ON).
 S7

Obs.: "*" indica configuração default.

- 130 -

5.7.4 - DESCRIÇÃO DE CABOS E CONECTORES

O módulo CDW2 utiliza 2 tipos de cabos distintos se comparado com a controladora CDW.

Um deles é o cabo que interliga a controladora CDW2 à placa de leds do painel frontal do equipamento.

O outro é o cabo-flat (34 vias) "trançado" quando a CDW2 estiver controlando unidades de disco flexível.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Segue-se o padrão normal de instalação e configuração de uma ou duas UDRs e apenas uma UDF nesta controladora.
- Quando for instalado <u>uma UDF</u> no sistema com o <u>CABO FLAT trançado</u>, esta deverá ser configurada como <u>unidade</u> <u>B</u> que será identificada pelo sistema operacional como unidade lógica A.
- Quando for instalado <u>duas UDFs</u> no sistema com o <u>CABO FLAT trançado</u>, estas deverão ser configuradas como <u>unidade B</u>. Suas identificações lógicas pelo sistema operacional serão dadas por suas posições físicas no cabo flat, ou seja, o drive B lógico será sempre o que estiver no conector central da linha e o drive A lógico (deverá possuir o resistor de terminação de linha!) será sempre o que estiver no conector final da linha.

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
CN1		Não utilizado
CN2	Barra de pinos	Dados do Winchester 2
CN3	Barra de pinos	Dados do Winchester 1
CN4	Barra de pinos	Controle dos Winchesters 1 e 2
CN5	Barra de pinos	Discos Flexíveis
CN6	Barra de pinos	Identificação do Winchester selecionado
CN7		Não utilizado


5.8 - CARTÃO CWS


O módulo CWS é um controlador de unidades de disco rígido, projetado dentro do padrão SCSI (SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE), que permite até 7 unidades de disco rígido. Possui ainda capacidade de controlar 2 unidades de disco flexível de alta ou de baixa densidade, e pode ser instalado em qualquer equipamento compatível com o padrão IBM PC/AT.

5.8.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interface de Disco Rígido padrão SCSI.
- Faixa de Endereçamento de Memória ROM: (DC000H DFFFFH) (900 - 916 Kbytes)
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 330H 333H
 - Interrupção: IRQ11
 - Canal de DMA: DRQ5/DACK5
 - Controla até 7 Unidades de Disco Rígido no padrão SCSI.
 - Taxa de transferência síncrona para UDR'S até 5Mbit/s e assíncrona até 2Mbit/s.
- Interface de disco flexível.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
- Controla até 2 Unidades de Disco Flexível de alta ou baixa densidade.
- Utiliza "CHIPSET" (customisado).

5.8.2 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS, CONECTORES E PRINCIPAIS COMPONENTES





5.8.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

A configuração da placa é feita através de shunts que estão dispostos na placa como se segue:

J1:

PINOS	SI	HUI	T	FUNÇÃO
1	COM SEM			HABILITA TRANSF. SÍNCRONA DESABILITA TRANSF. SÍNCRONA *
2		COI SEI		EXECUTA DIAGNÓSTICO NÃO EXECUTA DIAGNÓSTICO *
3		COI SEI		NÃO VERIFICA PARIDADE VERIFICA PARIDADE *
	4	5	6	ENDEREÇO SCSI
4 5 6	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		00000000	7 * 6 5 4 3 obs: s=sem 2 c=com 1
	7 8 S S C S S C C C		8	CANAL DE DMA
7 8			2000	7 6 5 0
	9	10	11	CANAL DE INTERRUPÇÃO
9 10 11	8 8 8 8 8 C C 8 C C 8 C C		ន ន ន ន C	9 10 11 * 12 14 15
	12 13 S S S C S S C C C		13	VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA DO DMA
			S C	5,0 Mbit/s * 5,7 Mbit/s 6,7 Mbit/s 8,0 Mbit/s

J6:

PINOS	SHUNT			FUNÇÃO	
	1	2	3	PORT DE ENDEREÇOS	
1=A2 2=A8 3=A9	808080	880088	888800	334H 330H 234H 230H 134H 130H	*

J7:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO
1	COM SEM	DESABILITA ESTADO DE ESPERA * HABILITA ESTADO DE ESPERA
2	COM SEM	WAIT STATE = 100ns OUTRO WAIT STATE
3	COM SEM	WAIT STATE = 200 ns OUTRO WAIT STATE
4	COM SEM	WAIT STATE = 300 ns OUTRO WAIT STATE

J9:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO
1	COM SEM	DESABILITA SENSOR AUTOMÁTICO * HABILITA SENSOR AUTOMÁTICO
2,3,4	SEM	RESERVADO

J10:

PINOS	SHUNT		FUNÇÃO
	1 2		ENDEREÇO DE BIOS
1 2	១ ០ ១ ០	១១ ០០	0DC000H 0CC000H 0D8000H 0C8000H

J11:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO	
1	COM SEM	HABILITA O BIOS DA PLACA DESABILITA O BIOS DA PLACA	k

J12:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO				
1	COM SEM	CDF ENDEREÇADA DE 370H À 377H * CDF ENDEREÇADA DE 3F0H À 3F7H				

J13:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO
1	COM SEM	HABILITA A CDF * DESABILITA A CDF

J14 E J15:

PINOS	SHUNT		FUNÇÃO
	J14	J15	CANAL DE DMA
1 2 3 4	COM COM COM	COM COM COM	0 5 6 7

J16:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO			
		SELECIONA CANAL DE INTERRUPÇÃO			
1 2 3 4 5 6	COM COM COM COM COM	9 10 11 * 12 14 15			

J17:

PINOS	SHUNT	PUNÇÃO	
		SELECIONA INTERRUPÇÃO DO CDF	
1-2 2-3	COM COM	IRQ-6 IRQ-10	*

J18:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO	
		CANAL DE REQUISIÇÃO DE DMA	
1-2 2-3	COM COM	2 * 3	

J19:

PINOS	SHUNT	FUNÇÃO	
		CANAL DE RECONHECIMENTO DE DMA	
1-2 2-3	COM COM	2 * 3	

OBSERVAÇÕES:

- As configurações marcadas com ("*") são configurações default. Nos micros da linha MF (MF286 e MF386) deve-se configurar no "setup de sistema" o UDR como ausente (tipo 0) e configurar a placa pelos shunts do módulo. Para operar com o sistema XENIX, devemos utilizar a versão que reconhece o módulo CWS e suporta o padrão SCSI. Esta versão é a 2.3.2 também chamada GT. Para instalar e operar com o XENIX na unidade SCSI, consulte o manual "USER'S GUIDE" do XENIX. O cabo de ligação das UDF'S pode ser direto ou trançado, sendo este último adotado como padrão de fábrica. O cabo de ligação das UDR'S segue o padrão SCSI. O endereço de cada UDR no sistema SCSI é selecionado por meio de "shunts" ou "dip-switch", existentes na própria unidade. Este endereço poderá ser 0,1,2,3,4,5 ou 6 de acordo com a ordem que serão reconhecidas. O sistema operacional deve ser alocado na unidade 0.

5.9 - CARTÃO MSR

O Módulo Serial/Relógio MSR é uma placa que comporta uma interface serial padrão RS232C e um circuito de relógio de tempo real (R.T.R.).

Seu barramento é formado por 8 bits podendo ser instalado em microcomputadores compatíveis com a linha PC/XT e PC/AT.

A interface serial é fornecida em um conector DB25 macho sendo completamente programada por comandos do sistema operacional.

O relógio de tempo real não pode ser habilitado em equipamentos que já possuam relógio como o MF286 e o MF386. O circuito de relógio apenas pode ser habilitado no MF88, e é acessado através do utilitário BATCLOCK.

5.9.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


INTERFACE SERIAL


- Interface serial assíncrona.
- Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
- Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Taxa de transmissão programável de 50 à 9600 bauds.
- Bits de stop: 1, 1 1/2 ou 2.
- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits.
- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem.
- Utiliza a UART 8250.
- Utiliza conector DB25 macho.
- Padrão RS-232C.

R.T.R.

- Calendário de 100 anos, não incrementa o ano corrente e não prevê ano bissexto.
- Relógio no formato de 24 horas.
- Faixa de Endereçamento de I/O: 240H 25FH
- Alimentado por bateria de lithium de 3V.
- Utiliza o CI 58167.

5.9.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MSR






5.9.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E PINAGEM DO CONECTOR DB25

SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO	
1	A (*)	Define interrp. serial como INT3 (COM2)	
1	В	Define interrp. serial como INT4 (COM2)	
2	A (*)	Habilita a interface serial	
2	В	Desabilita a interface serial	
3	A (*)	Habilita o circuito de relógio	
3	B Desabilita o circuito de relóg		
4	A (*)	Nomeia a interface serial como COM2	
*	В	Nomeia a interface serial como COM1	
5	A (*)	Terra lógico isolado do chassi	
	В	Terra lógico em curto com o chassi	
A (*) Pino 1 do DB 25 isolado do chass		Pino 1 do DB 25 isolado do chassi	
U	В	Pino 1 do DB 25 em curto com o chassi	

(*) Posição default

PINAGEM DO CONECTOR DB25 MACHO



5.10 - CARTÃO MPS

O Módulo Paralelo e Serial (MPS) é composto de uma interface paralela padrão Centronics selecionável como LPT1 ou LPT2, e dois canais de comunicação serial assíncrona no padrão RS-232C, denominados COM1 e COM2.

Todos os circuitos lógicos das interfaces seriais e paralelas foram introduzidos num único circuito integrado do tipo PLCC de 68 pinos, reduzindo com isso o espaço utilizado na placa, o consumo de energia, e o custo final do produto.

O barramento de dados de 8 bits, torna as interfaces compatíveis com qualquer máquina de padrão AT ou XT.

As configurações das placas são feitas através de shunts que determinam os modos de operação das interfaces disponíveis.

5.10.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


INTERFACE SERIAL

- Interface serial assíncrona.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH como COM2 3F8H - 3FFH como COM1
 - Interrupções: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Taxa de transmissão programável de 50 à 9600 bauds.
- Bits de stop: 1, 1 1/2 ou 2.
- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits.
- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem.
- Utiliza a UART 8250.
- Utiliza conector DB25 macho e conector barra de pinos.
- Padrão RS-232C.

INTERFACE PARALELA

- Interface paralela (Padrão Centronics).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ5 como LPT2 IRO7 como LPT1
- Conector barra de pinos.
- Configurável como LPT1 ou LPT2

5.10.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MPS



5.10.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

S1- Aterramento:

POSIÇÃO	FUNÇÃO	
A	TERRA LÓGICO ISOLADO DO CHASSI *	
В	TERRA LÓGICO EM CURTO COM CHASSI	

S2 e S4 - Interrupção da interface paralela :

POSIÇÃO S2	POSIÇÃO S4	FUNÇÃO	
A	A	IRQ 7 (LPT1) *	
В	В	IRQ 5 (LPT2)	
A	В	DESABILITADA	
В	A	SEM FUNÇÃO	

S3 - Habilitação da interface serial COM2 (IRQ3):

POSIÇÃO	FUNÇÃO
A	HABILITADA *
В	DESABILITADA

S5 - Habilitação da interface paralela:

POSIÇÃO	FUNÇÃO	
. A	HABILITADA	*
В	DESABILITADA	

S6 - Habilitação da interface serial COM1 (IRQ4):

POSIÇÃO	FUNÇÃO
A	HABILITADA *
В	DESABILITADA

S7 - Endereço da interface serial COM1 (3F8 à 3FFH):

POSIÇÃO	FUNÇÃO	makes and ferror is no con-
A	HABILITADA *	
В	DESABILITADA	

S8 - Endereço da interface serial COM2 (2F8 à 2FFH):

POSIÇÃO	FUNÇÃO
A	HABILITADA *
В	DESABILITADA

S9 - Seleção da interface paralela:

POSIÇÃO	FUNÇÃ O	ENDEREÇO DE I/O
A	LPT1	378 à 37FH *
В	LPT2	278 à 27FH

Obs: ("*") indica posição default

5.10.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

INTERLIGAÇÃO: A interligação com os dispositivos externos (impressoras, modems, terminais), é feita através de dois conectores descritos abaixo:

CN2: Conector DB25 macho

INTERFACE SERIAL COM2			
SINAL	PINO MACHO (DB25)	SENTIDO	
TXD 1	2	SAÍDA	
RXD 1	3	ENTRADA	
RTS 1	4 ,	SAÍDA	
CTS 1	5	ENTRADA	
DSR 1	6	ENTRADA	
GND	7		
CD 1	8	ENTRADA	
DTR	20	SAÍDA	
RI	22	ENTRADA	

CN1: Barra de pinos 2x17

	INTERFACE SERIAL COM1			
SINAL	BARRA DE PINOS	SENTIDO		
TXD 0	1	ENTRADA		
RI 0	2	ENTRADA		
CTS 0	3	ENTRADA		
ÇD 0	4	ENTRADA		
DSR 0	5	ENTRADA		
RXD 0	6	SAÍDA		
DTR 0	7	SAÍDA		
RTS 0	8	SAÍDA		
GND	26 ao 34	-		

CN1: Barra de pinos 2x17

	INTERFACE PARALELA				
SINAL	BARRA DE PINOS	SENTIDO			
BUSY	9	ENTRADA			
ERROR	10	ENTRADA			
PD0-PD7	11 ao 18	ENTRA/SAÍDA			
STB	19	ENTRA/SAÍDA			
AFD	20	ENTRA/SAÍDA			
INIT	21	ENTRA/SAÍDA			
SLIN	22	SAÍDA			
SLCT	23	ENTRADA			
PE	24	ENTRADA			
ACK	25	ENTRADA			

5.11 - MÓDULO MPF

O módulo MPF é um controlador de disco flexível que contém na mesma placa, uma interface paralela padrão Centronics. Seu barramento de dados é de 8 bits, o que permite sua interligação em microcomputadores baseados no padrão IBM PC/XT/AT/386.

Podem existir 3 modelos do módulo MPF:

- MPF/F: Possui apenas a controladora de disco flexível
- MPF/P: Possui apenas a interface paralela
- MPF/FP: Módulo completo com interface paralela e controlador de disco flexível

5.11.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CONTROLADOR DE DISCO FLEXÍVEL


- Interface de disco flexível para drives 360 ou 1,2 Mb.
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 3F0H 3FFH
 - Interrupção: IRQ6
 - Canal de DMA: DRQ2/DACK2
 - Até 4 unidades nas seguintes combinações:
 - 4 UDF'S de baixa densidade
 - 3 UDF'S de baixa e uma de alta densidade
 - 2 UDF'S de baixa e uma de alta densidade
 - Padrão MFM.
 - Transferência de dados para UDF'S à 250 Kbit/s ou 500 Kbit/s.

INTERFACE PARALELA

- Interface paralela (Padrão Centronics).
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 278H 27FH como LPT2 378H - 37FH como LPT1
 - Interrupção: IRQ5 como LPT2 IRQ7 como LPT1
 - Conector DB25 fêmea
 - Configurável como LPT1 ou LPT2

5.11.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MPF





- 148 -

5.11.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNT	POSIÇÃO	FUNÇÃO	
S1	A B	MOTOR ON HABILITADO * MOTOR ON DESABILITADO	
S2	A B	RESERVADO (SEM SHUNT)	
S3	A B	INTER. PARALELA IRQ7 (LPT1) * INTER. PARALELA IRQ5 (LPT2)	
S4	A B	END. PARALELA 378 À 37Fh (LPT1)* END. PARALELA 278 À 27Fh (LPT2)	
S 5	A B	TERRA LÓGICO ISOLADO DO CHASSI * TERRA LÓGICO EM CURTO COM CHASSI	

OBSERVAÇÕES:

- O sinal "*" indica configuração default (todos os shunts em "A").
- Quando utilizar este módulo em máquinas AT (MF286 e MF386), configurar as UDF'S no setup das máquinas.


5.12 - CARTÃO CGC4

O módulo CGC4 é uma placa interface de vídeo com reduzidas dimensões e um reduzido número de componentes. Totalmente compatível com o padrão CGA, substituirá o atual módulo CGC3 e possui dois conjuntos de caracteres selecionáveis por shunt. A interface com o monitor de vídeo é feita através de um conector do tipo DB-9, por onde são enviados os sinais RGBI para o mesmo. Não possui interface para caneta óptica ("light-pen"), nem saída para sinal de vídeo composto. Além do shunt de seleção de conjunto de caracteres, possui um outro shunt que permite a eliminação ou não do efeito cintilante ("flicker").

5.12.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 16 Kbytes de RAM dinâmica.
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM: (B8000H BBFFFH) (736 768-Kbytes)
- Faixa de Endereçamento de I/O: 3D0H 3DFH
- "Chips" RAM: dois de 64K x 4bits (4464-12).
- Utilização do controlador M3129.
- Possibilidade para eliminação do efeito "Flicker" durante a rolagem de tela ("Scroll").
- Permite uma escolha entre 2 conjuntos de caracteres no video:
 - MICROTEC
 - IBM

5.12.2 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES



5.12.3 - DESCRIÇÃO DO CONECTOR CN1 (DB-9)

PINO	SINAL	DESCRIÇÃO	
1	GND	Terra lógico	
2	GND	Terra lógico	
3	Rout	Sinais de vídeo (TTL) - vermelho	
4	Gout	Sinais de vídeo (TTL) - verde	
5	Bout	Sinais de vídeo (TTL) - azul	
6	Iout	Sinal de intensidade (TTL)	
7	N/C	Não conectado	
8	Hsync	Sincronismo horizontal	
9	Vsync	Sincronismo vertical	

5.12.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

SHUNTS	DECRIÇÃO	POSIÇÕES	OPÇÕES
S1	Seleciona o set de S1 caracteres do gerador		Conjunto 0,1 Microtec
	em EPROM	В	Conjunto 2,3 IBM
S2	Conecta ou não o terra 16gico da placa com o		Conecta
	terra do chassi.	B (*)	Não conecta
53	Seleciona o efeito S3 flicker no scroll de tela		Sem flicker
			Com flicker

(*) posição default

5.13 - CARTÃO CDW3

A CDW3 é uma controladora de discos rígidos de 16 bits para equipamentos padrão PC/AT, cujas características são idênticas à CDW2 quanto ao controle de winchesters.


Esta controladora possui os mesmos componentes utilizados na interface de discos rígidos da CDW2 (chipset da DTC - Data Technology Corporation).

Será usada principalmente em sistemas que acompanham o módulo MIO (Multi I/O), mas que por algum motivo deseja-se utilizar uma UDR padrão ST-506, como é o caso da CDW3. Nesta situação, deve-se desabilitar a interface de winchester IDE do módulo MIO.

5.13.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Faixa de Endereçamento de I/O: 1F0H 1FFH
- Interrupção: IRQ14
- Controla até duas unidades de disco rígido.
- Opera no modo M.F.M.
- Barramento de dados de 16 bits.
- Maior velocidade de acesso para Winchesters do tipo Voice Coil.
- Transferência de dados para UDRs de 5Mbits/s.
- Nº do "Interleave" adotado: 1

5.13.2 - DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO DE SHUNTS E CONECTORES



5.13.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

W1 - Habilita (ON) ou não (OFF)* o status de "DISKCHANGE" para a CDW3.

W2

- Seleção do port para endereçamento, seja primário (OFF)* ou secundário (ON).

W3

W4 - Habilita (POSIÇÃO 2-3)* interrupção (IRQ14) após o reset ou não (POSIÇÃO 1-2).

W5 - Não existe tal shunt no módulo.

W6 - Habilita (ON)* o modo "AUTO-DESELECT MODE" ou não (OFF).
Em (ON) o led do winchester acenderá somente quando for selecionado.
Em (OFF) pelo menos um dos leds dos winchesters ficará aceso quando não houver seleção.

Obs.: "*" indica configuração default.

5.13.4 - DESCRIÇÃO DE CONECTORES

CONECTORES	TIPO	DESCRIÇÃO
Ј1	Barra de pinos	Controle dos Winchesters C ou D
Ј2	Barra de pinos	Dados do Winchester C
J3	Barra de pinos	Dados do Winchester D
Ј4	Barra de pinos	Identificação do Winchester selecionado (painel de leds)
J5	Barra de pinos	Fornece +12Vdc, +5Vdc e GND (não utilizado)

Ao instalar apenas um winchester, pode-se utilizar qualquer conector de dados J2 ou J3.

5.14 - CARTÃO MIO

A placa Multi I/O (MIO) é composta de uma interface paralela padrão Centronics como LPT1, dois canais de comunicação serial assíncrona no padrão RS-232C, denominados COM1 e COM2, uma interface controladora de disco flexível, uma interface controladora de disco rígido padrão IDE/AT e uma interface de jogos.

Todos estes circuitos lógicos concentram-se basicamente em um único circuito integrado do tipo QFP (Quad Flat Package) de 100 pinos, reduzindo com isso o espaço utilizado na placa, o consumo de energia, e o custo final do produto.

Apesar de ser um cartão no padrão 16 bits, o módulo MIO poderá ser instalado em um slot de 8 bits caso sua interface IDE/AT esteja desabilitada.

5.14.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFACE SERIAL

- Interface serial assíncrona
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 2F8H 2FFH (COM2)

3F8H - 3FFH (COM1)

- Canais de Interrupção: IRQ3 COM2 IRQ4 - COM1
- Taxa de transmissão programável de 50 à 9600 bauds.
- Bits de stop : 1, 1 1/2 ou 2.
- Caracter formado por : 5, 6, 7 ou 8 bits.
- Teste de paridade programável : par, ímpar ou sem.
- Utiliza conector DB9 macho (COM1) e conector barra de pinos (COM2).
- Padrão RS-232C.

INTERFACE PARALELA

- Interface paralela padrão Centronics
 - Faixa de Endereçamento de I/O: 378H 37FH (LPT1)
 - Canal de Interrupção: IRQ7 como LPT1
- Utiliza conector DB25 fêmea.

INTERFACE DE JOGOS

- Endereçamento de I/O: 201H.
- Utiliza conector barra de pinos.
- Controle externo por paddles e chaves.


INTERFACE CONTROLADORA DE DISCO FLEXÍVEL

- Endereçamento de I/O: 3F2H, 3F4H, 3F5H e 3F7H.
- Canal de Interrupção: IRQ6.
- Canal de DMA: DRQ2.
- Controla até 2 UDFs.
- Utiliza flat-cable "trançado".

INTERFACE CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO PADRÃO IDE/AT

- Endereçamento de I/O: 1F0H a 1F7H, 3F6H e 3F7H.
- Canal de Interrupção: IRQ14.
- Controla até 2 UDRs IDE/AT.

5.14.2 - ILUSTRAÇÃO DO CARTÃO MIO



5.14.3 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS

JP3	JP4	INTERFACE PARALELA	
2-3	2-3	LPT1 (*)	
1-2	1-2	desabilitada	

JP5	JP6	JP7	INTERFACE	ES SERIAIS
JFJ	JPO	JP7	Serial DB9 J2	Serial Barra de Pinos J4
2-3	2-3	2-3	COM1	COM2
2-3	1-2	2-3	COM1	desabil.
2-3	2-3	1-2	COM2 (*)	COM1 (*)
1-2	2-3	1-2	desabil.	CCM1
1-2	2-3	2-3	desabil.	COM2
2-3	1-2	1-2	COM2 desabil	
1-2	1-2	х	desabil. desabil	

JP8	JP9	INTERFACE UDF
2-3	2-3	habilitada (*)
1-2	2-3	desabilitada

JP10	JP1	JP13	INTERFACE IDE/AT
com	com	2-3	habilitada (*)
sem	sem	2-3	desabilitada

Obs: (*) indica posição default

5.14.4 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES

SINAL	INTERFACE SERIAL COM1	INTERFACE SERIAL COM2	SENTIDO
JIMAL	J2 - DB9 MACHO	J4 - BARRA DE PINOS	SENTIDO
CTS	8	7	entrada
DSR	6	6	entrada
CD	1	3	entrada
RI	9	2	entrada
RxD	2	9	entrada
RTS	7	8	saída
DTR	4	4	saída
TxD	3	10	saída
GND	5	5	-
NC	-	1	-

OBS: O conector DB 9 serial da MIO não é compatível com a MEM 3.

	INTERFACE PARALELA LPT1			
SINAL	J3 - DB25 FÊMEA	SENT IDO		
BUSY	11	entrada		
-ERROR	15	entrada		
DPO a DP7	2 ao 9	entrada/saída		
-STROBE	1	entrada/saída		
-AUTOFD	14	entrada/saída		
-INIT	16	entrada/saída		
-SLCTIN	17	saída		
-SLCT	13	entrada		
PE	12	entrada		
-ACK	10	entrada		
GND	18 ao 25	_		

INTERFACE DE	INTERFACE DE DISCOS FLEXÍVEIS		
NOME DO SINAL	JP1 - BARRA DE PINOS		
-LC	2		
NÃO CONECTADOS	4,6		
-INDEX	8		
-MTRO	10		
-DR1	12		
-DRO	14		
-MTR1	16		
-DIR	18		
-STEP	20		
-WDATA	22		
-WGATE	24		
-TRKO	26		
-WRTPRT	28		
-RDATA	30		
-MOSEL	32		
-DSKCHG	34		
GND	1 a 33 - impares		

INTERFACE DE JOGOS		
NOME DO SINAL J1 - BARRA DE PINO		
VCC	1,2,14,15	
GND	7,8,9	
PADDLES 0 a 3	5,6,10,11	
CHAVES 4 a 7	3,4,12,13	

CONECTOR INTERFACE IDE				
SINAL	NOME DO SINAL	JP2 - BARRA DE PINOS	SENTIDO	
-HRST	RESET	1	entrada	
HD15 HD14 HD13 HD12 HD11 HD10 HD9 HD8 HD7 HD6 HD5 HD4 HD3 HD2 HD1 HD0	barramento de dados do sistema	18 16 14 12 10 8 6 4 3 5 7 9 11 13 15	entrada/saída	
pino	polarizador	20		
NC	não conectado	21,29		
-HIOW	-I/O WRITE	23	entrada	
-HIOR	-I/O READ	25	entrada	
IORDY	não conectado	27	<u> </u>	
HBALE	BALE do sist.	28	entrada	
IRQ11	INTERRUPÇÃO11	31	saída	
-1016	I/O SELECT 16	32	saída	
HA1 HA0 HA2	barramento de endereços AO, A1 e A2	33 35 36	entrada)	
DOWN	resist. p/GND	34		
-HCSO	HARD CARD SELO	37	entrada	
-HCS1	HARD CARD SEL1	38	entrada	
-ACTV	indic. ativid.	39	saída	
GND	TERRA LÓGICO	2,19,22,24, 26,30,40		

CONECTOR DO LED DE ATIVIDADE DAS UNIDADES DE DISCOS RÍGIDOS IDE/AT		
JP12 - BARRA DE PINOS	PINO DO LED	
1	CATODO	
2	ANODO	

5.15 - CARTÃO SVGA

O Módulo Contolador de Vídeo Super VGA é compatível com o padrão VGA e emula os padrões CGA, MGA e EGA.

Este módulo se caracteriza também por ter tamanho reduzido (meia altura) devido a sua alta alta integração.

Além disso tudo, acompanha "drivers" de alta resolução em disquete para softwares aplicativos.

5.15.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Controladores OTI066, OTI067 e OTI068.
- Uma EPROM BIOS
- RAM cinâmica de 256K x 4bits totalizando 512 Kbytes
- Suporta os modos entrelaçado e não entrelaçado
- Destinado para monitores analógicos
- Faixa de Endereçamento de Memória RAM:

(A0000H - BFFFFH) (640 - 768 Kbytes)

- Faixa de Endereçamento da Memória BIOS:

(C0000H - C7FFFH) (768 - 800 Kbytes)

- Faixa de Endereçamento de I/O:

3B0H - 3BFH como padrão MDA

3D0H - 3DFH como padrão CGA

3C0H - 3CFH como padrão EGA/VGA

5.15.2 - MODOS DE OPERAÇÃO DO CARTÃO SVGA

	MODOS DO PADRÃO VGA						
Modo	Tipo	Coluna X	Cores	Páginas	Início na	Matriz do	
(Hex.)	, i	Linha			Memória	Caractere	
0,1	Texto	40x25	16	8	B800	8 x 8	
0*,1*	Texto	40x25	16	8	B800	8x14	
0+,1+	Texto	40x25	16	8	B800	9x16	
2,3	Texto	80x25	16	8	B800	8x8	
2*.3*	Texto	80×25	16	8	B800	8x14	
2+,3+	Texto	80×25	16	8	B800	9x16	
4,5	Gráfico	320×200	4	1	B800	8x8	
6	Gráfico	640x200	2	1	B800	8x8	
7	Texto	80×25	2	8	B000	9x14	
7+	Texto	80×25	2	8	B000	9x16	
OD.	Gráfico	320x200	16	8	A000	8x8	
0E	Gráfico	640x200	16	4	A000	8x8	
0F	Gráfico	640x350	2	2	A000	8x14	
10	Gráfico	640x350	16	2	A000	8x14	
11	Gráfico	640x480	2	1	A000	8x16	
12	Gráfico	640x480	16	1	A000	8x16	
13	Gráfico	320x200	256	1	A000	8x8	


As opções com os sinais (*) e (*) representam os modos com caracteres expandidos em relação ao modo original.

Os modos 3 * (colorido) e 7 * (monocromático) são os modos padrão quando o microcomputador é ligado.

	MODOS ESTENDIDOS						
Modo (Hex.)	Tipo	Coluna X Linha	Cores	Páginas	Início na Memória	Matriz do Caractere	
4E	Texto	80×60	16	2	B800	8x8	
4F	Texto	132x60	16	2	B800	8x8	
50	Texto	132x25	16	4	B800	8x14	
51 <i>*</i>	Texto	. 132x43	16	2	B800	8x8	
52	Gráfico	800x600	16	1	A000	8x16	
53	Gráfico	640x480	256	1	A000	8x16	
54	Gráfico	800x600,	256	1	A000	8x16	
55	Gráfico	1024x768	4	1	A000	8x16	
56	Gráfico	1024x768	16	1	A000	8x16	
57	Retrato	768x1024	4	1	A000	8x16	

Apenas os modos 55, 56 e 57 podem ser configurados como entrelaçado ou não entrelaçado. Os demais utilizam apenas o modo não entrelaçado.

5.15.3 - LOCALIZAÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES



5.15.4 - DESCRIÇÃO DOS SHUNTS E CONECTORES

JP1	sem shunt com shunt	Modo VESA Modo VGA		
JP2	sem shunt com shunt	Colorido Monocromático		
JP3	sem shunt com shunt	·Modo não entrelaçado Modo entrelaçado		
CN1	conector DB15 fêmea			

6 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO

O módulo fonte de alimentação é responsável pela geração de todas as tensões de alimentação DC necessárias para o funcionamento do equipamento.

A fonte de alimentação da linha MF é do tipo "chaveada" e são classificadas em três modelos:

- 1MF para o MF 88 e MF 88TR.
- 2MF para o MF 286, MF 386, MF 386SX e MF 486.
- 3MF para o MF 386T e MF 486T.
- 4MF para o MF 86.

Apesar de terem potências que diferem entre si, possuem a mesma mecânica e se identificam através de uma etiqueta colada em suas carcaças.


Podem trabalhar com tensões de entrada da rede AC de 95V a 140V ou de 180V a 260V selecionáveis através de uma chave seletora.

Um eficiente filtro de linha na entrada das fontes permite a eliminação de possíveis ruídos e transientes existentes na rede elétrica.

6.1 - CARACTERISTICAS TÉCNICAS


- Tensão de entrada (AC): 110V ou 220V selecionado pela chave seletora da fonte.
- Tensões de saída (DC): +5V, -5V, +12V e -12V.
- Frequência da rede elétrica: 60Hz ±5%
- Proteções : sobre-potência, sobre-tensão e sobre-corrente.
- Fusíveis : 2 fusíveis de 5A/250V de ação retardada.
- Potência:
 - . 1MF: 150W. . 2MF: 200W.
 - . 3MF : 250W.
 - . 4MF: 90W

6.2 - ILUSTRAÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO




6.3 - DESCRIÇÃO DOS CONECTORES DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO

- CONECTOR DE 10 VIAS FÉMEA PARA O MÓDULO CPU -




Obs.: o pino 1 (PG) não existe nas fontes 1MF.

- CONECTORES DE 4 VIAS FÊMEA PARA ALIMENTAÇÃO - DAS UDFs, UDRs E UFB -




- CONECTOR DE 4 VIAS MACHO PARA CHAVE LIGA DESLIGA E - CONECTOR DE 4 VIAS FÊMEA PARA O VENTILADOR -



7 - TECLADOS


7.1 - TECLADO IMF PARA MF 88, MF 88TR e MF86

Este teclado é formado por 85 teclas de tecnologia indutiva.



7.2 - TECLADO 2MF PARA MF 286, MF 386 / 486, MF 386SX e MF 386 / 486T

Este teclado é do tipo ENHANCED, formado por 103 teclas de tecnologia indutiva e possui uma função especial de seleção do teclado português.



8 - MONITORES DE VÍDEO


8.1 - MONITOR POLICROMÁTICO MP 14

O MP 14 é um monitor de vídeo colorido de média resolução com a capacidade de apresentar até 16 cores na tela. Possui um painel na parte superior, onde encontra-se os controles de brilho, contraste, chave de modo texto, micro-chave para seleção de cor no modo texto e interruptor liga/desliga.

8.1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela de 14".
- Base giratória.
- Tensão de alimentação de 95 a 255 Volts.
- Frequência de sincronismo vertical de 60 Hz.
- Frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz.
- Opera no modo CGA.
- Uma entre 8 cores disponíveis no modo texto.

8.1.2 - ILUSTRAÇÃO DO MP 14



- 1 Ajuste de contraste.
- 2 Ajuste de brilho.
- 3 Led de indicação de operação.
- 4 Tecla de fixação de cor em modo texto.5 Chave liga/desliga.

8.2 - MONITOR POLICROMÁTICO MPE 14


O MPE II é um monitor de vídeo colorido de alta resolução com a capacidade de apresentar até 64 cores na tela. Possui um painel na parte superior, onde encontra-se os controles de brilho, contraste, interruptor liga/desliga e chave de controle de contraste pré-ajustável que fixa internamente um nível de contraste de imagem, inutilizando o controle manual.

O monitor MPE II pode operar tanto no modo CGA como no modo EGA. Este processo de comutação de modo CGA/EGA, é automático, não necessitando de configuração, pois é capaz de comutar a frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz para 21850 Hz, através do duty-cicle do sinal de sincronismo vertical enviado pela controladora.

8.2.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela de 14".
- Base giratória.
- Tensão de alimentação de 95 a 255 Volts.
- Frequência de sincronismo vertical de 60 Hz.
- Frequência de sincronismo horizontal de 15750 Hz ou 21850 Hz.
- Opera no modo CGA ou EGA.

8.2.2 - ILUSTRAÇÃO DO MPE 14



- 1 Ajuste de contraste.
- 2 Ajuste de brilho.
- 3 Led de indicação de operação.
- 4 Tecla de contraste automático.
- 5 Chave liga/desliga.

8.3 - MONITOR MONOCROMÁTICO MMV 12


O MMV12 é um monitor de vídeo monocromático de alta resolução com a capacidade de apresentar até 64 tonalidades de cinza. Este monitor foi projetado especialmente para trabalhar no padrão VGA podendo operar em várias resoluções através da monitoração do duty-cicle dos sinais de sincronismo horizontal e vertical enviados pela controladora

Possui no painel frontal com ajustes de brilho e contraste. No painel traseiro possui uma chave de seleção da tensão de alimentação e acesso aos cabos de vídeo e cabo de alimentação.


8.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinescópio de 12" de fósforo branco
- Base giratória
- Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts
- Frequência de sincronismo vertical de 50 a 70 Hz
- Freqüência de sincronismo horizontal de 31,5 KHz
- Opera em todos os modos do padrão VGA

8.3.2 - ILUSTRAÇÃO DO MMV 12



- 1 Ajuste de contraste
- 2 Ajuste de brilho
- 3 Led indicador de estado ligado/desligado



- 1 Interruptor liga/desliga
- 2 Cabo de alimentação
- 3 Chave seletora 110-220 Volts
- 4 Cabo de sinais de vídeo

O cabo de sinais de vídeo do MMV 12 é formado por um conector DB 15 macho. Uma diferença neste cabo é que os sinais de cores são analógicos, formados por 64 degraus de tensão resultando os 64 tons de cinza apresentados. Deve-se ter o cuidado para não instalar este conector DB 15 no DB 9 existente na CGV da MICROTEC.

8.4 - MONITOR MONOCROMÁTICO Super VGA Mono


O Super VGA Mono é um monitor de vídeo monocromático de alta resolução com a capacidade de atingir até 1024(H) x 768(V) pontos no modo entrelaçado. Uma característica interessante é a de possuir tela de superfície plana e anti-reflexiva para maior comodidade.

Possui no painel frontal ajustes de brilho e contraste. No painel traseiro possui ajustes altura e posição da tela, brilho e foco. Sua seleção de tensão de alimentação é realizada internamente.


8.4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinescópio de 14" de fósforo branco
- Base giratória e inclinável
- Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts
- Frequência de sincronismo vertical de 47 a 100 Hz
- Frequência de sincronismo horizontal de 29 a 38 KHz
- Opera em lodos os modos do padrão VGA
- Suporta modos super VGA

8.4.2 - ILUSTRAÇÃO DO Super VGA Mono



- 1 Ajuste de contraste
- 2 Ajuste de brilho
- 3 Botão Liga/Desliga
- 4 Led indicador de estado ligado/desligado



- 2 Cabo de sinais de vídeo
- 3 Ajuste da altura da imagem
- 4 Ajuste da posição da tela no sentido horizontal
- 5 Ajuste brilho ("Sub-Brightness")
- 6 Ajuste de foco ("Focus")
- 7 Para seleção de tensão, desconecte o cabo do pino da tensão atual e o conecte no pino da tensão desejada.

Os controles "Sub-Brightness" e "Focus" são ajustados em fábrica na melhor posição. Não altere a posição destes controles a menos que isso seja realmente necessário.

9 - UTILITÁRIOS ACESSÍVEIS EM BIOS

A linha MF possui utilitários que ficam armazenados em BIOS sendo seu acesso feito através da barra de espaço quando a tela mostrar o logotipo do equipamento. Apenas para o MF 88 este utilitário é acessado com a porta do drive A aberta.

Após este procedimento entrará uma tela com o menu de utilitários bastando apenas selecionar a opção desejada e digitar ENTER.

MENU DE UTILITÀRIOS 1. Carregar e Sistema Operacional 2. Formatar fleicamente e disco rigido 3. Transportar e microcomputador 4. Setup de sistema 5. Setup de hardware

OBSERVAÇÃO:

- Para versões maiores ou iguais do BIOS das CPUs abaixo citadas, <u>não há</u> mais o item para <u>formatar fisicamente</u> o disco rígido.

-	$\mathbf{m}\mathbf{f}$	286	v .3.5
-	mf	386 e mf 386T	v.1.7
-	mf	386SX	v.1.1
-	mf	486 e mf 486T	v.1.0

Neste caso, deve-se utilizar o programa <u>FMT2048.EXE</u> encontrado no disco do sistema operacional para realizar a rotina de formatação física.

- O menu acima será apresentado apenas nos equipamentos cujo módulo CPU possui EPROM BIOS MICROTEC.

9.1 - CARGA DO SISTEMA OPERACIONAL

Esta opção faz com que retorne ao sistema operacional saindo do menu de utilitários.

9.2 - FORMATAR FISICAMENTE O DISCO RÍGIDO

Esta opção realiza a formatação física da(s) unidade(s) de disco(s) rígido(s) do equipamento.

Para formatar fisicamente uma unidade de disco rígido, deve-se fornecer:

- A unidade lógica do Winchester;
- O entrelaçamento de setores;
- O mapa de defeitos fornecido pelo fabricante do Winchester.

, (42)	b oll, cab	call, caab	call, carb	call, casts	oll, cab	cal, calb
15.00					ric	
00,01						
09,02						
102,02						
289.02						
PA, PAP						
100,000						
חת,חת						
חת,חחי						
חת, הצצ						
100,000						
חת,חת						

9.3 - TRANSPORTAR O MICROCOMPUTADOR

Esta opção faz com que as cabeças do(s) Winchester(s) se posicionem em uma posição segura a fim de que o microcomputador seja transportado sem o perigo de danificar as mídias do(s) Winchester(s).

9.4 - SETUP DE SISTEMA

Esta opção só existe nos equipamentos padrão PC/AT da MICROTEC.

A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 4 do Menu de Utilitários.

	Satu	p do Sistema
	Setu	p do Sistema
	1. Data	01/10/90
		13:00:00
		640KB
	5. Disco flexivel	A: 1,2MB/51/4" B: 360KB/51/4"
	_	
		Outros
	8. Armazena a configuração acima	e retorna ao menu príncipal?SIM
2	Informações adicionais:	
	 Coprocessador Presente 	- Versão do bios: V X.X
	 Interfaces seriais: 2 Interfaces paralelas: 1 	- Data de bios: DD/MM/AA
	Data atual (DD/MM/AA):	
<	↑ ↓ → ← > Seleciona;	< ENTER > Entra; < F1 > Menu Principal

- OPCÓES DO SETUP DE SISTEMA

1) DATA

Caso seja necessário alterar a data do relógio de tempo real deve-se digitar o DD/MM/AA, onde:

DD - dia MM - mês AA - ano

2) HORA

Caso seja necessário alterar a hora do relógio de tempo real deve-se digitar o HH:MM:SS, onde:

HH - hora MM - minuto SS - segundo

3) MEMÓRIA BÁSICA

Esta opção configura a capacidade de memória básica do sistêma dentro dos primeiros 640 K bytes.

4) MEMÓRIA ESTENDIDA

Esta opção configura a capacidade de memória estendida em Kbytes.

EXEMPLOS:

1 Mbytes = 1024 Kbytes 4 Mbytes = 4096 Kbytes

5) DISCO FLEXÍVEL

Esta opção configura o tipo de unidade de disco flexível instalada na unidade A: ou B:.

Existem cinco opções a serem selecionadas:

- 360KB (5 1/4")BAIXA CAPACIDADE
- 1.2MB (5 1/4") ALTA CAPACIDADE
- 720KB (3 ½") BAIXA CAPACIDADE
- 1.44MB (3 ½") ALTA CAPACIDADE
- INEXISTE

6) DISCO RÍGIDO

Esta opção configura o tipo de unidade de disco rígido instalada na unidade C: ou D:.

A configuração da unidade é fornecida através do tipo mostrado na linha de status, segundo

a tabela abaixo:

Tipo da	* *** Capacid	ade *	4	Número d	· · · · · · ·	Zona de	Cilindro de
44.	ZBo-For-	For:		24	Setoree/	repouted.	pré-com-
Uniciade	matada	matada	Cilindros	Cabeças	Trithes	tes	peneação
		de la constante de la constant				cabeças	de secrita;
0	12MB ~	10MB	306	HÁ UNIDA	17	306	128
2	24MB	20MB	615	4	17	615	300
3	24MB	20MB	306		17	306	128
4	49148	41MB	704	7	17	704	362
•	26146	23MB	925	•	17	925	126
•	46716	36MB	925		17	925	120
7	64148	64MB	925	7	17	925	126
	24MB	20MB	925 612	4	17	925 615	Não Edito
10	11248	93MB	1024	11	17	1024	Não Edito
11	153MB	127MB	1024	15	17	1024	Não Existe
12	BOMB	50MB	855	7	17	855	Não Existe
13	59MB	57MB	987	7	17	987	512
14	81MB	68MB	1024		17	1024	Não existe
15	RESERVADO						\Box
16	37MB	31MB	615	6	17	615	300
17	75MB	62MB	940	8	17	940	512
18	56MB	47MB 20MB	940 615	6	17	940	Não Edete
20	37MB	31MB	462	1	17	611	256
21	36MB	30MB	733	5	17	733	Não Edete
22	134MB	112MB	900	15	17	901	Não Existe
23	24MB	20MB	820	3	17	820	Não Existe
24	42M8	35MB	855		17	955	Não Edete
25	2446	20MB	306	1 •	17	319	128
*	51MB	43MB	733	1 7	1 17	733	Não Esta
27	122MB 229MB	100MB 188MB	1024	15	<u>8</u>	1024	Não Estado Não Estado
2	41148	34MB	925	1 3	25	925	120
30	4112	66MB	925	1 8	25	925	120
31	96348	79MB	925	7	25	925	128
32	124MB	102MB	925		25	925	128 •
33	46MB	38MB	918	5	17	918	Não Edete
34	37148	30M8	615	1 4	28	630	300
35_	3646	30MB	612	1 4	25	615	Não Esta
37	37MB	31MB 41MB	\$15 820	6	17	820	Não Esta
38	4940	41MB	977	5	17	917	Não Esta
*	51MB	42MB	1024	5	17	1024	Não E
40	92MB	76MB	1024	•	17	1024	Não Esta
41	3716	30MB	615	4	25	615	Não existe
42	9048	45MB	615	-	25	615	Não Esta
43	49MB	40MB	820	+ -	<u>25</u>	820	Não Edito
46	73MB	112MB	1024	-	25	1024	Não Existe
46	4946	41MB	615	1 :	17	806	129
47	7346	60MB	615	1 :	1 25	906	129
44	182MB	152MB	1224	15	17	1224	Não Esta
40	274MB	224MB	1224	15	25	1224	Não Esta
50	61MB	51MB	1224	5	17	1224	Não Esta
51	97MB	81MB	1224		17	1224	Não Esta
52	14646	120MB	1224	+ :	25	1224	Não Edeto
53 54.	9646	40,05MB 80,10MB	_	10	17	965	Não Edito
56	96MB 137,4MB	114,5MB		10	17	965 814	Não Edito
55	193MB	160,7ME		10	34	908	Não Edito
57	230,4MB	199,5ME	_	13	25	873	Não Esta
50	COMB	BMO	601	10	17	601	Não Esta
50	120,4MB	100,4ME	806	15	17	806	Não Edete
●0	65MB	54,5MB			17	820	Não Ede
61	100MB	83,3MB		•	- 35	620	Não Edito
65		40,7MB	_	5	1 17	981	Não Edete
63	9948	81,43MI		10	17	981	Não Edete
• 64	96,5M8	80,43M 41MB			40	832 824	Não Edet
96	60,05MB				1 20	762	
67	74,95MB				26	820	Não Edet
	81,88MB			_	17	820	
	386,26ME				63	954	
70	49,25148			05	17	900	Não Edet

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

7) MONITOR PRINCIPAL

Esta opção configura o tipo do monitor ligado ao sistema que pode ser:

CGC (40 Colunas) CGC (80 Colunas) MONOCROMÁTICO OUTROS

Quando for instalado um módulo CGE ou CGV ou outra controladora compatível EGA ou VGA, deverá ser escolhido o item "OUTROS".

8) ARMAZENA A CONFIGURAÇÃO E RETORNA AO MENU PRINCIPAL

Quando esta opção for selecionada a configuração anteriormente escolhida é armazenada na RAM CMOS retornando ao Menu Principal.

9.5 - SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPU9

O Setup de Hardware permite definir parâmetros de hardware do equipamento MF 386 e MF 386T, os quais, ficam armazenados em uma memória constantemente alimentada por uma bateria (quando o equipamento estiver desligado). Estes parámetros definem:

- A velocidade inicial do sistema;
- A existência ou não de módulos de expansão de memória de 32 bits utilizando ou não "wait states";
- A velocidade do DMA:
- A inserção de "wait states" para DMA de 8 e 16 bits;
- A inserção de "wait states" para expansões de 8 e 16 bits;
- A inserção de "Command Delay" para módulos de expansão de memória de 8 e 16 bits e para módulos de expansão de I/O;
- A relocação do BIOS do módulo CPU e do VÍDEO em RAM;
- O processo de acesso ao disquete.

O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema entiver sendo configurado pela primeira vez, quando houver troca da bateria ou quando houver mudanças nas especificações de hardware.

Caso se deseje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve-se teclar F1 para retornar ao menu principal.

Qualquer opção escolhida diferente do "default" do equipamento, é sinalizada na linha de status.

OBSERVAÇÃO:

Qualquer mudança nos ítens deste Setup deve ser muito bem analisada por estar diretamente ligada ao hardware do equipamento.

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 5 do Menu de Utilitários.

01.	Velocidade Inicial do sistema	
02.	Banco 0/1: Módulo de expansão de memória de 32 bits	_
	"Walt states" para memória de 32 bits	
03 .	Banco 2/3: Módulo de expansão de memória de 32 bits	-
	"Walt states" para expansão de memória de 32 bits	
04.	Velocidade do DMA	
05.	"Wait states" para DMA de 16 bits	
06 .	"Wait states" para DMA de 8 bits	
07.	Wait states' para expansão de 18 bits	
08.	"Walt states" para expansão de 8 bits	
09	"Command delay" para expansão de memória de 16 bits	
10.	"Command delay" para expansão de memória de 8 bits	
11.	*Command delay* para expansão de E/S	
12	Relocação do BIOS em RAM	
13.	Relocação do BIOS de VIDEO em RAM	
14.	Processo de acesso ao disquete	
15.	Armazena os dados acima e retorna ao menu principal?	SIM

- OPCOES DO SETUP DE HARDWARE

1) VELOCIDADE INICIAL DO SISTEMA

Este item permite configurar a velocidade inicial do sistema em NOMINAL ou BAIXA, permitindo o acesso de alguns softwares que necessitem de baixa frequência para operar.

As opções são:

- NOMINAL (16 ou 20 MHz) (*)
- BAIXA (8 MHz)

2) BANCO 0/1: MÓDULO DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 32 BITS "WAIT STATES" PARA A MEMÓRIA DE 32 BITS

Este item permite configurar o primeiro cartão de memória de estensão de 32 bits (MEM 6 ou MEM 7) instalado no "turbo slot", possuindo em sua configuração os bancos 0 e/ou 1 utilizados na memória do sistema.

A inserção do "wait states" reduz o desempenho global do sistema, sendo necessário apenas quando os chips de memória utilizados no cartão forem mais lent s que os especificados para o sistema.

3-) BANCO 2/3: MÓDULO DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 32 BITS "WAIT STATES" PARA A MEMÓRIA DE 32 BITS

Este item permite configurar o segundo cartão de memória de estensão de 32 bits (MEM 6 ou MEM 7) instalado no "turbo slot", possuindo em sua configuração os bancos 2 e 3 utilizados na memória do sistema.

A inserção de "wait states" reduz o desempenho global do sistema, sendo necessário apenas quando os chips de memória utilizados no cartão forem mais lentos que os especificados para o sistema.

As opções para os cartões de memória são: MEM 6, MEM 7 ou NENHUM (*)

As opções para "wait states" são: SIM ou NÃO

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

4) VELOCIDADE DO DMA

Este item apresenta duas opções, são elas: NOMINAL (*) ou ALTA

Ele permite selecionar a velocidade de operação do DMA ("Direct Memory Access") o qual permite ou não o aumento da performance do acesso à unidade de disco flexível. Caso seja escolhida a velocidade ALTA, o sistema poderá apresentar problemas junto à alguns softwares aplicativos que não admitem esta velocidade.

5) "WAIT STATES" PARA DMA DE 16 BITS

Este item permite a inserção de "wait states" no tempo de operação do DMA. Caso seja escolhido uma valor diferente do "default", o desempenho global do sistema diminuirá.

A inserção de "wait states" aplica-se apenas a casos específicos de softwares aplicativos e módulos de expansão que utilizam tranferência de dados com periféricos lentos de 16 bits.

As opções de "wait states" são: 1(*), 2, 3 e 4

6) "WAIT STATES" PARA DMA DE 8 BITS

Este item permite a inserção de "wait states" no tempo de peração do DMA. Caso seja escolhido uma valor diferente do "default", o desempenho global do sistema diminuirá.

A inserção de "wait states" aplica-se apenas a casos específicos de softwares aplicativos e módulos de expansão que utilizam tranferência de dados com periféricos lentos de 8 bits.

As opções de "wait states" são: 1(*), 2, 3 e 4

7) "WAIT STATES" PARA EXPANSÃO DE 16 BITS

Este item permite a inserção de "wait states" em todos os acessos realizados nos módulos de interface de memória ou I/O de 16 bits instalados nos slots de expansão. Caso este valor seja alterado, o desempenho global do sistema será reduzido.

A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a necessidade de cada caso especificada pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado.

As opções de "wait states" são: 0, 1(*), 2 e 3

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

8) "WAIT STATES" PARA EXPANSÃO DE 8 BITS

Este item permite a inserção de "wait states" em todos os acessos realizados nos módulos de interface de memória ou I/O de 8 bits instalados nos slots de expansão. Caso este valor seja alterado, o desempenho global do sistema será reduzido.

A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado.

As opções de "wait states" são: 2, 3, 4(*) e 5

9) "COMMAND DELAY" PARA EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 16 BITS

Através deste item pode-se atrasar a execução de um comando de leitura ou de gravação de dados num módulo de expansão de 16 bits. A necessidade deste atraso se dá devido às particularidades de certos módulos de expansão de memória de 16 bits.

A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado.

As opções de "command delay" são: 0(*), 1, 2 e 3

10) "COMMAND DELAY" PARA EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 8 BITS

Através deste item pode-se atrasar a execução de um comando de leitura ou de gravação de dados num módulo de expansão de 8 bits. A necessidade deste atraso se dá devido às particularidades de certos módulos de expansão de memória de 8 bits.

A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analigada e coerente com a necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado.

As opções de "command delay" são: 0(*), 1, 2 e 3

11) "COMMAND DELAY" PARA EXPANSÃO DE I/O

Através deste item pode-se atrasar a execução de um comando de leitura ou de gravação de dados num módulo de expansão. A necessidade deste atraso se dá devido às particularidades de certos módulos de expansão de I/O.

A decisão de mudança do valor "default" deve ser bem analisada e coerente com a necessidade de cada caso especificado pelo fabricante do módulo de expansão a ser instalado.

As opcões de "command delay" são: 0, 1(*), 2 e 3

12) RELOCAÇÃO DO BIOS EM RAM

Este item permite a movimentação do conteúdo do BIOS do módulo CPU para a área de memória RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a performance do sistema.

As opções são: SIM(*) e NÃO

13) RELOCAÇÃO DO BIOS DE VÍDEO EM RAM

Este item petAite a movimentação do conteúdo do BIOS de vídeo para a área de memória RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a peη cormance do sistema. Esta só deverá ser feita se a controladora de vídeo possuir BIOS (CGE).

As opções são: SIM e NÃO(*)

14) PROCESSO DE ACESSO AO DISQUETE

Este item permite a escolha da velocidade de acesso a controladores de disco flexível. Ele apresenta duas alternativas de escolha (NORMAL e OTIMIZADO), sendo que a configuração "default" deste item é o processo OTIMIZADO.

No processo de acesso NORMAL há uma redução automática da velocidade de operação do sistema nas ocasiões em que são executados acessos a controladores de disco flexíveis. Este processo reduz o desempenho global do sistema, por isso, é interessante utilizá-lo somente em casos onde o próprio software a ser carregado, geralmente protegidos, solicite esta velocidade ou quando há necessidade da diminuição desta a fim de aplicação de testes no módulo controlador de disco flexível.

No processo de acesso OTIMIZADO, o sistema tenta o acesso na velocidade NOMINAL (alta) e caso haja sucesso a informação é transferida, caso contrário, automaticamente o acesso passa a ser executado em velocidade BAIXA.

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

15) ARMAZENA OS DADOS ACIMA E RETORNA AO MENU PRINCIPAL

Este item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao MENU PRINCIPAL.

OBSERVAÇÃO:

Caso algum item não estiver correto, o sistema não inicializará, por isso é importante conferir todos os ítens antes de armazenar a nova configuração.

MENSAGENS DA LINHA DE STATUS

As mensagens que aparecem nessa linha divide-se em dois tipos: mensagens de erro e mensagens de alerta. Estas mensagens ao surgirem no vídeo emitem um sinal sonoro alertando o operador.

- MENSAGENS DE ERRO

O Setup de Hardware apresenta apenas uma mensagem de erro: "OPÇÃO INVÁLIDA". Esta mensagem aparece no item 03 ao selecionar a opção MEM 7, isto quando o item 02 apresenta como opção seleci. Aada o módulo MEM 6.

- MENSAGENS DE ALERTA

Estas mensagens alertam o usuário quanto aos passos que este está seguindo, os quais podem ou não ser corretos. O Setup de Hardware possui apenas uma mensagem de alerta:

"CUIDADO! Esta opção não é padrão, verifique o manual de operação."

9.6 - SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPUI12

O Setup de Hardware permite definir parâmetros de hardware do equipamento MF 386SX, os quais, ficam armazenados em uma memória constantemente alimentada por uma bateria (quando o equipamento estiver desligado). Estes parâmetros definem:

- A relocação do BIOS do sistema;
- A relocação do BIOS do vídeo;
- A quantid. de mem. na placa principal ("ON-BOARD").

O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema estiver sendo configurado pela primeira vez, quando houver troca da bateria ou quando houver mudanças nas especificações de hardware.

Caso se deseje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve-se teclar F1 para retornar ao menu principal.

Qualquer opção escolhida é sinalizada na linha de status.

A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 5 do Menu de Utilitários.

	Setup de Hardware	
02. Realocação do BIOS do vídeo 03. Quantidade de memória na placa	principal na ao menu principal?	
)
	BAM EPROM	
< ↑↓ → → > Seleciona;	<enter> Entra; <f1> Retorna ao A</f1></enter>	

OBSERVAÇÃO:

Qualquer mudança nos ítens deste Setup deve ser muito bem analisada por estar diretamente ligada ao hardware do equipamento.

- Utilitários Acessíveis em BIOS -

- OPÇÒES DO SETUP DE HARDWARE

1) RELOCAÇÃO DO BIOS EM RAM

Este item permite a movimentação do conteúdo do BIOS do módulo CPU para a área de memória RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a performance do sistema.

As opções são: RAM(*) e EPROM

2) RELOCAÇÃO DO BIOS DE VÍDEO EM RAM

Este item permite a movimentação do conteúdo do BIOS de vídeo para a área de memória RAM, onde os acessos são mais rápidos, aumentando assim a performance do sistema. Esta só deverá ser feita se a controladora de vídeo possuir BIOS (CGE/CGV).

As opções são: RAM(*) e EPROM

3) QUANTIDADE DE MEMÓRIA NA PLACA PRINCIPAL

Este item per site selecionar a quantidade de memória disponível na CPU ("ON-BOARD").

As opções expressas em Mbytes são: 1(*), 2, 4 e 8

4) ARMAZENA OS DADOS ACIMA E RETORNA AO MENU PRINCIPAL

Este item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao MENU PRINCIPAL.

9.7 - SETUP DE HARDWARE CARTÃO CPU11

- O Setup de Hardware permite definir parâmetros de hardware do equipamento MF 486 e MF 486T, os quais, ficam armazenados em uma memória constantemente alimentada por uma bateria (quando o equipamento estiver desligado). Estes parâmetros definem:
 - A ativação do cache de memória (primário e secundário).
 - A relocação do BIOS do sistema e do vídeo em RAM.
 - A configuração de memória RAM "on-board".
- O Setup de Hardware deve ser executado quando o sistema estiver sendo configurado pela primeira vez, quando houver troca da bateria ou quando houver mudanças nas especificações de hardware.

Caso se deseje conferir ou observar o menu sem alterar a configuração do sistema, deve-se teclar F1 para retornar ao menu principal.

Qualquer opção escolhida é sinalizada na linha de status.

A figura abaixo reproduz a tela após selecionar a opção 5 do Menu de Utilitários.

	Setup	de Hardware			
)		
1. Allecao do Cad	e de memoda S	Primerio)		Sim	
2. Athecao do Caci					
3. Realocação do B					
4. Realocação do B					
5. Area 1 SEM CAC	HE (0	DODOCOH & DFFI	FFH)	Atha	.
6. Area 2 SEM CAP	Æ			Deadle	
7. Configuração do	benco 0			1ME	3
8. Carriguezzo do					
9. Configuração do					
10. Configuração d					
11. Armazena os de	ados acima e rel	oma ao manu p	rincipal? .	Sin	A
	SM	NAO			
_	> Calacinas:	< ENTER> E	JTDA• ∠E	1 > Menu Pri	ncio

OBSERVAÇÃO:

Qualquer mudança nos ítens deste Setup deve ser muito bem analisada por estar diretamente ligada ao hardware do equipamento.

É importante saber que esta tela acima apresentada é válida somente para a versão de BIOS maior ou igual a 1.3.

- OPÇÕES DO SETUP DE HARDWARE

1) ATIVAÇÃO DO CACHE DE MEMÓRIA (PRIMÁRIO)

Através deste item podemos ativar a memória cache que está instalada internamente no coprocessador 80486 no módulo CPU. Esta possui 8 KB de memória e possibilita um aumento na velocidade de processamento do microcomputador, sendo este tipo de memória muito mais rápida.

As opções são: (*)SIM e NÃO.

Car

2) ATIVAÇÃO DO CACHE DE MEMÓRIA (SECUNDÁRIO)

Através deste item, pode-se ativar a memória cache secundário que é instalada através do cartão MMC.

As opções são: SIM e NÃO(*).

3) REALOCAÇÃ DO BIOS DO SISTEMA

e

4) REALOCAÇÃO DO BIOS DE VÍDEO

Estes ítens permitem que o conteúdo do BIOS da CPU e do vídeo sejam copiados para uma área de memória RAM onde os acessos são mais rápidos e garantindo desta forma uma maior velocidade de processamento do sistema.

As opções são: SIM(*) e NÃO.

5) ARMAZENA OS DADOS ACIMA E RETORNA AO MENU PRINCIPAL

Este item permite o armazenamento da nova configuração e o retorno ao MENU PRINCIPAL.

9.9 - SETUP DO CARTÃO CPU15

Como nos demais cartões vistos até agora, o cartão CPU15/CPU15HB (MF386sx/25MHz, MF386sx Net/25MHz) também possui configuração do sistema via SETUP, porém com BIOS da AMI (American Megatrends Inc.). Com isso, todos os itens de configuração são especificados em inglês.

O SETUP deverá ser executado quando o sistema está sendo configurado pela primeira vez ou quando houverem mudanças nas especificações do hardware.

Para maiores detalhes, o MANUAL DO USUÁRIO - LINHA MF (a partir da 3º edição) que acompanha o equipamento possui a tradução e a identificação detalhada de cada item do referido SETUP.

9.10 - SETUP DO CARTÃO CPU18

De forma análoga, o cartão CPU18 (MF486sx/20MHz, MF486sx Torre/20MHz, MF486 Torre/25MHz, MF486/33MHz, MF486 Torre/33MHz, MF486 Torre/50MHz) possui BIOS da AMI, porém seu SETUP é um pouco mais complexo, o que pode ser configurado com o auxílio do Manual do Usuário - Linha MF também.

9.11 - SETUP PARA BIOS "NÃO MICROTEC"

A partir do cartão CPU15, com exceção do cartão CPU16, a MICROTEC tem utilizado outro BIOS em suas novas CPUs (normalmente da AMI) e todos os detalhes de configuração poderão ser especificamente consultados no Manual do Usuário - Linha MF.

10 - TABELA DE CÓDIGOS E MENSAGENS DE ERRO

10.1 - TABELA DE CÓDIGO DE ERROS DO MF 88, MF 88TR E MF 86

Descrição ou Combinação de erros	Cód. HEXA	Descrição ou Cómbinação de erros
	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D	Descrição ou Cómbinação de erros Erro em expansão Erros 20 e 1 Erros 20 e 2 Erros 20, 2 e 1 Erros 20, 4 e 1 Erros 20, 4 e 2 Erros 20, 4, 2 e 1 Erros 20, 8 e 1 Erros 20, 8 e 2 Erros 20, 8 e 2 Erros 20, 8 e 4 Erros 20, 8 e 4 Erros 20, 8, 4 e 1 Erros 20, 8, 4 e 1 Erros 20, 8, 4 e 1 Erros 20, 8, 4 e 2 Erros 20, 8, 4 e 1 Erros 20, 10 e 1 Erros 20, 10 e 1 Erros 20, 10 e 2 Erros 20, 10, 2 e 1 Erros 20, 10, 4 e 1 Erros 20, 10, 4 e 2 Erros 20, 10, 8 e 1 Erros 20, 10, 8 e 2 Erros 20, 10, 8 e 1 Erros 20, 10, 8 e 4
	3F	8, 4 e 1 Erros 20, 10, 8, 4, 2, e 1

- Tabela de Códigos e Mensagens de Erro -

10.2 - TABELA DE MENSAGENS DE ERROS DO MF286, MF386/486, MF386SX E MF386/486T

MENSAGEM DE ERRO	DESCRIÇÃO
ER_1: C.P.I	As interrupções de hardware foram desa- bilitadas, mas o controlador de inter- rupção (8259) informa a existência de uma interrupção pendente.
ER_2: TEMPORIZADOR	Erro no Timer (8254) do módulo CPU
ER_3: TEMPORTZADOR	O timer (8254) está contando mais rápido do que devia.
ER_4: MODO VIRTUAL	O processador não conseguiu "entrar" no modo virtual de operação.
ER_5: 8742	O controlador de teclado 8742 não res- pondeu a um comando da CPU.
ER_6: MEMÓRIA	Erro ocorrido durante o teste de memó- ria básica.
ER_7: TRC MONO	Erro durante o teste do controlador de vídeo monocromático.
ER_8: T.R.C COR	Erro durante o teste do controlador de vídeo colorido.
ER_9:MEMÓRIA A0=A15	Erro ocorrido durante o teste de memó- ria real disponível.
ER_10: MEMÓRIA A16=A23	Erro ocorrido durante o teste de memó- ria virtual.
ER_11: EPROM	Erro no "Chek-Sum" do BIOS modo auxil.
ER_12: PARIDADE	Erro de paridade ocorrido fora da placa CPU (Slots, etc).
ER_13: PARIDADE	Erro de paridade ocorrido na placa CPU.
ER_14: TECLADO	Erro no teclado.
ER_15: TECLADO/CPU	Erro no controlador de teclado (8742).
ER_16: DRIVE	Erro no teste do drive: falhou a tenta- tiva de reset do controlador e o seek da trilha 0 (recalibração).

- Tabela de Códigos e Mensagens de Erro -

MENSAGEM DE ERRO	DESCRIÇ Ã O
ER_17: RAM CMOS	A RAM CMOS não está atualizando a data e a hora de maneira correta.
ER_18: MMU	Erro no teste do Chip 74LS612: falha no acesso aos seus registradores internos.
ER_19: TESTE NMI	Erro ocorrido durante o teste de pari- dade: o BIOS "forçou" um erro de pari- dade, mas o sistema não detectou.
ER_20: TEMPORIZADOR	Erro no teste de acesso ao timer (8254).
ER_21: MEMÓRIA 1Mb	Erro durante o teste de memória até 1Mb.
ER_22: CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA	A memória detectada no sistema não cor- responde ao que foi configurado.
ER_23: 8742/CPU	Erro de comunicação entre o micro e o 8742.
ER_24/25: WINCH.	Erro na busca do último setor do último cilindro reconhecido no winch. 0 ou 1.
ER_26: CDW	Falha no reset do controlador de winch. /drives.
ER_27/28: WINCH. 0/1	Erro na busca do último setor do último cilindro reconhecido no winch. 0 ou 1.
101	Erro no controlador de interrupções.
****** YYYY 201 ****** YYYY 202 ****** YYYY 203	Erro no primeiro segmento de memória no endereço xxxxxx. Erro nas linhas de endereço A0=A15 quando acessado o endereço xxxxxx. Erro nas linhas de endereço A16=A23 quando acessado o endereço xxxxxx. O valor YYYY (byte) informa qual bit da posição de memória apresentou erro.
SISTEMA NÃO CONFI- GURADO	Perdeu a alimentação ou o Check-sum da mesma não está correto.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SETOR DE TREINAMENTO DE HARDWARE

MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DE UDFs, UDRS E UFBS HOMOLOGADAS MICROTEC

ELABORAÇÃO: Marcelo Oka

SUPERVISÃO: Marcelo Ortolan

DIREÇÃO: Gilberto Marangão

DIREITOS RESERVADOS:

Nenhuma parte deste manual poderá ser copiada ou reproduzida sem a expressa permissão por escrito da MICROTEC SISTEMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Esta reserva o direito de proceder alterações no conteúdo ou forma deste manual, bem como no produto nele descrito, sem qualquer notificação.

FOLHA DE REVISÕES

-	PÁGINAS ALTERADAS	PÁGINAS INCLUÍDAS	REVISÃO ATUAL
	10, 13 - 4,12,13,19 - Global: remaneja- mento de páginas e	- 4a,5a - 22,23	revisão 0 revisão 1 revisão 2 revisão 2a revisão 3
	insersão de novas unidades. 19, 20	8a,27,28 <u>,</u> 29 14a≈14h	revisão 3a revisão 3b
			-
-		-	
	।		

ÍNDICE

	1	Páginas
I	- INTRODUÇÃO	01
11	- TIPOS E MODELOS DE TERMINAÇÕES DE FIM DE LINHA	02
III	- UFBs HOMOLAGADAS MICROTEC	07
	- MULTIDIGIT FM-1044	08
IV -	- UDF2 HOMOLOGADAS MICROTEC	09
	- ELEBRA 9408-B - TANDON BR-550 - MULTIDIGIT DF-0511 - MICROPERIFÉRICOS D-505 - ELEBRA 9410-B - FLEXIDISK FF-650 - MICROPERIFÉRICOS D-500/2 - IBCT (PERIFÉRICOS) PEP548-S - ELEBRA 9410-D (1.2 Mbytes)	09 10 10 11 11 12

V	UDRS HOMOLOGADAS MICROTEC
	ELEBRA W540-S
	MICROLAB DFW-5050
	DIGIREDE W525/85
	FLEXIDISK BR-412 1
	FLEXIDISK BR 425
	MULTIDIGIT DW-1031
	MULTIDIGIT DW-1051
	PERCOMP PPS-912
	PERCOMP PPS-925
	MICROPERIFÉRICOS W500-II
	OUALITRON OW-520
	MICROPERIFÉRICOS W320
	WINTEC WD-20
	WINIBE WE ES THE STATE OF THE S
	MICROBIA DIN 3023
	ELEDICA W JOU
	TICKOLIN DIN 3030 IIII IIII III III III III III III
	MULTIPIGIT DW-2062
	MJCTOLAB DFW-5053
	WINTEC WD-40/X
	WINTEC WD-40/F8 2

- Introdução -

I - INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo informar os técnicos de manutenção em microcomputadores com relação às características e configurações das unidades de disco e unidades de fita homologadas pela MICROTEC.

Para que se possa dar prosseguimento, é necessário que se saiba o significado das siglas abaixo que serão comumente usadas em nossas documentações técnicas.

UDF - UNIDADE DE DISCO FLEXÍVEL

U D R => UNIDADE DE DISCO RÍGIDO

U 7 B => UNIDADE DE FITA BACKUP

II - TIPOS E MODELOS DE TERMINAÇÕES DE FIM DE LINHA

Existem regras fundamentais para se instalar o que chamamos de Terminações de Fim de Linha nas Unidades de Disco (UDF/UDR) ou Fita (UFB). É conhecido vulgarmente como "RESISPACK" ou "TERMINATOR".


REGRAS:

- Deve ser instalado apenas na última unidade física da linha (FLAT-CABLE), independente de quem este seja (UDF ou UFB) e de como esteja selecionado (DSO, DS1, etc).
- Deve ser instalado na posição correta (vide ilustrações das unidades).
- Deve estar com o valor correto ao ser instalado na unidade.

As ilustrações a seguir mostram os diversos tipos e modelos de terminações de fim de linha com o esquema elétrico interno, seu respectivo valor e o código com a cor deste para identificação.


- * DALE MDP1603-151G (AMARELO)
- * 16-1-151 (AZUL)
- * 761-3-R150 (AZUL CLARO)

TIPO 1 r = 150 ohms




- * 4116R-002-151 (AMARELO)
- * 16-2-151 (AZUL)
- * BECKM '...
 898 1-150(G) (BRANCO)
- * y16C151X2PE (PRETO)


TIPO 2 r = 150 ohms




- * BECKMAN 899-1-R150 (BRANCO)
- * 914C151X2PE (PRETO)

TIPO 3 r = 150 ohms






TIPO 4 r = 150 ohms




* IAM E331 7 (PRETO)

TIPO 5 r = 330 ohms



- * IAM E331 8 (PRETO)
- * BI 898-3-R330 (BRANCO)


TIPO 6 r = 330 ohms



- * 4114R-003-221/331 (AMARELO)
- * 14-3-221/331 (AZUL)
- * BECKMAN 899-5-R220/330 (CINZA/BRANCO)
- * 760-5-R220/330 (AZUL-CLARO)

TIPO 7
$$r = 220 \text{ shms}$$


 $R = 330 \text{ ohms}$



- * LC83 22003300G (PRETO)
- * 750-85-P^_u/330 (AZUL-CLARO)
- * ' 8E221331 (AMARELO)
- * DALE 5-R220/330 (AMARELO)


TIPO 8
$$r = 220 \text{ ohms}$$

 $R = 330 \text{ ohms}$




* 4310R-104-221/331 (AMARELO)

TIPO 9 r = 220 ohmsR = 330 ohms




* LC81 1500G (PRETO)

TIPO 10 r = 150 ohms



III - UFBs HOMOLOGADAS MICROTEC

MULTIDIGIT FM-1044		
Tamanho => SLIM/5%"		
Capacidade formatada => 10 Mbytes (Cartucho DC100)		
Terminação de linha => TIPO 4		



IMPORTANTE: Se na unidade for instalado o "terminator", J8 deverá receber um shunt na posição TERMINAÇÃO DE FIM DE LINHA.

```
FLEXIDISK FZ-220/240

Tamanho => SLIM/3½"


Capacidade formatada => 20 / 40 Mbytes (Cartucho DC2000)

Terminação de linha => TIPO 10
```

SELEÇÃO DA UNIDADE E TERMINAÇÃO DE LINHA:


```
1- DSO - seleciona unidade 1
2- DS1 - seleciona unidade 2
3- DS2 - seleciona unidade 3
4- DS3 - seleciona unidade 4
```

5- Reservado



A identificação do U.F.B. da Flexidisk pode ser observada no seu lay-out através das seguintes notações:

MULTIDIGIT FM-4044
Tamanho => SLIM/5%"
Capacidade formatada => 20 Mbytes (Cartucho DC1000) => 40 Mbytes (Cartucho DC2000)
Terminação de linha => TIPO 10



* -"DEFAULT"

OBS: ESTA UNIDADE TEM SUA TAXA DE TRANSFERÊNCIA EM 500 Kbits/s.

IV - UDF'S HONOLOGADAS MICROTEC


ELEBRA 9408-B	
Altura	Terminação de linha
SLIM	TIPO 2

- 1 Drive select 1 (A)
- 2 Drive select 2 (B) 3 Drive (C)
- 4 Drive select 4 (D)
- M Motor ativado por MOTOR ON
- *H Motor ativado por DRIVE SELECT
 - X Drive Selecionado (Conexão Radial)

Obs.: seleção ativada => ponte em curto

"*" -> configuração normal

Configuração de Seleção da <u>Unidade</u>



CI DE PONTES PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

TANDO	N BR-550
Altura	Terminação de linha
FULL	TIPO 2


- 1 Drive select 1 (A)
- 2 Drive select 2 (B) 3 Drive select 3 (C)
- 4 Drive select 4 (D)
- M Motor ativado por MOTOR ON
- *H Motor ativado por DRIVE SELECT

Obs.: a) Esta UDF era fabricada pela ECS, FLEXIDISK e PERIFÉRICOS.

b) sel. ativada => ponte em curto

Obs.: seleção ativada => ponte em curto

"*" -> configuração normal



CI DE PONTES PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

MULTIDIGIT DF-0511	
Altura	Terminação de linha
SLIM	150 ohms

```
SU0 - Drive select 0 (A)
SU1 - Drive select 1 (B)
SU2 - Drive select 2 (C)
```

SU3 - Drive coloct 3 (D)

MX - Drive Selecionado (Conexão Radial)


*HS - Motor ativado por DRIVE SELECT HM - Motor ativado por MOTOR ON

MSA - Motor ativado por MOTOR ON

*MSB - Motor ativado por DRIVE SELECT


"*" - configuração normal

Configuração de Seleção da Unidade



MICROPERIFÉRICOS D-505 Altura Terminação de linha SLIM TIPO 7

Seleção da Unidade	Pinos	(shunt)
DS0 (A)	5 3	- 6 - 4
Drive Ativado (Conexão Radial)	9	- 10






ELEBRA 9410-B	
Altura	Terminação de linha
SLIM	TIPO 2

- 1 Drive select 1 (A)
- 2 Drive select 2 (B)
- 3 Drive select 3 (C) 4 Drive select 4 (D)
- W5A Unidade sempre ativada
- *W5B Unidade ativada por DS
- *W6A Motor ativado por DS
- W6B Motor ativado por MOTOR ON
- *W7A Motor ativado por DS ou
 - por MOTOR ON
 - W7B Sinal MOTOR ON inibido
- W8A Motor sempre ativado
- *W8B Motor ativado de acordo com as configurações anteriores
- W9 (ON) Liva sinal READY *W9 (OFT) Inibe sinal READY

"*" > configuração normal


Configuração de Seleção da <u>Unidade</u>



BLGCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDAGE

FLEXIDISK FF-650 Altura Terminação de linha SLIM TIPO 5

Seleção da Unidade	Pinos	(shunt)
DS0 (A) DS1 (B)		
DS2 (C) DS3 (D)	3	- 4



BLOCO DE BINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

MICROPERIFÉRICOS D-500/2Altura Terminação de linha 150 ohms **FULL**

DS0 - Drive select 0 (A) DS1 - Drive select 1 (B)

DS2 - Drive (C)

DS3 - Drive select 3 (D) MT - Motor ativado por MOTOR ON


*HL - Motor ativado por DRIVE SELECT MUX - Drive Selecionado

(Conexão Radial)

Obs.: seleção ativada => ponte em curto

"*" -> configuração normal

Configuração de Seleção da Unidade




CI DE PONTES PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

IBCT (PERIFÉRICOS) PEP548-5	
Altura	Terminação de linha
SLIM	TIPO 1

Seleção da Unidade Pinos (shunt) DS0 (A) DS1 (B) DS2 (C) 1 - 2 DS3 (D) 7 - 8

MUX => Drive Ativado (conexão radial)

J1 => J1A - Motor ativado por MOTOR ON J1B - Motor ativado por DS



BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

ELEBRA 9410-D				
Altura	Terminação de linha			
SLIM	TIPO 3			

<u>Configuração de Seleção</u> <u>da Unidade</u>

W1 - Drive select 1 (A)
W2 - Drive select 2 (B)
W3 - Drive select 3 (C)
W4 - Drive (D)

W6A - Motor ativado por MOTOR ON
*W6B - Motor ativado por DS


*W7(ON) - A unidade recebe o sinal MOTOR ON W7(OFF) - A unidade não recebe o

sinal MOTOR ON

W8A - Motor, sempre girando enquanto ho ver alimentação

*W8B Mantém as condições impostas por W6

*W9A - Sinal READY ativo em "HIGH" W9 - Sinal READY ativo em "LOW"



W12/W13 - Configura a unidade para operar em HIGH DENSITY ou NORMAL DENSITY

W	1 2					
A	В	W13	O P Ç Õ E S			
*ON	*OFF	*OFF	Densidade Alta ou Densidade Normal sem troca da velocidade de rotação (fixo em 360 RPM)			
ON	OFF	ON	Densidade Alta (360 RPM) ou Densidade Normal (300 RPM) com as respectivas trocas de velocidade de rotação.			
OFF	OFF	ON	Densidade Normal			
OFF	ON	OFF	Densidade Alta			

"*" -> configuração normal

- *JP1A Unidade selecionada por DS JP1B - Unidade sempre selecionada
- *JP2 (ON) Permite o envio do sinal READY/DISK CHANGE para o controlador
- *JP4A Gera sinal READY/DISK CHANGE com: porta fechada e sinal DRIVE SELECT presente
 - JP4B Gera sinal READY/DISK CHANGE com: porta fechada, sinal DRIVE SELECT presente e com a ocorrência de 3 pulsos de INDE"
- JP5 Permite o acionamento do LED do painel frontal, conforme tabela abaixo:

JP5 W		6	O P Ç Õ E S				
A	В	A	В	O F Ç O E S			
OFF	יאס	OFF	ON	LED aceso por IN USE Motor acionado por DRIVE SELECT			
0.	OFF	ON	OFF	LED aceso por IN USE Motor acionado por MOTOR ON			
ON	OFF	ON	OFF	LED aceso por DRIVE SELECT Motor acionado por MOTOR ON			
*ON	*OFF	*OFF	*ON	LED e MOTOR acionados por DRIVE SELECT			
ON	OFF	OFF	OFF	LED aceso por DRIVE SELECT Motor acionado por MOTOR ON			

- *JP7A Sinais READ DATA e INDEX habilitados somente após a rotação estar estável
- JP7B Sinais READ DATA e INDEX sempre habilitados.
- OBSERVAÇÃO: É importante saber que esta é considerada uma unidade de <u>Alta Capacidade (1,2 Mbytes)</u>.
- "*" -> configuração normal

MICROPERIFÉRICOS D-505/2				
Altura	Terminação de linha			
SLIM	TIPO 7			

Seleção da Unidade	Pinos	(sł	nunt)
DS1 (A)* *DS2 (B)			
Motor Ativado (Motor On *Motor Ativado (DS) MUX (Conexão Radial)	• • • •	1 -	3

config. de fábrica

TOSHIBA	ND-0401BR		
Altura	Terminação de linha		
SLIM	via shunt		
Capacidade => 360Kb			

RY - Ready
DKC - Disk Change

*TERM - Terminação de linha
DSO - Drive select 0 (A)

*DS1 - Drive select 1 (B)
DS2 - Drive select 2 (C)
DS3 - Drive select 3 (D)

*LD LI -

"*" - config. de fábrica

<u>Configuração</u> <u>de Seleção</u> <u>da Unidade</u>

Bloco de pinos_
CN4 J4 CN2 Terminator

RP1

1 3 5 7 9

BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

<u>Configuração</u> <u>de Seleção</u> <u>da Unidade</u>

Bloco de pinos

FISTERIAL

J1

VISTA LATERAL TRASEIRA

LI CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROL CONTROL

BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

CHINO	N FZ-502		
Altura	Terminação de linha		
SLIM	via shunt		
Capacidade => 360Kb			


- *TERM Terminação de linha DSO Drive select 0 (A) *DS1 Drive select 1 (B) DS2 Drive select 2 (C)

 - DS3 Drive select 3 (D)


"*" - Config. de fábrica

Configuração de Seleção <u>da Unidade</u>

Bloco de pinos



VISTA LATERAL TRASEIRA




BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

ELEBRA 9420-E				
Dimensão	Terminação de linha			
SLIM 3½"	via shunt			
Capacidade => 1.44Mb				


Configuração da Unidade


1 - DS 0	13- HO 4
2 - DS 1	14- LHO(A)
3 - DS 2	15- LHI(B)
4 - DS 3	16- LHO(B)
5 - HA	17- HF(B)
6 - RY 34	18- HF(A)
7 - HI 2	19- HMK
8 - DC34	20- ACD
9 - DC 2	21- IR
10- HO 2	22- NMK
11- DC 4	23- ML
12- THT/A	24- REN



Configuração padrão

o FG o





DS 0, DS 1, DS 2 e DS 3 - SELEÇÃO DA UNIDADE

DS0	DS1	DS2	DS3			FUNÇÃO	
S	0	0	0	CONFIGURA	СОМО	PRIMEIRA	UNIDADE
0	s	0	0	CONFIGURA	COMO	SEGUNDA	UNIDADE
0	0	s	0	CONFIGURA	COMO	TERCEIRA	UNIDADE
0	0	0	s	CONFIGURA	сомо	QUARTA	UNIDADE
		Ä					

REN - DEFINE A OPERAÇÃO DE AUTO-RECALIBRAÇÃO NO MOMENTO DA ENERGIZAÇÃO DA UDF

REN	FUNÇÃO
S	NÃO INIBE A AUTO RECALIBRAÇÃO
0	INIBE A AUTO RECALIBRAÇÃO

ACD - DEFINE A OPERAÇÃO DE AUTO ENGATE NO MOMENTO DA DA INSERÇÃO DO DISQUETE

ACD	Função
S	INIBE A OPERAÇÃO DE AUTO ENGATE
0	NÃO INIBE A OPERAÇÃO DE AUTO ENGATE

HA - SELECIONA O MODO DE DENSIDADE, SEM USO DO SINAL DE INTERFACE (OPEN)

но	2	но	4	ні	2	HA	LHI	LHO	FUNÇÃO	
0		0		0		s	0		O MODO DE DENSIDADE NA UDF É DEFINIDO AUTOMATICAMENTE PELO TIPO DE DISQUETE UTILIZADO.	

0 = estrape ausente S = estrape presente

SELECIONA O MODO DE DENSIDADE, USANDO O SINAL DE SAÍDA HD OUT

_			-		_			*	
но	2	НО	4	HI	2	HA	LHI	THO	FUNÇÃO
S		0		0		S	0	0	UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 DA INTERFACE INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO. UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE DENSIDADE NORMAL ESTÁ INSTALADO.
0		S				S	0	0	UM NÍVEL ALTO NO PINO 4 DA INTERFACE INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO. UM NÍVEL BAIXO NO PINO 4 INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE DENSIDADE NORMAL ESTÁ INSTALADO.
S		0	2	0		S	0	S	UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 DA INTERFACE INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO. UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE DENSIDADE NORMAL ESTÁ INSTALADO.
0		S		0		S	0	S	UM NÍVEL BAIXO NO PINO 4 DA INTERFACE INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO. UM NÍVEL ALTO NO PINO 4 INDICA À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE DENSIDADE NORMAL ESTÁ INSTALADO.

^{*}Existem duas posições para o estrape LHO (LHO(A) e LHO(B)), sendo que apenas uma destas posições deve ser selecionada. Deve-se optar pela posição que não ocupe os pinos utilizados por outro estrape na configuração adotada.

SELECIONA O MODO DE DENSIDADE, USANDO O SINAL DE ENTRADA HD IN E O SINAL DE SAÍDA HD OUT.

НО 2	но	4	HI	2	на	LHI	LHO	Função
S	0		S		0	0	0	UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 DA INTERFACE, INDICARÁ À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM NÍVEL ALTO À UDF, SELECIONANDO O MODO ALTA DENSIDADE. CASO O DISQUETE SEJA DENSIDADE NORMAL, UM NÍVEL BAIXO SERÁ ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ UM NÍVEL BAIXO À UDF, SELECIONANDO O MODO DENSIDADE NORMAL.
0	S)	S		0	0	0	UM NÍVEL ALTO NO PINO 4 DA INTERFACE, INDICARÁ À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM NÍVEL ALTO À UDF, SELECIONANDO O MODO ALTA DENSIDADE. CASO O DISQUETE SEJA DENSIDADE NORMAL, UM NÍVEL BAIXO SERÁ ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ UM NÍVEL BAIXO À UDF, SELECIONANDO O MODO DENSIDAD. NORMAL.
S	0		S		0	S	S	UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 DA INTERFACE INDICARÁ À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM NÍVEL BAIXO À UDI SELECIONANDO O MODO ALTA DENSIDADE. CASO O DISQUETE SEJA DENSIDADE NORMAL, UM NÍVEL ALTO SERÁ ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ UM NÍVEL ALTO À UDF, SELECIONANDO O MODO DENSIDADE NORMAL.
0	s		S		0	S	S	UM NÍVEL BAIXO NO PINO 4 DA INTERFACE INDICARÁ À CONTROLADORA QUE UM DISQUETE DE ALTA DENSIDADE ESTÁ INSTALADO OU NÃO TEM DISQUETE INSTALADO E A CONTROLADORA ENVIARÁ UM NÍVEL BAIXO À UDF, SELECIONANDO O MODO ALTA DENSIDADE. CASO O DISQUETE SEJA DENSIDADE NORMAL, UM NÍVEL ALTO SERÁ ENVIADO À CONTROLADORA E ESTA ENVIARÁ UM NÍVEL BAIXO À UDF, SELECIONANDO O MODO DENSIDADE NORMAL.

NOTA: neste tipo de configuração, o sistema poderá forçar a leitura ou gravação com densidade não compatível com o disquete em uso, utilizando o sinal HD IN enviado pela controladora.

IR - DEFINE A CONDIÇÃO DO LED FRONTAL

IR				FU	NÇÃO		
S	SINAIS	DRIVE	SELECT	E READ	Y ATIVOS		%
0	SINAL	DRIVE	SELECT	ATIVO			

ML - DEFINE A CONDIÇÃO DO SPINDLE MOTOR

ML							FUNÇÃO		
S	SINÀIS	MOTOR	ON	OU	LED	ON	(UNIDADE	SELECIONADA)	ATIVOS
0	SINAL	MOTOR	ON	A.	OVI				

HMK; NMK - SELECIONA CONDIÇÕES DE SAÍDA DOS SINAIS INDEX E READ DATA

HMK	.IMK	FUNÇÃO				
S		SINAIS INDEX E DS E READY E (WRITE OPERATION) ATIVOS				
0	0	INDEX E DS E READY E SEEK COMPLETE E (WRITE OPERATION) ATIVOS				
0	S	INDEX E DS E MOTOR ON E (WRITE OPERATION) ATIVOS				
s	s	ESTA CONDIÇÃO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADA				

OBS1: o sinal (write operation) indica que a unidade não está realizando operação de gravação.

OBS2: o sinal entre parenteses é só para a condição de saída do sinal READ DATA

HF - PARA USO DO FABRICANTE

HF	FUNÇÃO
S	DEVE ESTAR SEMPRE PRESENTE PARA ESTA UNIDADE

Existem duas posições para o estrape HF (HF(A) e HF(B)), send que apenas uma destas posições deve ser selecionada. Deve-se optar pela posição que não ocupe os pinos utilizados por outro estrape na configuração adotada.

RY 34; DC 2; DC 4; DC 34 - SELECIONA UM PINO DA INTERFACE PARA INDICAR DISK CHANGE OU READY

RY 34	DC 2	DC 4	DC 34	FUNÇÃO			
S	0	0	0	READY	NO	PINO	34
0	s	0	0	DISK CHANGE	NO	PINO	2
0	0	s	0	DISK CHANGE	NO	PINO	4
0	0	0	S	DISK CHANGE	NO	PINO	34

SELECIONA O MODO DE DENSIDADE, USANDO O SINAL DE ENTRADA HD IN

НО	2	но	4	HI	2	на	THI	LHO	FUNÇÃO
0		0		S		0	0	0	UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 DA INTERFACE INDICA À UDF, MODO ALTA DENSIDADE. UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 INDICARÁ À UDF, MODO DE SIDADE NORMAL.
0		0		S		0	S	0	UM NÍVEL BAIXO NO PINO 2 DA INTERFACE INDICA À UDF, MODO ALTA DENSIDADE. UM NÍVEL ALTO NO PINO 2 INDICARÁ A UDF, MODO DENSIDADE NORMAL.

^{*}Existem duas posições para o estrape LHI (LHI(A) e LHI(B)), sendo que apenas uma destas posições deve ser selecionada. Deve-se optar pela posição que não ocupe os pinos utilizados por outro estrape na configuração adotada.


V - UDRs HOMOLOGADAS MICROTEC

ELEBRA W 5 4 0 - S									
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade						
03	0925	05	48MB ñf 38MB f						
Tamanho	FULL/5¼"	Tipo (SETU	P) => 6						
Tipo de Atuador => Rotary Voice Coil									
Termina	ção de Linha	=> TIPO 7							

ELEBRA W540-S								
Nº de Discos	Nº de Cilindros		Nº de Cabeças	Capaci dade				
03	0925		05	48MB ñf 38MB f				
Tamanho	FULL/5¾"	7	ripo (SETU	P) => 6				
Tipo de Atuador => Rotary Voice Coil								
Terminação de Linha => TIPO 7								

BLOCO DE PINOS _ TERMINATOR

Configuração de seleção da <u>Unidade</u>




BLUCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE


<u>Seleção da Unidade</u>	Pinos (shunt)
DS0	3 - 4 5 - 6
Conexão Raulal	9 - 10

MICROLAB DFW-5050 Nº de Nº de Nº de Capaci dade Discos Cilindros Cabeças 04 0704 07 51MB ñf 41MB f Tamanho FULL/5%" Tipo (SETUP) => 4 Tipo de Atuador => Linear Voice Coil Terminação de Linha => TIPO 8

Seleção da Unidade Pinos (shunt) DS0 ... DS1 6 DS2 4 DS3


Conexão Radial





DIC	GIREDE	W 5 2 5	/ 8 5	
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
05	1024	08	85MB ñf 68MB f	
Tamanho FULL/5 " Tipo (SETUP) => 14				
Tipo de Atuador => Rotary Voice Coil				
Termina	Terminação d Linha => TIPO 7			

<u>Configuração de seleção</u> <u>da Unidade</u>



<u>Seleção</u> <u>da</u> <u>Unidade</u>


Pinos (shunt)

	DS0	 5	-	6
J7:	DS1	 4	-	5
	DS2	 2	-	3
	DS3	 1	-	2


Outros Jumpers:

- JA: Previsão de hardware para uso com baixa densidade de trilhas Default => fechado
- JB: Mesma função de JA Default => <u>aberto</u>
- JC: Habilita geração de WRITE FAULT se ocorrer OFF TRACK durante uma escrita

 Default => fechado
- JD: Utilizado para testes de produção
 Default => <u>fechado</u>
- J8: Proteção de gravação Default => <u>fechado</u> (2,3)



<u>Configuração</u> <u>de Seleção</u> <u>da Unidade</u>




<u>Seleção da Unidade</u> <u>Pinos em Curto</u>

DS0	 9	-	8
DS1	 10	-	7
DS3	 12	-	5

R - Conexão radial 16 - 1

FLE	X I D I S K	B R -	4 2 5	
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
02	0306	08	25MB ñf 20MB f	
Tamanho FULL/5%" Tipo (SETUP) => 3				
Tipo de Atuador => Step Motor				
Terminação de Linha => TIPO 7				

Configuração de Seleção da Unidade




Seleção da Unidade Pinos (shunt)

DS 0	15	_	16
DS1	13	-	14
DS2	12	-	11
DS3	9	-	10
R - Conexão radial	1	-	2

MULTIDIGIT DW-1031				
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
02	0306	04	12MB ñf 10MB f	
Tamanho	Tamanho FULL/5%" Tipo (SETUP) => 1			
Tipo de Atuador => Step Motor				
Termina	ção de Linh	a => TIPO 7		

<u>Configuração de Seleção</u> da <u>Unidade</u>



CI DE PONTES PARA SELEÇÃO DA UNIDADE


<u>Seleção da Unidade</u> <u>Pinos em Curto</u>

DS0	 9	-	8
DS1	 10	-	7
DS2	 11	-	6
DS3	 12	-	5

R - Conexão radial 16 - 1

D W - 1 0 5 1 MULTIDIGIT Nº de Nº de Nº de Capaci Discos Cilindros dade Cabeças 01 0306 04 12MB ñf 10MB f Tamanho SLIM/5%" Tipo (SETUP) => 1 Tipo de Atuador => Step Motor Terminação de Linha => TIPO 8

<u>Configuração</u> <u>de Seleção</u> <u>da <u>Unidade</u></u>




BEGGO DE JUMPERS PARA SELEÇÃO EL UNIDADE

Seleção da Unidade Pinos (shunt)

DS0		1	-	2
DS1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	-	3
DS2		4	-	5
DS3		5	_	6

PERCOMP PPS-912				
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
02	0306	04	12MB ñf 10MB f	
Tamanho	SLIM/5¼"	Tipo (SETU	P) => 1	
Tipo de Atuador => Step Motor				
Terminad	ção de Linha	a => TIPO 8		

Configuração de Seleção da Unidade



BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

Seleção da	<u>Unidade</u>	Pinos	(shunt
DS2 DS3		5 3	- 6 - 4

Conexão Podial 9 - 10


PERCOMP PPS-925				
Nº de Discos	Nº de Cilindros	№ de Cabeças	Capaci dade	
02	0615	04	25MB ñf 20MB f	
Tamanho SLIM/5%" Tipo (SETUP) => 2				
Tipo de Atuador => Step Motor				
Terminação de Linha => TIPO 8				

BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE

<u>Seleção</u> <u>da</u>	<u>Unidade</u>	<u>Pinos</u>	(shunt)
DS1 DS2		5 3	- 6 - 4
Conexão I	Radial	9	- 10

MICROPERIFÉRICOS W 5 0 0 - II							
Nº de Discos	Nº de Cilindros		Nº de Cabeças	Capaci dade			
02	0306		04	12MB ñf 10MB f			
Tamanho	FULL/5¾"	1	Tipo (SETU	P) => 1			
Tipo de Atuador => Rotary Step Motor							
Terminac	ão de Linh	ıa	=> TIPO 7				

Configuração de Seleção da Unidade



BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE


<u>Seleção</u> <u>da</u>	<u>Unidade</u>	<pre>Pinos (shunt)</pre>
Reserva	್ ado	9 - 10

Reservado

<u>Terminação</u>

QUALITRON QW-520						
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade			
02	0615	04	25MB ñf 20MB f			
Tamanho SLIM/5¼" Tipo (SETUP) => 2						
Tipo de Atuador => Step Motor						

<u>Configuração de Seleção</u> <u>da Unidade</u>





DIP-SWITCH PARA SELEÇÃO DA UNIDADE E HABILITAÇÃO DO TERMINATOR

<u>Seleção</u> <u>da</u>	<u>Unidade</u>		Cha	aves Di	9
DS2 DS3		2: 3:	ON ;	; 1,3,4 ; 1,2,4	OFF OFF

ausente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	a	10:	OFF
presente	•			_									_			_		5	а	10:	ON


Chaves Dip

- 12

11

MICROPERIFÉRICOS W 3 2 0						
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade			
02	0612	04	25MB ñf 20MB f			
Tamanho SLIM/3½" Tipo (SETUP) => 9						
Tipo de	Tipo de Atuador => Step Motor					

<u>Configuração de Seleção</u> <u>da Unidade</u>



Seleção	<u>da</u>	<u>Unidade</u>	<u>Chaves</u>	Dip
---------	-----------	----------------	---------------	-----

DS1	 1:ON	;	(2,3,4):OFF
DS3	 3:ON	;	(1,2,4):OFF
DS4	 4:ON	;	(1,2,3):OFF

Terminação Chaves Dip


ausente 5 a 9: OFF presente 5 a 9: ON

OBS.: a) a chave 10 do D.SWITCH deverá sempre estar na pos. OFF.

b) a UDR W-320, cuja característica física é de 3.1/2", é apresentada com um adaptador que, acoplado ao seu chassi, mantém a compatibilidade mecânida com a unidade convencional (5.1/4").

WINTEC WD-20						
Nº de Discos	Nº de Cilindros		№ de Cabeças	Capaci dade		
02	0612		04	25MB ñf 21MB f		
Tamanho	P) => 9					
Tipo de Atuador => Step Motor						

<u>Configuração</u> <u>de Seleção</u> <u>da Unidade</u>





Seleção da Unidade Chaves Dip


. .

Terminação Chaves Dip

ausente 5 a 9: OFF presente 5 a 9: ON


OBS.: A chave 10 do DIP SWITCH deverá sempre estar na posição OFF.

MICE	5 0 2 5					
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade			
02	0615	04	24MB ñf 20MB f			
Tamanho	SLIM/5%"	Tipo (SETU	P) => 2			
Tipo de Atuador => Step Motor						
Terminad	Terminação do Linha => TIPO 9					



Е	0				
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade		
02	0306	04	12MB ñf 10MB f		
Tamanho	SLIM/3½"	Tipo (SETU	P) => 1		
Tipo de Atuador => Step Motor					
Termina	ção d⇔Linh	a => TIPO 8			

Configuração de Seleção da <u>Unidade</u>



BLOCO DE PINOS PARA SELEÇÃO DA UNIDADE


<u>Seleção da Unidade</u>

Pinos (shunt)

DS0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	- 2
DS1		3	- 4
DS2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5	- 6
DS3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7	- 8


- J10 => * ON Conexão Daisy-Chain OFF Conexão Radial J9 => ON Realiza auto-teste * OFF - Ñ realiza auto-teste
- OBS.: A UDR W-300, cuja característica fisica é de 3.1/2", pode (W-311) ou não (W-310) ser apresentado com um adaptador que ao ser acoplado ao seu chassi mantém a compatibilidade mecânica com a unidade convencianal 5.1/4".

MICI	ROLAB	D F W - 5	5 0 9 6	
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
05	1024	09	96MB ñf 76MB f	
Tamanho FULL/5%" TIPO (SETUP) => 40				
Tipo de Atuador => Voice Coil				
Termina	ção de Linha	a => TIPO !	9	




Observação: As posições do 9 ao 16 do jumper J8 deverão estar abertas em configurações normais (default).


MULTIDIGIT DW-2062				
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade	
02	612	04	25MB ñf 20MB f	
Tamanho SLIM/5%" TIPO (SETUP) => 9				
Tipo de Atuador => Step Motor				
Terminaç	ção do Linha	a => TIPO	8	



міся	ROLAB	D F W - 9	5 0 5 3		
Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Capaci dade		
03	1024	05	51MB ñf 42MB f		
Tamanho FULL/5%" Tipo (SETUP) => 39					
Tipo de Atuador => Voice Coil					
Termina	ão de∋Linh	a => TIPO 9			



	WINTEC WD-40/X					
	Nº de Discos	Nº de Cilindros	Nº de Cabeças	Nº de Setores	Capaci dade	
	02	0782	04	27	47MB ñf 41MB f	
	Tamanho SLIM/3½" Método de Gravação => 2.7RLL					
I	Tipo de Conexão => Radial ou Star					
I	Tipo de Atuador => Step Motor					
	Modo de	Operação =>	· Fisico ou	Virtual		




Configuração da Unidade:

- Operação no modo *físico: J8 c/ pinos 1 e 2 fechados.
- Operação no modo virtual: J8 aberto.
 - * "default"

Observações:

- Esta unidade é designada para equipamentos PC/XT, ou seja, poderá ser utilizada no MF 88 ou MF 86.
- Suas características quanto a capacidade refere-se à operação no modo físico, que é a que será utilizada nos referidos equipamentos MF.
- É importante lembrar que a interface IDE incorporada na CPU do MF 86 controla apenas uma única unidade e no MF 88, por não possuir tal interface, será necessário utilizar uma interface IWD40-X (WINTEC) sendo que esta poderá comportar até 2 unidades através de seus 2 conectores: J1 para a unidade C e J2 para a unidade D.
- A UDR WD-40/X já sai de fábrica com a formatação física realizada.
- O nº do "interleave" adotado é 5 para o MF 88 e 6 para o MF 86.

	WINTEC WD-40/F8				
Nº de Discos	Nº de Cabeças	Nº de Capaci Tipo Setores dade (SETUP)			
02	04	27	81MB f	54	
Tamanho	Tamanho SLIM/3½" Método de Gravação => 2,7RLL				
Tipo de	Tipo de Conexão => Daisy Chain				
Tipo de Atuador => Voice Coil					
Modo de	Modo de Operação => Virtual				



Configuração da Unidade:

- 1 unidade instalada: J8 aberto.
- 2 unidades instaladas: unidade C => J8 com os pinos 5 e 6 fechados. unidade D => J8 com os pinos 3 e 4 fechados.

Observações:

- Esta unidade é designada para equipamentos PC/AT, ou seja, poderá ser utilizado no MF 286≈486 ou TORRE.
- Pelo fato desta unidade trabalhar no modo virtual, podemos escolher qualquer tipo de UDR no SETUP DO SISTEMA, desde que não ultrapasse sua capacidade de 81MB.
- A UDR WD-40/F já sai de fábrica com a formatação física realizada.
- O n^{o} do "interleave" adotado é 1 para os referidos equipamentos MF.
- A interface IDE para esta unidade é o I D40-F (WINTEC) que pode controlar até 2 UDRs IDE e 2 UDFs de 360KB ou 1.2MB. Sua configuração segue abaixo:

		PINOS		FUNÇÃO	
	1-2		3-4	runçau	
	,	fechado	aberto	BIOS IBM	
₩.	W1 aberto	fechado	BIOS normal (*)		
		aberto	aberto	inválido	
W	,	aberto	fechado	FDC desabilitado	
M	2	fechado	aberto	1 UDF instalada	
		fechado	fechado	2 UDFs instaladas	

(*) - "default"



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SETOR DE TREINAMENTO DE HARDWARE

NORMA DE INSTALAÇÃO MICROTEC

ELABORAÇÃO: Engº Claudio Nicotra

SUPERVISÃO: Marcelo Ortolan

DIREÇÃO: Gilberto Marangão



FOLHA DE REVISÕES

PÁGINAS ALTERADAS	PÁGINAS INCLUÍDAS	REVISÃO ATUAL
		revisão 0
\supset		
O		
		,
		3
A1		

ÍNDICE

	Páginas
I - INTRODUÇÃO	1
1.1 - Visita de pré-instalação	
II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS MICROTEC	2
2.1 - Características Físicas	3
III - PRÉ-INSTALAÇÃO	5
3.1 - Local da Instalação	5 6 6 9
IV - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS MICROTI	EC 12
V - CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADORES, NO-BREAK'S E SHORT-BREAK'S PARA OS EQUIPAMENTOS MICROTEC	
VI - VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES	14
VII - INSTALAÇÕES DE CABOS DE COMUNICAÇÃO	16
7.1 - CABOS MULTIMICRO 7.2 - CABOS PARA REDE LOCAL 7.2.1 - PADRÃO ARCNET/BUS 7.2.2 - PADRÃO ARCNET/ESTRELA 7.2.3 - PADRÃO ETHERNET(CHEAPERNET) 7.3 - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DOS CONECTORES PARA	17 17 17 17 REDE
LOCAL	18
VIII - VERIFICAÇÃO FINAL	
8.1 - Cabo de Alimentação	19

I - INTRODUÇÃO

A Norma de Instalação descrita neste manual, tem como objetivo fornecer as informações necessárias para garantir a performance e o bom funcionamento dos equipamentos Microtec. Sendo de caráter geral, este documento não cobre todos os casos possíveis. Situações que não se enquadrem nesta norma, devem ser submetidas a apreciação da Microtec para uma análise mais detalhada.

A Rede de Assistência Microtec (RAM) deverá fornecer todas as informações a seus clientes no que diz respeito a instalação exigida pela Microtec, com base nas informações mais detalhadas contidas neste manual.

1.1) Visita de PRÉ-INSTALAÇÃO

Antes da instalação de qualquer equipamento Microtec, a RAM deverá inspecionar o local definitivo em que serão instalados os equipamentos, verificando o cumprimento das normas estabelecidas pela Microtec. Caso seja verificada alguma irregularidade na visita de préinstalação, a RAM deverá auxiliar o usuário esclarecendo todos os itens necessários para adequação da instalação. Neste caso a instalação será suspensa até a regularização da instalação por parte do usuário.

1.2) Visita de VERIFICAÇÃO

Esta visita deverá ser marcada para a verificação de alterações realizadas nas instalações do usuário, que tinham sido anteriormente detectadas na visita de pré-instalação.

Caso não seja cumprida a norma de instalação exigida, a instalação será suspensa até sua regularização definitiva.

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS MICROTEC

2.1) Características Físicas

TABELA 1

Produto	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (Kg)
PC 2001	157	500	430	20,0
XT 2001	157	500	445	21,0
XT 2002	157	500	445	21,0
XTMaster	157	500	445	21,0
PC PAQ	230	362	478	14,3
XT PAQ	230	362	478	18,5
MAT 286	158	537	485	17,5
MAT 386	158	537	485	17,5
EXP	157	248	447	7,4
MP 14	352	376	400	12,0
MPE 14	352	376	400	0 14,0
MMV 12	300	320	335	7,5
MF 88 TR DISKLESS	370	310	280	8,0
LINHA MF	180	460	470	18,0
MF 86	155	390	385	13,0
MF 386T	683	185	458	40,0
TERMINAL SIGMA	345	338	372	9,6
TERMINAL ADD	340	325	335	7,0
TERMINAL SYNAPSE	350	325	350	8,2

- Características Técnicas dos Produtos MICROTEC -

2.2) Características Elétricas

TABELA 2

Produto	Tensão (V)	Freq. (Hz)	Consumo de Entrada
	reneus (v)	1164. (112)	(Watts/VA)
PC 2001	110/220	60	107/134
XT 2001	110/220	60	188/235
XT 2002	110/220	60	188/235
XTMaster	110/220	60	188/235
PC PAQ	110/220	60	125/157
XT PAQ	110/220	60	182/228
MAT 286	110/220	60	250/313
MAT 386	110/220	60	250/313
EXP	110/220	60	188/235
MONITORES MONO.	110/220	60	26/32
MP 14	110/220	60	100/120
MPE 14	110/220	60	105/125
MMV 12	110/220	60	26/32
MF 86	110/220	60	113/141
MF 88	110/220	60	188/235
MF 88 TR DISKLESS		60	56/70
MF 286	110/220	60	250/313
MF 386	110/220	60	250/313
MF 386SX	110/220	60	250/313
MF 386T	110/220	60	313/390
MF 486	110/220	60	250/313

- Características Técnicas dos Produtos MICROTEC -

Produto	Tensão (V)	Freq. (Hz)	Consumo de Entrada (Watts/VA)
TERMINAL SIGMA	110/220	60	55/69
TERMINAL ADD	110/220	60	64/80
TERMINAL SYNAPSE	110/220	60	28/35

0

2.3) Características Ambientais

Temperatura de Operação Ideal : 18 à 25ºC

Temperatura de Armazenamento: -5 à 50°C

Umidade Relativa de Operação: 8 à 80% (sem condensação)

Umidade Relativa de Armazenamento: 5 à 90% (sem condensação)


III - PRÉ-INSTALAÇÃO

Na pré-instalação são verificadas as condições necessárias para o bom desempenho do equipamento, bem como sua maior durabilidade.

Antes de efetuar a instalação, é necessária a verificação dos seguintes ítens:

3.1) Local de Instalação

O equipamento deve ser instalado em uma área livre de no mínimo 300mm em suas laterais, conforme o desenho abaixo, de forma a facilitar manutenções preventivas, corretivas e disponibilidade para expansões.



Não aconselhamos a utilização de pisos com carpetes ou forrações, devido ao acúmulo de poeira e descargas eletrostáticas que podem comprometer o bom funcionamento do equipamento, ocasionando defeitos intermitentes.

3.2) Iluminação

O local da instalação do equipamento, deverá possuir uma iluminação adequada, não incidindo diretamente sobre o vídeo.

Aconselha-se para digitação, uma iluminação ambiental de 400 LUX.

3.3) Condições Ambientais

Os principais fatores climáticos a serem considerados são a umidade relativa e a temperatura de operação.

A temperatura de operação ideal, situa-se na faixa de 18 à 25ºC, devendo o equipamento estar instalado em um local arejado onde não ocorra incidência de raios solares. Em locais de instalação com temperatura fora desta faixa de trabalho, recomendamos a instalação de ar condicionado.

Temperatura muito alta pode ocasionar queima de componentes eletrônicos ou possível causa de defeitos intermitentes, como problemas de leitura em disco. Lembre-se que a temperatura dentro do equipamento é sempre maior que a temperatura ambiente.

A faixa admissível para a umidade relativa do ar, onde o equipamento for instalado, é de 8% à 80% (não condensado) em operação.

3.4) Instalação Elétirca

Um dos aspectos importantes que deve ser analisado antes de efetuar a instalação do equipamento, é a verificação da instalação elétrica.

Neste item serão analisados:

- Circuito de Alimentação Independente
- Aterramento
- Tomadas de Alimentação

3.4.1) Circuito de Alimentação Independente

O circuito de alimentação deverá ser exclusivo para os equipamentos Microtec, sendo permitido seu compartilhamento com equipamento do mesmo gênero, como impressoras, monitores de vídeo, etc..

Equipamentos que possuem motores de grande potência, tais como, ar condicionado e máquinas de xerox, produzem ruídos na linha, devendo ser instalados em outro circuito.

Este circuito de alimentação independente, deverá possuir disjuntores de proteção dimensionados de acordo com o consumo total dos equipamentos (em VOLT-AMPERE) descritos na TABELA 2. Neste dimensionamento deve-se considerar uma tolerância de mais ou menos 20% em relação a corrente nominal do disjuntor. Recomenda-se a utilização de disjuntores da marca SIEMENS para o circuito de alimentação independente.

Para ambientes MULTIMICRO ou REDE LOCAL, deve-se utilizar um quadro de distribuição exclusivo para a alimentação dos equipamentos. Recomenda-se também a utilização de um NO-BREAK a fim de não comprometer as informações contidas no sistema em caso de variações bruscas de tensão ou queda de energia.

Para locais onde possuem uma grande incidência de descargas atmosféricas, deve-se utilizar filtros protetores para o circuito de alimentação.

A TABELA 3 mostra a capacidade máxima de corrente para alguns cabos isolados com PVC 70°C, à temperatura ambiente de 30°C segundo TAB. 50 da NBR-5410.

TABELA 3

Seção Nominal	Capacidade de Condução para Condutores de Col	o de Corrente em Ampere ore
(mm²)	2 Condutores Carregados	3 Condutores Carregados
1,5	17,5	15,5
2,5	24	21
4	32	28
6	41	ე 36
10	57	50
16	76	68

- Condições de Instalação de Dutos e Calhas

Maneira de instalar	Esquema
1. Cabos isolados dentro de eletroduto em montagem aparente	
2. Cabos isolados dentro de eletrodu- tos embutidos em gesso, alvenaria ou parede de cimento	
3. Cabos isolados dentro de eletroduto em canaleta (aberta ou ventilada)	
4. Cabos uni ou multipolares em condu- tos formados na estrutura do pr <u>é</u> dio	
5. Cabos isolados em calhas (abertas ou fechadas)	
6. Cabos isolados em molduras ou rod <u>a</u> pés	
7. Cabos uni ou multipolares em espa- ços de construção ou poços	

3.4.2) Aterramento

O sistema de aterramento constitui um fator muito importante para o desempenho e performance do equipamento, além de propiciar uma segurança ao usuário. Sem um sistema de aterramento adequado Estabilizadores, No-Breaks e Filtros de Linha externos e interno ao equipamento tem sua função de filtragem da rede elétrica prejudicada.

Entende-se como sistema de aterramento o conjunto de eletrodos, cabos e conexões (numa determinada configuração) que constitui o caminho de escoamento de cargas e ruídos indesejáveispara a terra.

A qualidade do sistema de aterramento é normalmente verificada através de dois fatores:

A-) Características de absorção de energia.

As características de absorção de energia constituem o primeiro fator importante na análise de um sistema de aterramento. Elas dependem, particularmente, do sistema de hastes verticais e eletrodos horizontais, configurados em uma geometria definida em função da resistividade do terreno, da estratificação do solo e das características desejáveis da malha, tais como resistência de fuga, impedância de surto, corrente de curto-circuito, potencial de passo, etc.

Uma boa malla de aterramento deve possuir os seguintes requisitos:

- O sistema de aterramento deve possuir no máximo 5 Ohms de resistência. Esta resistência é medida através de instrumentos específicos conhecidos como terrômetro ou telurímetro;
- Apresentar um caminho de baixa impedância para o escoamento de descargas atmosféricas. Neste ponto ressaltamos que malhas de aterramento com valores baixos de resistência de fuga, podem apresentar impedâncias elevadas à circulação da corrente de surto, em função da geometria de cada uma;
 - Apresentar uma configuração elétrica e física que permita uma boa absorção da energia.

B-) Características de vinculação

O projeto de vinculação de um sistema de aterramento deve propocionar ramos de interligação de baixa impedância entre os equipamentos aterrados, criando um plano equipotencial de forma que qualquer elevação de potencial na malha de aterramento provocará a elevação simultânea de potencial para todos os equipamentos aterrados, sem risco de diferença de potencial entre os mesmos. Este item deve ser muito bem analisado quando interligamos equipamentos através de cabos de comunicação como redes locais e comunicações seriais.

Portanto para configurações de sistemas interligados, como MULTIMICRO ou REDE LOCAL, deve-se interligar todos os equipamentos ao mesmo sistema de aterramento, evitando assim, diferenças de potenciais que podem causar problemas de comunicação ou até mesmo a queima destes equipamentos.

Para o aterramento do No-Break, deve-se utilizar um fio TERRA exclusivo interligado ao sistema de aterramento. Um outro fio TERRA deverá interligar os equipamentos ao mesmo sistema de aterramento.

Caso a instalação elétrica não possua um terra efetivo, deverá ser solicitada sua instalação por profissionais especializados, devido ao fato de existirem vários fatores à serem considerados para a execução de um terra eficaz.

Nunca se deve utilizar como aterramento:

- O neutro da rede;
- Canos de água;
- Terra de outros equipamentos, utilizando-se aterramentos elétricos ou de massa;
- A estrutura do prédio ou em suas imediações. A distância mínima recomendável é de 10 metros;
- O pára-raio ou em suas proximidades (distância mínima de 20 metros).

Quando da utilização de um quadro de distribuição, todos os fios terra distribuídos devem ser ligados a um ponto de terra comum no quadro de distribuição.

Esse condutor deverá possuir a secção de acordo com a tabela 4 (TAB 78 da NBR-5410).

TABELA 4

Seção Mínima dos condutores fase de instalação (mm2)	Seção mínima do condutor ⁾ terra (mm2)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	0,58

Todos os fios utilizados para a distribuíção do TERRA deverão ser flexíveis a fim de proporcionar uma menor impedância para corrente em frequências elevadas.

0


A interligação das hastes do sistema de aterramento deverá ser feita com fio flexível de 4 milímetros.

3.4.3) Tomadas de Alimentação


Os equipamentos Microtec utilizam tomadas tipo Pial 543-13, para circuitos monofásicos (110, 127 ou 220V) ou bifásicos (220V).

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS (VISTA FRONTAL)

MONOFÁSICAS




BIFÁSICAS



IV - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS MICROTEC


SEM NO-BREAK

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



OBS.: NO CASO DA INSTALAÇÃO EM 220V BIFÁSICO, O CIRCUITO CONTERÁ DUAS FASES.

COM NO-BREAK



(*) UTILIZADO CASO A ENTRADA DO NO-BREAK SEJA 220V BIFÁSICO.

- Caract, de Estabilizadores, No-Break's e Short-Break's para os Equip. MICROTEC -

V - CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADORES, NO-BREAK'S E SHORT-BREAK'S PARA OS EQUIPAMENTOS MICROTEC

Todos os equipamentos Microtec, possuem fonte chaveada de forma a absorver variações na rede de +/- 10% em relação a tensão nominal. Caso a variação seja maior do que 10%, recomendamos a utilização de um ESTABILIZADOR ou NO-BREAK, que devem possuir as seguintes características:

0

- Características do Estabilizador:

- . Estabilizador Eletrônico Monofásico
- . Entrada: 110V, 127V ou 220V
- . Saída : 110V (variação máxima ± 5%)
- . Frequência: 60Hz ± 0,5%
- . Elementos de Entrada e Saída:
 - . Rede : 1 plug (fase, neutro e terra)
 - . Consumidor: 3 tomadas (fase, neutro e terra)
- . Transformador isolador com blindagem eletrostática

- Características do No-Break:

0

- . Monofásico
- . Entrada: 110V, 127V ou 220V
- . Saída: 110V (variação máxima ± 5%)
- . Frequência: 60Hz ± 0,5%
- . Tempo de autonomia: variável conforme a aplicação
- . Tempo de comutação: não possui

- Características do Short-Break

- . Monofásico
- . Entrada: 110V, 127V ou 220V
- . Saída: 110V (variação máxima ± 5%)
- . Frequência: 60Hz ± 0,5%
- . Tempo de autonomia: variável conforme a aplicação
- . Tempo de comutação máxima: 8,3 ms (meio ciclo de rede)

VI - VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES

A verificação das tensões é feita através da medição dos pontos na tomada de alimentação onde o equipamento será ligado. Esta medição é feita com um voltímetro digital em escala AC.

A seguir, são mostrados exemplos de ligações em redes MONOFÁSICAS (110V, 127 ou 220 Volts) e BIFÁSICAS (220 Volts)


A) LIGAÇÃO MONOFÁSICA (FASE, NEUTRO E TERRA)

- INSTALAÇÃO CORRETA

$$V1 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$

$$V2 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$

$$0.3V \le V3 \le 3.0V$$




- FASE INVERTIDA COM O NEUTRO

$$V1 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$

$$0.3V \le V2 \le 3.0V$$

$$V3 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$




- NEUTRO E TERRA EM CURTO

$$V1 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$

$$V2 = 110V/127V/220V \pm 10\%$$

$$V3 = 0V$$




B) LIGAÇÃO BIFÁSICA (FASE, FASE E TERRA)

- INSTALAÇÃO CORRETA

$$V1 = 220V \pm 10\%$$

$$V2 = 220V \pm 10\%$$

$$V3 = 110V \pm 10\%$$



OBSERVAÇÃO: A medição feita entre NEUTRO e TERRA informa somente a diferença de potencial entre esses dois condutores. Portanto este tipo de medição não garante que o sistema de aterramento possui as características recomendadas pela Microtec. No caso de alguma anomalia detectada pela RAM, esta deverá solicitar um laudo técnico da instalação efetuada.

VII - INSTALAÇÕES DE CABOS DE COMUNICAÇÃO

7.1) Cabos MULTIMICRO

Os cabos de comunicação utilizados no ambiente Multimicro, seguem o padrão EIA-RS232C. Todos os cabos são interligados aos conectores tipo D de 25 pinos.

- Comprimento máximo dos cabos

Dada a característica da interface e sua normalização, os limites máximos de comprimento são:

35 metros --> para cabos sem blindagem

70 metros --> para cabos com blindagem

- Características de Cabos Seriais

Seção dos Condutores - 26 AWG

Capacitância - 41 pf/m

nº de pares - 4 ou 6

Cobertura - anti-chama na cor cinza

Diâmetro Externo - 6,5 mm (s/blindagem)

8,5 mm (s/blindagem)

8,0 mm (c/blindagem)

9,5 mm (c/blindagem)

Blindagem - Poliester Metalizado

- Verificação das Tensões -

7.2) Cabos para REDE LOCAL

A Microtec dispõe de dois padrões de rede local, a ARCNET (BUS ou estrela) e a ETHERNET (Cheapernet). Cada padrão possui características diferentes no que diz respeito a distância e aos cabos de comunicação.

7.2.1) Padrão ARCNET/BUS

No padrão ARCNET/BUS são utilizados cabos coaxiais de 93 Ohms. (Furukawa ou Kmp).

Distância máxima		m (com	2 nós)
	300	m (com	8 nós)

Distância máxima com a utilização de HUB Ativo	6 K m
Nº máximo de estações por segmentos de 300 m	8
Nº máximo de estações por rede	255
Seção de Condutor	
Diâmetro Externo	. 6,6 mm

7.2.2 - Padrão ARCNET/ESTRELA

No padrão ARCNET/ESTRELA são utilizados cabos coaxiais de 93 Ohms (Furukawa ou Kmp). No padrão estrela só podemos ter uma estação por segmento.

0

Distância máxima	
	30 m c/HUB Passivo
	0
Nº máximo de estações por rede	
Seção do condutor	22 AWG
Diâmetro Externo	6,6 mm

7.2.3 - Padrão ETHERNET (CHEAPERNET)


No padrão ETHERNET (CHEAPERNET) são utilizados cabos coaxiais Cheapernet - 50 Ohms (Furukawa)

Distância máxima	185	m
Nº máximo de estações por segmento	. 30	
Seção do Condutor		AWG
Diâmetro Externo		

7.3) Procedimento de Montagem dos Conectores para REDE LOCAL

A figura abaixo mostra o procedimento de montagem dos cabos coaxiais CRIMPADOS.

Recomendamos que estes cabos sejam CRIMPADOS, por oferecerem uma maior confiabilidade.



7.4) Canaletas e Dutos para Cabos de Comunicação

- Os cabos de comunicação para o ambiente MULTIMICRO ou REDE LOCAL deverão ser passados obrigatoriamente por canaletas ou dutos.
- Para locais sujeitos a interferências eletromagnéticas os cabos deverão passar por canaletas ou dutos metálicos aterrados.
- Para o dimensionamento das canaletas ou dutos, deverá ser considerado o diâmetro para os cabos lógicos.

VIII - VERIFICAÇÃO FINAL


Antes de efetuar a interligação do equipamento no circuito de alimentação, deverá ser verificado se todos os pré-requisitos relativos aos capítulos anteriores foram executados corretamente.

Após a verificação das partes que compõe o equipamento, verifique se a chave seletora de tensão da fonte (110/220V) corresponde a tensão da rede. Existem monitores que tambem possuem chave de seleção de tensão de alimentação (110/220V), portanto a mesma deverá ser posicionada de acordo com a tensão da rede.


8.1) CABO DE ALIMENTAÇÃO AC

Existem dois tipos de cabos de alimentação:

A) CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS LINHAS PC/XT/MAT



B) CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA A LINHA MF





DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SETOR DE TREINAMENTO DE HARDWARE

MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MICROTEC

ELABORAÇÃO: Engº Claudio Nicotra

SUPERVISÃO: Marcelo Ortolan

DIREÇÃO: Gilberto Marangão



FOLHA DE REVISÕES

REVISÃO ATUAL
revisão 0
0
9

ÍNDICE

			Ра	ginas
Ι	-	INTRODUÇÃO	•	1
		1.1 - Verificação da Rede Elétrica	•	1
		1.2 - Limpeza do Filtro de Ar		1
		1.3 - Limpeza Interna do Equipamento		2
		1.4 - Limpeza dos Contatos nos Cartões Lógicos		2
		1.5 - Limpeza das Cabeças Magnéticas das Unidades de Disco Flexível	•	3
		1.6 - Limpeza de Impressoras		3
		1.7 - Atualização da Versão do Equipamento	•	4
		1.8 - Rotina de Testes	•	5
		1.9 - Informações ao Usuário		5

I - INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva nos equipamentos Microtec, deve ser periódica em intervalos normais trimestrais.

Esse tipo de manutenção, consiste em prevenir problemas futuros que são causados por sujeiras e mau contatos.

Caso a data do chamado técnico de uma manutenção corretiva, seja próxima a data da manutenção preventiva, a mesma poderá ser conciliada, após o conserto do equipamento.

Os descritos na manutenção preventiva são:

- VERIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
- LIMPEZA DO FILTRO DE AR.
- LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO.
- LIMPEZA DOS CONTATOS NOS CARTOES LÓGICOS.
- LIMPEZA DAS CABEÇAS MAGNÉTICAS DOS DRIVES.
- LIMPEZA DE IMPRESSORAS.
- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO EQUIPAMENTO.
- ROTINA DE TESTES.
- INFORMAÇÕES AO USUÁRIO.

O tempo de duração estimado para a manutenção preventiva é de aproximadamente 20 à 30 minutos.

Deve-se desligar o equipamento da rede elétrica, antes de efetuar a manutenção preventiva.

Se o equipamento possuir unidade(s) de disco(s) rígido(s), deve-se posicionar as cabeças em posição segura.

1.1) VERIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA


Neste item é necessária a verificação referente a NORMA DE INSTALAÇÃO MICROTEC.

1.2) LIMPEZA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar utilizado na parte frontal do equipamento tem como função evitar que a poeira penetre dentro do equipamento através do duto de ventilação.

A limpeza deste filtro é feita com água e sabão, sendo necessário secá-lo antes de reinstalar.

Caso o filtro apresente sinais de desgaste, então torna-se necessário a sua troca.



1.3) LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO

A limpeza interna do equipamento, consiste em retirar o pó através de um aspirador. Não aconselha-se retirar o pó com o pincel, porque ele não o faz só muda-o de posição.

1.4) LIMPEZA DOS CONTATOS NOS CARTÕES LÓGICOS

A sujeira que é depositada por entre os contatos, pode acarretar defeitos intermitentes.

Os cartões que possuem conector de borda macho (conectores de slots), devem ser limpos com borracha macia por sobre seus contatos. Após retirar todo o excesso deixado pela borracha no conector, usar um spray "limpa contatos" à base de freom.

Utilizar também, o spray nos contatos dos conectores dos cabos e nos conctores dos slots.

1.5) LIMPEZA DAS CABEÇAS MAGNÉTICAS NAS UNIDADES DE DISCOS FLEXÍVEIS

- , Material necessário: kit de limpeza, contendo:
 - Cleaner (pode ser utilizado álcool isopropílico, líquido ou em spray).
 - Disquete de limpeza (face dupla)

. Kits Recomendados:

- I Head Cleaning Kit 5.25" flexible disk drives series 2024
 Perfectdata Computer Care Products
- II Head Cleaning Kit
 Recorder Number 801744
 Dysan Corporation
- III Memorex Disk Driver Cleaner

. Procedimento

- 1. Coloque uma quantia moderada (aproximadamente 2ml) de solução limpadora (cleaner álcool isopropílico) na superfície exposta do disquete de limpeza.
- 2. Insira o disquete de limpeza no drive.
- 3. Ative o drive, através do comando DIR, umas 3 ou 4 vezes.
- 4. Desative e retire o disquete de limpeza.
- 5. Anote no rótulo do disquete cada limpeza, e inutilize-o quando esgotar o número de limpezas especificado por disquete, de acordo com cada fabricante.

0.0

6. Repita a operação em todos os drives.

1.6) LIMPEZA DE IMPRESSORAS

As impressoras são equipamentos mais sensíveis com relação a sujeira, por possuírem sensores óticos que quando obstruídos causam problemas de mau funcionamento.

Outra causa de problemas são os microserrilhados deixados pelos formulários contínuos que também obstruem os sensores e podem causar obstrução da movimentação do carro de impressão.

A limpeza é feita através de um aspirador de pó, retirando-se toda a sujeira localizada na parte mecânica e nas placas eletrônicas.

A sujeira depositada nos sensores óticos é retirada através de um pincel de limpeza fino.

Para a limpeza dos eixos do carro de impressão, deve-se executar os seguintes passos:

- 1-) Limpar o eixo com um pano (que não solte fibras) umidecido com álcool isopropílico;
- 2-) Após a limpeza, executar a rotina de lubrificação recomendada pelo fabricante da impressora.

1.7) ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO EQUIPAMENTO

Na manutenção preventiva, o técnico deve verificar se o equipamento possui as últimas versões de cartões lógicos atualizados, de acordo com o Boletin Informativo Técnico (BIT), fornecido pela MICROTEC para informar alterações, revisões e modificações de hardware e software.

Além das verificações das revisões dos cartões lógicos, é necessário também atualizar as versões dos CIs programáveis do tipo PROM, EPROM, Microcontroladores e PALs, descritos nos BITs.

As versões do sistema operacional MICROTEC, também deverão ser atualizadas para o usuário de acordo com as informações contidas nos boletins.

Caso ocorra algum problema que o técnico não consiga solucionar, este deve recorrer aos seguintes departamentos da MICROTEC.

- Hardware Depto. de Serviços Técnicos (setor de campo)
- Software Depto. de Suporte ao Usuário

1.81 ROTINA DE TESTES

Após terminada a manutenção preventiva, é feita uma rotina de testes para verificar o funcionamento dos seguintes ítens do equipamento:

- Teste de CPU
- Teste de memória
- Teste das interfaces (serial e paralela)
- Testes do cartão controlador de vídeo
- Testes de drives
- Verificação de acesso ao(s) winchester(s)*
- Verificação de ajuste de vídeo
- Verificação de ajuste da impressora

Se algum item apresentar problema, verifique se as ligações estão feitas corretamente, consultando o manual técnico de manutenção do equipamento.

Caso persista o problema, realize a manutenção corretiva.

* Se o equipamento possuir winchester, o teste a ser executado é o de simples acesso da unidade, de forma a não comprometer as informações contidas em seu conteúdo.

1.9) INFORMAÇÕES AO USUÁRIO

O técnico deverá aconselhar sobre os cuidados que o usuário deve ter com o equipamento com relação ao manuseio, operação e limpeza.

Deve-se aconselhar o usuário para realizar periodicamente "back-ups" de seus arquivos, seja em disco ou em fita. Também deve-se orientar, quanto a vida útil de disquetes que são usados frequentemente.

Com relação a limpeza do equipamento, cabe orientar que esta deverá ser feita com uma pano (sem fibras soltas) umidecido com sabão ou produto de limpeza. O pano não poderá estar molhado, e sim levemente umidecido.